

手持振动频率仪

产品名称	手持振动频率仪
公司名称	上海东太传感科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1号7幢2层21室
联系电话	86-21-59105303 15000351618

产品详情

hn228振动频率仪使用说明书

一、前言

hn228

振动频率仪是用于测量一般机器设备振动频率。该仪器采用了大规模集成电路及高灵敏度传感器结合而成，具有可靠性高、耗电低、抗干扰能力强等特点。仪器采用abs手持式机壳及蓄电池供电方式，led模式显示频率值，操作简便、直观。该仪器的研制成功，极大的方便了测试人员在现场进行对机器设备的检测。

二、技术指标

000hz

—200g

<0.5hz

h*5 节可充电镍氢电池(连续工作6小时)

温度0 --50

28mm

- 1 、将传感器接触到被测设备上，可用磁吸座、探针或螺丝固定。
- 2 、将电源开关打到“开”处，1秒钟后便可检测。
- 3、当“欠压”指示灯亮时，表示电池电压低于正常使用电压，应及时充电（充电时间约8小时）。

4*、表头显示的数值为振动频率，单位为hz
 （每秒振动的次数，如需测量每分钟的振动次数，需将表头显示数乘以60即可）。

四、注意事项

- 1 、传感器在使用时避免摔打、敲击。头部允许更换探针、螺丝或磁吸座，与其线连接处不宜扭曲或从根部拉动。
- 2 、当仪器擦洗时，禁止使用汽油、橡胶水擦洗。
- 3 、长期仪器不用时，每三个月对仪器充电一次，避免电池损坏。
- 4 、仪器在测量过程中显示有延时，应先考虑电池是否欠压或传感器是否损坏。

五、附件

说明书	1	份
主机	1	台
传感器	1	只
合格证	1	份
充电器	1	只
磁吸座		（选购件）

mtn/1185ic/vp-201/202瓦震振动速度传感器s-yth振动测量装置
 tm016-001-530-00-0/tm016地震式速度加速度振动传感器变送器

vs-068/vs-069/vs-077/vs-079/vs-080/vs-168/vs-169/vs-177/vs-277/vs-288/vs-289/瓦震振动速度传感器
 pr9266/10 pr9268/11 pr9266/12 pr9268/20/30 pr9268/60/70电动式绝对振动瓦震传感器
 pr6418相对位移传感器pr9350电感式位移传感器pr9376转速传感器pr9270加速度传感器 tm0782a-
 k/tm0783a/tm0793v-k/tm079vd瓦震振动传感器pt079vd 低频磁电式速度位移传感器 sd-051/in-081/in-083/in-0

84/in-085/ina-081/ina-083/ina-085/ds-1051/ds-1052/ds-1053/ds-1054/sd-052/sd-053/sd-054/sd-081/sd-083/sd-084/sd-087/sd-088/sd-089/sdh-151/sdh-154/sd-161/ sd-164/wt-010/wt-025电涡流轴位移传感器轴振动探头 od-051/od-053/od-054/od-055/od-081/od-083/od-061/od-062/od-151/od-162/od-165电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 ec-001/ec-002/ec-003电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸缆 pr6422/pr6423/pr6424/pr6425/pr6426电涡流轴位移传感器轴振动探头con011/91、con021/91、con031/91电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器 tm0105/tm0180/tm0110/tm0120/tm0393电涡流轴位移传感器轴振动探头tm0182电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器tm0181电涡流轴位移传感器轴振动探头延长电缆 mms6110双通道轴振测量模块mms6120双通道瓦振测量模块mms6210双通道轴位移测量模块mms6220双通道轴偏心测量模块mms6312双通道转速键相模块mms6410双通道缸胀测量模块mms6418绝对相对胀差测量模块mms6831rs485通讯单元mms6823rs485转换模块dops三取二转速测量系统 pt2010/11双通道机壳振动(加速度/速度/位移)监测仪表pt2010/21双通道振动监测仪表pt2010/22双通道轴向位置监测仪表pt2010/25双通道摆度/偏心监测仪表pt2010/26双通道胀差监测仪表pt2010/51双通道转速监测仪表pt2010/51d 双通道转速监测仪表pt2010/53
三冗余超速保护仪表pt2010/62双通道机壳膨胀监测仪表
mms3110双通道轴振变送器mms3120双通道瓦振变送器mms 3125双通道轴承振变送器
mms3210双通道轴位移变送器mms3311双通道转速键相变送器mms3410双通道缸胀变送器 dtm10
涡流传感器监测模块dtm10-201径向振动监测仪表dtm10-202轴向位移监测仪表
dtm10-301径向振动监测仪表dtm10-302轴向位移监测仪表dtm10-501转速/键相监测仪表
dtm10-502转速/键相监测仪表dtm20智能数字机壳振动监测仪表dtm20-101机壳振动监测仪表
tm900电源转换器tm101 加速度、速度、位移振动保护仪表tm201/tr4101轴振动变送保护仪表
tm202/tr4102轴位置胀差变送保护仪表tm301轴振动变送保护仪表tm302轴位置变送保护仪表
tm501转速键相监测仪表tm502转速键相监测仪表 tm0302/tm0306 全天候防护箱体 tm0312/tm0314 防爆箱体
tm0393涡流探头箱体 tm0510-k 便携式振动校验台 tm0520-k 便携式可调频率振动校验台 tm0540
便携式涡流传感器静态校验仪pt908便携式振动、轴承测量仪 vibrocontrol 800/vibrocontrol
868/vibrocontrol 869轴承振动瓦震开关 vibrocontrol 920轴承振动监测仪仪表vibrocontrol
1000轴承振动瓦震变送器 vibrocontrol 1100/vc 1100 c01/vc 1100 c02/vc 1100 c11/vc 1100 c12轴承振动变送器
vibrocontrol 4000/vb-410/vb-420/vb-430/ci-411/ci-421/ci-431机械保护系统 vibrocontrol
6000/cv-114/cv-112/cv-101/bc-112/rv-117/ap-327机械保护系统 as-020/as-022/as-030/as-060/as-062/as-065/as-070
/as-080/4391/4391e/5704/5874/5958/8315/8324/8325/8326/8327/8331/8332加速度计 330500/330525/330750/19050
1/9200/74712/47633/330400/330425/200350/200150/200155/350900/26530/9200/74712/47633瓦震速度传感器瓦
振探头 9200-01-05-10-00瓦震探头 21000-16-10-15-050-03-02

hy-101/hy-102/hy-103/hy-103b/hy-103c/hy-103e/hy-104/hy-105/hy-106/hy-106c/hy-107/hy-107r/hy-108/hy-109a
测振仪 vibra双通道瓦震振动监测仪仪表cz-6/6c双通道型数显振动仪表 czj-b2/czj-b3/czj-b3g/czj-b4/czj-b4g/c
z-6/cjz-d/cjz-d2/mli-2001/wb-9902/wb-8112b/zj2/zj2-a双通道壁挂式瓦震测振仪表轴瓦振动监视保护仪仪表
8500ld/85100xy/85564/85200/85850bcd-21a/vibrocontrol110/en900/en2000a1/双通道瓦震振动监测仪仪表仪表 z
xp-f3200/zxp-j116/zxp-j200/zxp-j210/zxp—j220/dzx-400/pdm1201/wli-2004/wli-2003/wpdm1201/li-2001/s2662/vrs
2000a11/wli-2011/pt2010/11双通道瓦震轴承振动监测仪仪表 zxp-
j400/zxp—j510/zxp—j520/xd-2/xzk-1/od-9008s/双通道瓦盖振动瓦震测量仪仪表 od9004/s2162/s2112/vb-
z420/vb-z430/vrs2000a11/vrs2000a1双通道振动监测仪仪表 vrs2000a3/vrs2000a4st-101/emt226/vib-10b/vib-5/zdy
/pt908/sj-2011/rdxz/rdxz-2双通道轴承振动瓦震监测仪仪表仪表
sj-2012/sj-2031/sj-2021/sj-2022/sj-2051/sj-2052/tk77/tk81双通道瓦震振动检测保护仪仪表 sz-s/sz-
sc/sz-6b/sz-4/sz-5/sz-6/sz-6b/sz-6c/sz-6i/trlv/tm0793v/tm079vd/wztk-24/en 080/en
090双通道磁电式振动速度瓦震传感器
cd-1/cd-2/cd-4/cd-4a/cd-6/cd-6a/cd-7-c/cd-7-s/cd-8/双通道瓦盖振动瓦震传感器
cd-21-2-c/cd-21-2-s/cd-21-t/cd-21-ta/cd-21c/s/bcd-21a/cd721/wind瓦震振动速度传感器
mls-9w/mlv-9w/mlv-6/mlv-7/mlv-8/mlv-9200/mlv-9268/mlv-27/mt1/mt2t/mt3t/mt3m振动瓦震传感器 cs-
cd-001/cs-cd-010/od9200/od9300/s6000/pr9266/pr9268/20/30/60/70/轴瓦振动瓦震传感器
mlv-9200 (16699/900) /9200/74712/47633/ht-2zd-24/zd25/zdf轴瓦振动速度瓦震传感器 vb-z9500/vb-
z9600/sj1061/sj1062磁电式振动速度瓦震传感器 tm0782a/tm0783a/ca-
yd/yd/kd/tm0782a/winh/mta/pr9270/shq-25x/200150/200155/200157/200350/200355/ca-gt加速度传感器
六线制lvdt位移传感器 1000td 2000td 3000td 4000td 5000td 6000td 7000td 8000td 9000td 10000td 11000td 12000td
三线制lvdt位移传感器hr-dc位移传感器,3000hr-dc , 1000hr-dc , 500hr-
dc , 200hr , 500hr , 1000hr , 2000hr , 3000hr , 5000hr , 10000hr
pts420位移传感器 , pts420阀位变送器 , pts420-5000位置传感器 , pts420-10000
hct420位移传感器 , hct420阀位变送器 , hct420-5000位置传感器 , hct10000 , hct is5000 , hct is 10000
gca/gcd回弹式位移传感器 , gca回弹式位移传感器 , gcd回弹式位移传感器 , gcd-se , hc485
lbb超精密位移传感器 , lbb-315pa , lbb-375pa atml-m1450-0600at100/bt15-e10-m0350-p-s32位移传感器jy prt

lvdt移传感器

smu9000/smu9200/kd2300/kd2306/kd2440/kd2446/kd2446-9c/kd2446-5cm/kuda/8000/smu-9000/9200/kd-5100/di
t-5200/gageprox/threadchecker电涡流位移传感器轴振动探头前置器
ep080/ep200/ep340/ep480电涡流轴位移传感器轴振动探头
ecpd/ecpd/85/ecpd/60/ecpd-2电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
330301/330302/330303/330601/330602/330603/330604/330851/130713电涡流轴位移传感器轴振动探头 330101/3
30102/330103/330104/330105/330106/330140/330141/330191/330192/330193/330194/330195/330196/330197/33019
8电涡流位移传感器轴振动探头
330701/330702/330703/330704/330705/330706/330707/330708/330709/330710电涡流轴位移传感器轴振动探头
330901/330902/330903/330904/330905/330906/330907/330908/330909/330910电涡流轴位移传感器轴振动探头
330600/330180/330780/330850/330300/330980电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
330630/330130/330190/330730/330854/330330/132501/330930/8200电涡流轴位移传感器轴振动探头延伸电缆
电涡流传感器 df310880/cwy-do 810803-00-03-10-02 dwqz8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/8111-02/8111-03/81
25-01/8125-02/8125-03/8200/8300/qrd/hrd测杆电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器qzhf-1 前置器防护罩

sdw-i/tr81/dwqz/trin/7200/3300/pr6422/pr6423/pr6424/pr6425/pr6426/cwy-do/8108-01/8108-02/8108-03/8111-01/
8111-02/8111-03/8125-01/8125-02/8125-03/cwy-do-20t08电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
sd081082/85811/tm0180/tm0105/tm0182/winw/qh8500/se/cwy-do/8300/htw轴向位移传感器轴振动探头前置器
ky8500/od9000/9000xl/s2100/s2200/vb-
z9100/mlw3300/wd220/qrd/hrd/qzhf测杆非接触位移传感器轴振动探头前置器
rdzw-2na/czqz/rdzw-2/rdzw-2n/wb-8501c/8521c/8531c/85300-dw/16c4-a轴向位移监视保护仪仪表显示表 85350
/85710/en2000a2/hy-01/tpm/dtpm/od9006/s2102/vrs2000a2/hzwy-20a/zqz—10/zqz—11/zqz-21/zqz-
ii轴向位移检测监测仪仪表汽轮机轴向位移测量保护装置 rdzw-2na/czqx/rdcx/rdcx-2na/85710/hy-02/dem/dde
m/s2161a/vrs2000a5/hzwy-20a/wb-8521c胀差监视保护仪仪表相对膨胀监测仪仪表

s-zs/szcb-01/szcb-02/szcb-03/szcb-04/pr9376/sm-10/12/14/16/t-03/szmb-5/9/szmb-01/szmb-3/szmb-4/zs-01/zs-03/
zs-02/zs-04/kmy20m/kmy/z20s/kmy20m1/sm6-xs12jk-3p/y-xg-3磁阻式转速传感器 szmb-5/szmb-5-b/szmb-5t/
szmb-7/szmb-8/szmb-9szmb-9/szmb-9-b/szmb-10/szmb-10/szmb-11/szmb-12/szmb-14/szmb-16/szmb-18/防爆磁
电转速传感器 smcb-01/szmz—01/szmz—02/s16/sms-12/16/e12-e12s-e58a-e58s/d12-d12p/f12a-f12s-f58a-s-
hc/f58s/y12ad/dsd/dsf/dse/dsh/km115-1/km115-2/km115-3/km115-4/磁敏式测速传感器
td-02/td-03/hk-16/cm16/s16/hb2032/sc12-20k/gvs/sgzp - k1/kgss/gts-211b /gts211a 齿轮转速传感器
dzc - 02/dzc - 02a/37506a/hzqs-02a/hzqw-03a/hzc-12/hzqs-03a转速仪表 dm504/hy-
zs3/szc-04f1/wz-7a/ic - 3a正反转速检测监测保护仪表 hy-zs3f/rtb-s/cs-3f正反转速传感器dse 1010.00 ztz/dse
1010.00 stz/dse 1210.20 p13hz 2835870 dse 1210.20 p4hz 2838155/dse 1010.19 shz/dse 1010.20 shz/dse 1010.07
p3hz/dse 1010.21 khz/dse 1010 shv (2m)/dse 1010.00 stv (3m)/dse 0603.00 shz (0,2m) szc-04/szc-04b/szc-04bg/szc-0
4f/85700/85790/jms/hy-01/xsm/df9011/wb--8381ge/scm- 智能转速仪表监视保护仪仪表 xjp-10b/02a/42a/xsv-0
1/sqy01t/mft/sqy11-04/ras/sky/szc/sqyc/cs-1/sqy01/qydpm/sqy08td智能转速数字显示仪仪表 ai-tek(airpax)/tach-
pak1/tach-pak2/tach-pak3/tachtrol1/tachtrol2/tachtrol3/mv-
vi/tachpak1/tachpak1/tachpak2/tachpak3智能转速监测仪仪表 wz-3c/wz-1d/wz-6a/ai-
tek(airpax)/en2000a3/tb-410智能转速测量仪仪表
wz - 3c - a/wz - 3c - b/wz - 3c - c/wz - 3c - d智能瞬态转速仪仪表 wz - 1d - a
/wz - 1d - b/wz - 1d - c危急遮断转速仪仪表
wz - 6a - a/wz - 6a - b/wz - 6a - c/df9011/df9012智能瞬态转速仪仪表 pra11011/pra11012/pra11021/pra110
22/pra11031/pra11032/pra13011/pra13012/pra13021/pra13022转速监视控制仪仪表频率—模拟量转换器
wz - 7a - a/wz - 7a - b反转报警转速仪表 hy-zs1/hy-zs2a/hy-bt1/hy-zs2/hy-zs3/hy-
cs1/od9001/s2183/s2181/msc-2a/msc-4/hy-tach智能转速仪仪表 vb-z410/vb-z440/vb-
z470/vrs2000a7/xhf-201/wb-8581/智能测速仪仪表 xjp-02a/xjp-02b/xjp-10b/xjp-15/xjp-16/xjp—42ab/xjp-48b/xjp
-48e/xjp-71/xsz-01/xsz-02xjp—18b/szc—01020304/szc—04ky智能数字转速显示仪仪表 ai-tek
转速传感器/控制器、转速表、电缆..... 70082-1000 转速传感器 系列 70084-1000 转速传感器 系列
70084-1713 转速传感器 系列 70085-1010 转速传感器 系列 70087-3040 转速传感器 系列 h1320-001 系列
h1512-001 系列 h1522-001 系列 h1612-001 系列 bh1512-001 系列 n1512-009* 系列 n1612-003* 系列 bh1522-001
系列 bh1612-001 系列 bh1622-001 系列 t77220 转速表 系列 t77310 转速表 系列 t77430 转速表 系列 cn79860
电缆 系列 646-310 系列 646-140 系列 70085-8080-001 转速传感器 70085-8080-003 转速传感器 70085-1010-002

转速传感器 70085-1010-018 转速传感器 70085-1010-081 转速传感器 70085-1010-118 转速传感器
70085-1010-214 转速传感器 70085-1010-245 转速传感器 70085-1010-327 转速传感器 70085-1010-330
转速传感器 70085-1010-328 转速传感器 70085-1010-405 转速传感器 70085-1010-411 转速传感器
70085-1010-412 转速传感器 70085-1010-414 转速传感器 70085-1010-417 转速传感器 70085-1010-420
转速传感器 087-304-0036 转速传感器 h1512-001 传感器 h1512-007 传感器 h1522-001 传感器 h1612-001
传感器 h1612-025 传感器 t77310-12 转速表 t77310-72 转速表 t77410-12 转速表 t77430-12 转速表 t77430-42
转速表 t77430-72 转速表 ca79860-01-00 连接电缆 ca79860-06-00 连接电缆 ca79860-18-00 连接电缆
ca79860-24-00 连接电缆 ca79860-2600 电缆连接器 ca79860-3900 电缆连接器 70082-1000 转速传感器
70084-1000 转速传感器 70084-1713 转速传感器 70085-1010 转速传感器 70087-3040 转速传感器 h1320-001
h1512-001 h1522-001 h1612-001 bh1512-001 n1512-009* n1612-003*bh1522-001 bh1612-001 bh1622-001 t77220
转速表 t77310 转速表 t77430 转速表 cn79860 电缆 646-310 646-140

df9032/wb-8531c/hawy-01a相对膨胀热膨胀监视仪仪表sw-2/td-2型位移监视仪仪表24765机壳膨胀传感器df5
601 3500/3300/7200/pt2060/pt2010/rms700/mms3000/mms6000/vb4000/tn8000/win2000/vm600/en8000/en9000/m
v2000/mv3000/s8100/8500/9000/zxp—jk6600/s32000/s36000/8000b系列旋转机械监视保护装置
xjtm-02型显示报警仪仪表 2二线制振动变送器 2二线制振动烈度变送器 2二线制轴振动变送器 bsq001电源
变换器bsq011a/bsq011b/bsq011c/bsq011d/cu-02振动变送器bsq015a/bsq015b/bsq015c/bsq015d振动烈度变送器
bsq021/bsq021a/bsq021b/bsq021c/bsq021d/bsq021e轴振动变送器
bsq031/bsq031a/bsq031b/bsq031c/bsq031d/bsq031e轴向位移变送器
bsq051a/bsq051b/bsq051c/bsq051d转速变送器 bsq073a/bsq073b/bsq073c/bsq073d行程变送器
wz - 5a/wz - 5b转速信号变送器 zhs-9/zhv-9/slmcd-21t/winyv/zd8133/od9200t/mls/v-9/fzb/ymlv/jx73/jx73st/bj
230/yzhs/yzhv/yzh-b/wb-8111b一体式振动传感器变送器
tr2001/tr2011/tr2031/tr2061/tr2081/trzf/tr95/szbs-1变送器
dtm/tm101/tm201/tm202/tm301/tm302/tm501/tm502/变送器 990振动变送器/991轴向位移变送器 slm/slm-1000/
slm-2000/slm-3000/slm-4000/slm-5000/slm-6000/slm-7000/slm-8000/winv/en2000a4/en2000a5/en2000a6/变送器
zxp-t100/zxp-t110/zxp-t120/wz - 5a/wz - 5b/zd24-zf-1/zd24-zf-2变送器
od9200-b/s9210/s9220/s9260/s9860/02/s9820/02/s9881/01/jx5151/jx5121变送器 vb-z330/vb-z310/vb-
z320/mms3110/mms3120/mms3210/mms3311/mms3410/vrs20/变送器 mlv/dvib-15a/hr-2000/tr4101/sj6011/sj6021/
sj6031/vb-z410、vb-z420、vb-z430、vb-z440、vb-z440b、vb-z310、vb-z320、vb-z330、vb-z210、vb-z220、vb-
-z230、vb-z9100、vb-z9200、vb-z9300、vb-z9500、vb-z9530、vb-z9800、vb-z470、vb-z470b、vb-z2100、vb-
z2200、vb-z2300、vb-z2400、vb-z2500、vb-z2600、vb-z2700、vb-z2800、vb-z2900、vb-z6100、vb-z9210、vb-
z9220、vb-z9260、vb-z2184、vb-z8200、vb-z2188、vb-z2101、vb-z2102、vb-12161变送器 tk3-2/tm0520-k/wx
-9292/jx-3b/s21330/s21320/od9002/v503/v505/cij-j30/cij-j20/hv-520/vb-
z8901/dx-02/vrs5000/se-11/se-41/pjd/vrs2000振动校验台电涡流探头校准仪仪表 tm0540/3300xl/win-400/hy-
xy1/od—9003(a/b)/s21310/vrs4000/xq-15/dz-30电涡流探头静态校验仪仪表
bsq001/tm900/tm900-a00电源变换器

8000c旋转机械监视保护装置8002c管理与电源模块8012c振动监测器8022c轴振动监测器8032c位移监测器80
51c转速/撞击子监视器8052c转速监视器8054c零转速监视器8056c反转速监视器8062c偏心监视器8072c行程
监视器8102c温度(热电偶)监视器8106c温度(热电阻)监视器8142c通用监视器8150c双通道键相器8163c
三取二超速保护器 8000b系列监视保护装置系统8000b-000仪仪表仪表机箱8000b-001仪仪表仪表电源8000b-
012双通道轴瓦振动功能模块8000b-022双通道轴振动功能模块8000b-032双通道轴向位移功能模块8000b-04
2双通道胀差功能模块8000b-051单通道转速/零转速/危急遮断功能模块8000b-061单通道偏心功能模块8000
b-072双通道热膨胀功能模块8000b-082双通道阀位行程功能模块8000b-092双通道油箱油位功能模块8000b-
102、106双通道温度功能模块8000b-142双通道通用显示功能模块8000b-150键相器功能模块8000b-162双通
道三取二功能模块8000b超速监视保护装置掌上电脑组态软件组态软件采集软件 8000系列监视保护装置80
00-01仪仪表仪表机箱8000-001仪仪表仪表电源8000-011(012)轴瓦振动监视保护仪仪表8000-022轴振动监视
保护仪仪表8000-031(032)轴向位移监视保护仪仪表8000-041(042)胀差监视保护仪仪表8000-051转速零转速
监视保护仪仪表8000-061偏心监视保护仪仪表8000-071(072)汽缸膨胀监视保护仪仪表8000-081(082)阀位行
程(油动机)监视保护仪仪表8000-091(092)油箱油位监视保护仪仪表8000-102温度监视保护仪仪表8000-142
通用显示仪仪表(液位计)8000-150键相监视保护仪仪表8000超速保护装置 rdzw-2na型单通道轴向位移监视
仪仪表仪表rdzw-2n型轴向位移监视仪仪表rdcz-2na型智能胀差监视仪仪表rdcz胀差监视仪仪表rdxz/rdxz-2
系列轴振动监视仪仪表czj-b系列振动监视仪仪表czj-q/czj-q-l系列振动巡检仪仪表szc-04型智能转速仪表szc
-04b型智能转速仪表szc-04f1型智能反转速仪表dzc-02/02a型电子模拟转速仪表xjzc-0
3a转速-撞击子监视装置xjcs-03超速监视保护装置xjtm-02型显示报警仪仪表rdpx偏心监视仪仪表sw-2/td-2
型位移监视仪仪表ld-3000系列温度显示调节仪仪表cz-6/6c型数显振动仪表 zh2000系列可编程监视仪仪表

系统简介zh2012双通道可编程振动监视仪仪表zh2022双通道可编程轴振动监视仪仪表zh2032可编程轴向位移监视仪仪表zh2042可编程胀差监视仪仪表zh2051可编程转速撞击子监视仪仪表zh2052可编程转速监视仪仪表zh2054可编程零转速监视仪仪表zh2056可编程反转速监视仪仪表zh2062可编程偏心监视仪仪表zh2072可编程位移监视仪仪表 bsq系列变送器简介bsq001电源变换器bsq011系列振动变送器bsq021系列轴振动变送器bsq031系列轴向位移变送器bsq051系列转速变送器bsq073系列行程变送器bs系列安装盒 yzhs / yzhv/yzh-s / yzh-v系列一体化振动位变送器yzh-b一体化振动变送器yzh-k型系列电子振动开关zdt-2便携式振动校验台zst-1转速校验台8400系列静态校验仪仪表zy-350动态校验仪仪表 dwqz系列电涡流传感器sz-4型磁电式速度传感器sz-6(c)型磁电式速度传感器sz-6b型磁电式速度传感器sz-6i型防爆磁电式速度传感器zhs-9/zhv-9一体化超低频振动位移传感器smcb-01/02磁敏式测速传感器szcb系列磁阻式转速传感器td系列lvdt传感器ut-81系列lvdt传感器b49 (uhz) 系列磁翻柱液位传感器szcb-01i型防爆磁阻式转速传感器sz-6i型防爆磁电式速度传感器td-1i型lvdt传感器

cwy-do电涡流传感器探头前置器cwy-do810030电涡流传感器延长电缆trls-9低频振动速度传感器trlv-9200振动速度传感器trlv-9268振动速度传感器trlv-8振动速度传感器ga-gt-61加速度传感器 tr2001轴向位移变送器tr2011轴振动变送器tr2081转速变送器tr2031壳振变送器tr2061轴承振动变送器 tr3001轴向位移变送器tr3011轴振动变送器tr3081转速变送器tr3031壳振变送器tr3061轴承振动变送器 wb-8501c数显式轴向位移检测系统wb-8112b数显式双通道振动检测仪仪表wb-8521c数显式相对膨胀检测仪仪表wb-8531c数显式热膨胀检测仪仪表mli-2001双通道振动检测仪仪表xsm系列转速仪仪表wb-8381ge智能转速监控仪仪表vb-2450智能转速检测仪仪表tr-6001现场轴位移模块 wx-9292动态校验仪仪表xq-15位移静校仪仪表dz-30位移校准指标vm-9520型存储式数字测振仪仪表

df6101-000-065-01-03-00-00磁电式振动速度瓦震传感器
df310802-000-060-10-03-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
df311102-000-060-10-03-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
df312502-000-060-10-03-00电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
df310880-50-02-01/df311180-50-02-01/df31250880-50-02-01电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
dfs4b4e一体化振动仪 df310802-00-050-10-00-03-00转速探头

tm900电源 tm0793v振动探头 tm0393-a17-b00振动探头