

立式明装风机盘管

产品名称	立式明装风机盘管
公司名称	科兴空调设备制造有限公司销售部
价格	490.00/台
规格参数	品牌:科兴 型号:FP-34
公司地址	河北省衡水市故城县衡德工业园
联系电话	0318-5535155 13953495658

产品详情

立式明装风机盘管的详细介绍：

风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，立式明装风机盘管广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。中央空调风机盘管为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。

FP-LM立式明装风机盘管

选型，此机组表面采用静电喷涂处理，色彩高雅，外形美观，可直接置于室内地板上，与室内装饰匹配，拆装保养容易，性能可靠。

立式明装风机盘管安装、使用说明 1.立式明装风机盘管机组安装在水平面上，保持垂直，不得倾斜；卧式机组，安装时四个吊点一定要保持机组水平，防止凝结水管一端抬高造成凝结水外溢。 2.进出水管路应装有阀门，以便于调节和检修，并且必须注意进出水管的清洁和保温工作，凝结水塑料管不得压扁，不得有死弯，以保证使用时凝结水畅通。

3.机组三档调速开关，开启时应从高档启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，必须单机控制。 4.机组用电源：单项220V ± 10%，50Hz交流，电机壳应安装安全接地线，若机组启动有困难，务必注意检查电源是否正常，风轮与电机蜗壳是否接触，机组安装时必须注意外壳，换热器肋片和风机等不要碰坏，以免影响美观和性能。 5.立式明装风机盘管机组夏季供冷水温度不得低于7℃，冬季供热水温度不得高于80℃，使用的冷、热水必须考虑各地方水质情况，进行软化处理。 6.机组允许使用压力最大1.6MPa。

7.过滤器要定期进行清洗。 8.换热器定期清洗，保持清洁，确保传热良好。

9.接通电源后，应先开动风机，观察其旋转方向是否正确。

10.机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。 11.机组在维修时，应切断电源。 12.随着我厂技术的不断提高，对产品规格本厂有权更改，若机组的性能参数更改，以随机的技术文件为准，不另行通知。

立式明装风机盘管订货指南 1.选用风机盘管机组，请明确产品的规格型号及其进出水的左右式。 2.卧式暗装风机盘管机组选配回风箱时，请注明回风方式是下回风还是后回风。 3.卧式暗装风机盘管机组分低静压（12Pa）和高静压（30Pa、50Pa）三种，请在订货时注明。如无特殊要求，则按低静压型供货。 4.欢迎您使用本厂风机盘管机组，凡有特殊要求，您可向本公司或各地分公司联系，在订货前签订技术协议。本公司遵循不断完善产品之原则，对产品性能、规格、材料的部分改进与变更或许难以通

知阁下，敬请谅解。同时请与我公司保持联系以索取最新资料。