

淮安冷藏车厂家,济南沃格尔,福田冷藏车厂家

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 淮安冷藏车厂家,济南沃格尔,福田冷藏车厂家 |
| 公司名称 | 济南沃格尔专用汽车有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:宝瑞冷藏车 型号:ZO1244 |
| 公司地址 | 济南市天桥区济洛路26号 |
| 联系电话 | 0531-85704388 18805319608 |

产品详情

福田保温车 宝瑞冷藏车 微型冷藏车 药品冷藏车 医药冷藏车 驭菱冷藏车

冷藏车配件：厢体周边2.5mm铝合金包边，不锈钢包角，不锈钢门锁，防撞胶皮4块，不锈钢门框，不锈钢合页，箱内节能照明灯。

冷藏车制冷机组：冷藏机组知名的国产品牌汉雪或华泰顶置式机组，厢体温度0上5度至0下18度；（可选配进口机组韩国韩亚，美国开利等）

驾驶室可视---车厢温度监视仪、温度控制器以及温度打印机等。（根据客户需求可选装）

整车出具：正规底盘合格证，正规整车合格证，正规车辆购置税发票，全国统一机动车，随车工具，车辆质保手册，车辆使用说明书，全国服务站名录等。让您上户无忧，方便快捷!

福田驭菱，小型冷藏车，医药冷藏车，GSP认证冷藏车，福田冷藏车

冷藏车制冷机使用注意事项

1. 新车使用一周，必须将制冷机压缩机皮带紧固。制冷机皮带正常一个手指使劲压出现5毫米的压差距离属于正常。皮带过紧会损耗发动机的马力，皮带过松，会出现皮带打滑，皮带磨损磨烂的情况。
2. 高速时，不能启动制冷机，只能低速启动。停车时，先停制冷机组。
3. 停车怠速或发动机低速时，不要长时间启动制冷机组，以免电瓶亏电。
4. 开车低速时，不要长时间启动制冷机组，以免电瓶亏电。市内短途送货，厂家温度记录仪24小时监控车辆，经常会出现电瓶亏电的现象，就属于这种情况。

5. 春天第一次启动制冷机组之前，一定要用手去将制冷机的压缩机按紧盘旋一圈再去启动。这样有助于保护压缩机的寿命。

福田驭菱，小型冷藏车，医药冷藏车，GSP认证冷藏车，福田冷藏车

冷藏车箱体和冷机的使用误区

制冷机可以将货物的温度降低到制冷机的打温最低限。 答案：错误。

箱体的作用是保温，制冷机的作用是保证箱体内货物的温度不变，不能保证货物的温度降低。

例如，有些拉肉的客户，将刚屠宰完的动物分割肉直接放到箱体内，启动制冷机温度打不下来就是这个道理。

制冷机可以轻松的将空气的温度打下来，但是很难将货物的温度打下来，因为货物的比热值是空气的接近1000倍。