

泰比特车载GPS定位器_汽车车辆管理系统

产品名称	泰比特车载GPS定位器_汽车车辆管理系统
公司名称	深证市泰比特科技有限公司
价格	468.00/台
规格参数	品牌:泰比特 型号:s 功能:gps防盗器
公司地址	深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋15楼
联系电话	0755-26619700 15170537053

产品详情

汽车S型定位器介绍

汽车S型GPS定位器是针对汽车用户设计的，产品尺寸小，性能更稳定，配备魔术贴固定更稳固；产品应用于私家车用户防盗定位、交巡警巡逻执法、公安及执法部门辅助破案及智能交通等领域。

一.产品外观介绍：

二．产品特点：

- 1、 全面支持车主手机短信查询，中文回复地址；手机上网查车
- 2、 卫星定位结合基站定位，卫星信号盲区依然可以定位，独有专利技术
- 3、 信息报警通知车主（振动报警、越界报警、电源移除报警）
- 4、 内置电池，在没有外接电源情况仍可以工作，可随意放在车辆上隐藏。
- 5、 网上查车（定位、监控、历史轨迹、数据统计）
- 6、 体积小，安装简单，接正负极就可使用
- 7、 免按开机键，上电即工作
- 8、 内置高感度GPS，内置高感度GPS，360度全向接收，定位更快，更准确

三．产品优势

- 1、 软件、硬件完全自主研发，不使用第三方模块，合理的设计，产品具有体积小、安装简单、性能稳定等特点。
- 2、 全面支持车主手机短信查询和控制操作。
- 3、 内置四频GSM天线及全向GPS天线设计
- 4、 多重启动和重连机制,使产品在线率大于99%。
- 5、 缓冲池设计，使得产品具有盲点补发功能，使轨迹更连续、流畅。
- 6、 功能强大、完善的客户端软件，帮助集团客户实现对车辆的自由监控。
- 7、 提供多种查车管理平台：客户端管理平台、网页查车平台、手机查车平台（微信，APP，短信）。
- 8、 产品通过全系列“3C”强制认证，使用更有保障。

四．产品功能

- 1.双模定位：GPS定位+GSM基站定位，双模自动切换，让你的定位器永远在线，确保爱车365天X24小时全天候监控；
- 2.短信控制：车主使用手机可以完成定位，追踪，查询状态，查询参数，设置参数等几乎所有操作，位置描述以中文短信的形式发送给车主。
- 3.网上实时定位查询：在网站上可实现定位，监控，历史轨迹查询等多种操作，提供最新的电子地图，Google地图，三维卫星地图；
- 4.电子围栏：越界报警，在平台对车辆设定指定区域，车辆进入或者离开围栏是都会记录并且触发报警，告警信息自动发送到监控中心及车主手机。
- 5.震动报警：在平台对车辆设定震动报警，车辆被异常震动时，将会触发报警，告警信息自动发送到车主手机；
- 6.超速报警：车辆在行驶超速时，平台会自动发送超速报警信息。
- 7.实时追踪：实时定位追踪，智能上传位置信息，车主可设置上传时间；
- 8.数据统计：超速统计，里程统计，报警统计，离线统计；
- 9.轨迹查询：车主可通过平台查询车辆的历史行驶轨迹，轨迹保留90天。

五．产品技术指标

1、GPS性能

芯片组：SiRF Star (GSC3f/LP)

接收机: L1波段(1575.42MHz)、C/A码(1.023MHz码片速率)

通道数：并行20通道

跟踪灵敏度：<-156dBm

捕获时间: 重捕获时间2.0秒；冷启动60秒、温启动40秒、热启动3秒

定位精度: <10米

速度精度: 0.3米/秒

2、GSM性能

频率: GSM 900/1800

最大发射功率: 1W

3、整机主要技术参数

整机尺寸 : 75mm × 52mm × 20mm

工作电压: 9V ~ 30V

最大工作电流: <800mA (12V)

普通模式工作电流: <10mA (12V)

工作温度: -20 ~ +70

相对湿度: 20 ~ 95%

六.产品安装介绍 :

S型定位器为汽车定位设备，定位器后盖内置电池，断电后仍可正常工作，安装配备有魔术贴，粘贴在主机背面更牢固。

S定位器推荐放置位置：

- 1) 建议安装在前挡风玻璃下方装饰板内，安装时请保证主机正面朝上，不要有金属覆盖物等GPS信号屏蔽物；
- 2) 建议安装在汽车方向盘周围隐蔽处，此处安装居多；
- 3) 建议安装车顶灯内部，此处方便取电和隐藏；
- 4) 建议安装车门内部或者后挡风玻璃下；

建议安装地点选择：第一，方便定位器取电，第二，方便定位器隐藏

使用说明：

产品的正确使用步骤如下：

安装 开机 激活 短信（或网上）操作

1.开机

接通车辆电源后，设备将会自动开机。

若无法自动开机，请按“开关机键”手动开机。

2.激活（必须要做，否则无法进行其它操作）

使用手机给定位器发送短信：SZMM，初始密码，新密码，定位器电话号码。其中初始密码为123456，新密码由用户自己设置。

【举例】

SZMM,123456,654321,138XXXXXXXX

其中“138XXXXXXXX”为定位器内所插卡的电话号码。

收到提示成功的短信后，车主可以进行其它短信指令操作或网上查车操作。

七.【注意事项】

- 1) 设备应放置于GPS信号良好的地方。
- 2) 设备应放置在不易腐蚀的地方。
- 3) 林经理 18948731985 075526619700
- 4) 设备不要直接放置在温度过高的地方，比如：散热管或排气口附近。
- 5) 务必保证主机正面朝上，且上方无金属物等GPS信号屏蔽物遮挡。
- 6) 设备安装尽量避免潮湿的地方
- 7) 使用捆扎带或双面胶贴固定，以免影响震动检测的效果。