

# 铁狮牌消火栓箱1000\*700

产品名称	铁狮牌消火栓箱1000*700
公司名称	沧州市消防器材厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:铁狮 型号:1000*700 风压:0 ( Pa )
公司地址	沧州市运河区刘文庄
联系电话	0317-2067623 18131711999

## 产品详情

品牌	铁狮	型号	1000*700
风压	0 ( Pa )	风量	0 ( m3/min )
喷液量	0 ( L/min )	泡沫剂浓度	0 ( % )
功率	0 ( Kw )	适用范围	0
重量	20 ( kg )	类型	消防箱
发泡量	0 ( m3/min )	外形尺寸	1000*700 ( mm )
泡沫稳定时间	0 ( min )	泡沫倍数	0
灭火剂类型	水、其他介质		

### sg系列消火栓箱产品使用说明书

#### 一、产品介绍

消火栓箱是建筑物内，特别是大型高层建筑内不可缺少的消防设施。它是与室内消火栓、水带、水枪、卷盘、报警器等消防器材组成的具有给水、灭火、报警等多功能的消防装置。我厂生产的消火栓箱是按照国家标准gb14561-2003《消火栓箱》设计制造的。消火栓箱选用优质钢板材料，采用先进的加工工艺，造型美观，坚固耐用。我厂除生产标准型消火栓箱外，还可根据用户需求，加工制做各种式样的消火栓箱。

#### 二、型式

- 1.栓箱按安装方式可分为：明装式；暗装式；半暗装式。
- 2.栓箱按箱门型式可分为：左开门式（不标代号）；右开门式（不标代号）；双开门式（用s表示）；前后开门式（用h表示）。
- 3.栓箱按箱门材料可分为：全钢型；钢框镶玻璃型；铝合金框镶玻璃型；其他材料型。

4.栓箱按水带安置方式可分为：挂置式（不标代号）；盘卷式（用p表示）；卷置式（用j表示）；托架式（用t表示）。

### 三、型号参数及消防器材配置（见表1）

### 四、安装及使用

消火栓箱安装时，应按照设计要求采取明装、暗装或半暗装形式。消火栓栓口中心距离地面高度为1.1m。

#### 安装时注意事项

安装过程中，不允许使用钢钎撬动或锤子敲打箱体，暗装或半暗装时，应平稳地将栓箱放入预留安装孔中。

安装时，避免箱体的磕碰及局部不均衡受力，造成箱体变形；安装后检查箱门是否转动灵活，门锁是否灵活可靠。暗装式或半暗装式箱体的安装，需要在墙壁上预留安装孔，安装孔尺寸应比箱体尺寸各边加大约10mm。安装时，应平稳地将箱体放入预留孔中，把箱体固定，四周缝隙用填料填充。箱体安装后，按配置要求，安装室内栓使其与建筑物内消防给水管线相接，放置水带、水枪；连接报警器线路。安装完毕后，检查室内栓及管路各密封部位是否密封，供水是否正常，报警器是否可靠。

4.当发生火警时，首先用钥匙按箭头方向扭转锁轴打开箱门（如来不及查找钥匙可将门上玻璃窗用硬物击碎拨动锁板打开箱门），及时用木锤击碎报警装置上的玻璃片或旋下压盖，使消防水泵启动，同时喇叭发出警报音响，然后迅速转动挂架或轮盘。取下水带及弹簧夹上的直流水枪。将水带接口与室内栓接好。按手轮上开启方向旋转手轮，打开室内栓即可进行灭火。

### 五、维修与保养

- 1、定期检查箱门是否损坏，门锁开启是否灵活。
- 2、检查室内栓及其它设施是否完好，有无锈蚀、漏水现象，发现异常应立即维修或更换。
- 3、定期进行放水检查，以确保火灾发生时，能及时打开。
- 4、灭火后，要把水带洗净凉干，把水带、水枪按原位置放入箱中，装好箱锁，更换玻璃，关好箱门。

#### 消火栓箱操作说明

当发生火警时，首先用钥匙按箭头方向扭转锁轴打开箱门（如来不及查找钥匙可将门上玻璃窗用硬物击碎拨动锁板打开箱门）

及时用木锤击碎报警装置上的玻璃片或旋下压盖，使消防水泵启动，同时喇叭发出警报音响

迅速转动挂架或轮盘。

取下水带及弹簧夹上的直流水枪。

将水带接口与室内栓接好。

按手轮上开启方向旋转手轮，打开室内栓即可进行灭火。