

# 宜居通防盗报警系统可提供系统集成服务兼容安定宝协议

产品名称	宜居通防盗报警系统可提供系统集成服务兼容安定宝协议
公司名称	深圳市宜居科技有限公司
价格	700.00/个
规格参数	品牌:宜居通 型号:SS-8120 用途:酒店宾馆联网防盗报警专用
公司地址	深圳市龙岗区布吉半岛苑1-212
联系电话	86-075589708943 13322987125

## 产品详情

### 产品简介：

ss-8120简称120路报警主机，主机采用了先进的32位微处理技术作为控制核心，集成度高，可靠性强。控制键盘为中文液晶显示，比传统的led键盘安装方便，操作简捷。该系统具有很强的使用性被广泛地应用在小区住家及周界报警系统大楼安保系统、以及工厂学校仓储等各类大型安保系统可实现计算机管理并方便地与其它系统集成。

### 产品特点：

宜居通120路总线制报警主机采用嵌入式系统设计，32位arm处理器，更快运行速度，超大的容量设计。

1个专用键盘接口，专用于接键盘、打印机模块、联动控制板等输出设备，报警处理速度加快。

2个通讯接口，实现了双总线，在不加任何中继器的情况下可以传输2400m。

宜居通120路总线制报警主机可接120个扩展模块，最多可扩展960个防区。

1路750ma辅助输出；1个带电源的警号接口，最大可提供750ma电流输出。

1路键盘电源输出，可提供750ma电流输出；所有输出均提供了电子保险丝，实现过流保护。

1路大电流的开关量输出、2路可编程输出接口，可以方便实现多种事件联动。

宜居通120路总线制报警主机可接入32个键盘，独立操作，汉字界面，设备、防区名可任意更改。

32个子系统；每个子系统2个自动布撤防工作表，共64个自动布撤防工作表。

60个时间驱动表，每组时间驱动表可以最多设置执行3个事件（防区布防/撤防、防区旁路/恢复、输出闭合/断开），可以做到无人值守。

60组密码，11级密码权限，可以实现按系统、子系统、设备、防区独立控制，满足各种控制要求。

系统支持8个延时防区，用户可根据实际需求进行延时布防、撤防设置。

宜居通120路总线制报警主机多种可编程智能联动，实现电子地图、dvr报警输入、就地报警等功能，每个防区最多支持3个联动输出，支持报警联动、布撤防联动、异常联动等。

周界防范、紧急求助、酒店服务、火警等应用模式可选，可实现快速配置系统。

实时打印功能，可以做到报警、所有操作实时打印功能。

实时时钟带后备电池，掉电后时间正常运行。

1500条历史记录，1500条操作记录。所有操作都实时存储，方便查询。

宜居通120路总线制报警主机自动检测485数据总线故障及总线模块是否正常工作，具有防区掉线提示，故障提示。

具有电话线故障检测功能，电话线路如有故障可由主机本地报警。

具有电话线抢线功能，确保报警拨号优先。

总线制分体式键盘，485传输方式，传输距离可达1200m。

可以通过键盘直接产生紧急、火警和救护信号。

全中文液晶键盘，报警信息一目了然，方便查询各种信息、记录。

可通过控制键盘、遥控器、电话、中心计算机进行撤/布防。

可开启或关闭布撤防上报，系统信息上报，在线定时上报等功能。

宜居通120路总线制报警主机内置rs232通信接口，通过db9串口线可直接与电脑rs232相连，实现电脑配置主机信息和电脑管理主机系统。

可通过电话线与报警中心通过contact id协议连接，并可电话通知用户。

本机具有万年历功能，能自动计算并显示大小月、闰年闰月、星期，计时精确，一年走时误差不超过3分钟，不掉电。

免维护铅蓄电池智能充电控制电路，对电池实时监控，过充、过放、pwm充电控制，使电池寿命最大化。

专业机型、金属机型、坚固可靠，安装调试、使用、维护简单。

## 可扩展设备

中文液晶控制键盘

单防区扩展模块

单防区带输出扩展模块

双防区扩展模块

双防区带输出扩展模块

双防区带强电输出扩展模块

八防区扩展模块

八防区报警主机

十六路继电器联动模块

三十二路指示灯模块

打印机模块

商铺工厂小区联网防盗报警系统方案示意图

可扩展设备：

a-1:lcd中文液晶显示键盘

a-2:lcd中文液晶显示键盘按键放大图

a-3:lcd中文液晶显示键盘侧面图

b-1：单防区扩展模块ss-801正面

总线通讯方式

可接入1个有线探测设备，如：对射、探测器、警号等

体积小，可直接放入探测器内

最多可扩展115208个单防区扩展模块ss-801

b-2:单防区扩展模块ss-801背面接线图

b-3：单防区模块ss-801地址码

通过该地址码可以给对射、红外探测器等设备编辑独一无二的地址编号，一旦接到报警信息则

可以通过该地址码知道报警的具体位置！

d-1：八防区扩展模块ss-808

485通讯方式。

可接8个有线探测设备。如：警号、对射、等

8个常开型或常闭型防区，可按需设置。

自带1个报警输出。

d-3：八防区扩展模块ss-808功能详图

e-1：八防区小主机八防区键盘ss-8008

可设置1组劫持码，当用劫持码撤防系统时，主机将发送一个静音劫持报告到接警中心。

8个有线防区和8个无线防区

可通过主机按键直接触发紧急、火警、盗窃等报警功能。

设有防拆功能，当遭到人为拆除时，立即触发报警。

主机、键盘一体化设计，小巧，方便。

e-2：八防区小主机八防区键盘ss-8008按键功能图

f-1:32路联动电子地图ss-32c

总线通讯方式

32路发光二极管

支持32路报警联动指示灯输出

能清晰显示报警区域，达到模拟电子地图的效果

f-2:32路联动电子地图ss-32c

f-3:32路联动电子地图ss-32cg-1：ss-08a简称8路继电器联动模块

总线通讯方式

8路继电器输出，为联动输出配件。

可用于驱动警号、灯光等设备。

可连接到视频监控的传感器（或i/o）接口，用于联动高速球预值位或报警画面放大等。

高档优质铝合金外壳、不生锈；性能稳定、使用寿命长。

4. 与报警主机连接使用说明

接线说明：如果和报警主机共用电源，将“红、绿、黄、黑”4芯线分别与主机的“红、绿、黄、黑”4端子相连；如果和报警主机不共用电源，将“绿、黄、黑”3芯线分别与主机的“绿、黄、黑”3端子相连，将“红、黑”2芯线与自己的电源正、负极相连（建议单独使用电源）。

在同一台报警主机上使用时，每一个继电器模块有自己的唯一地址，不能与其它继电器模块的地址相同。

h-1：ss-805z总线报警主机打印模块

总线通讯方式

串行打印机

可实时打印报警信息、操作记录

h-2：ss-805z总线报警主机打印模块接口

本产品的品牌是宜居通，型号是SS-8120，用途是酒店宾馆联网防盗报警专用，存储接警号码是2组，485总线接口数目是2个，存储用户号码是4组