

(多至五名话务员)	路由功能 自动路由选择	其它SIP连接 点对点会话
话务员监控台(软件)		
来电 直接拨入 来电号码显示	呼叫转接 盲转 转接咨询 转接外线	SIP分机 拨出 来电 呼叫保持
电话拦截 铃音选择 呼叫等待	呼叫保持 呼叫保持 呼叫暂存	呼叫转接 忙线指示 (BLF)
群组接收 分机组 来电呼叫分配群	待机音乐	PC助手 点击拨号 通讯录 在线状态
群组振铃	电话会议 三方会话	短信息 获取语音留言与录音
分机来电 来电双振铃 呼叫转移	来电显示 来电显示 来电日志	来电日志
(FWD) 免打扰 (DND) 振铃选择		网络连接 DHCP DNS/DDNS PPPoE
彩铃	消息通知 语音留言等待提醒 (FSK, 反极性)	NAT 穿越 IP地址过滤
呼叫代接 指定分机代接 一键代接		媒体流 G.711, G.729A等语音编解码
代接话务员分机	电话录音 分机录音	回音消除 抖动缓冲自动调节
拨号 内线通话 账号代码输入	通话中开启录音	忙音检测
出局线路选择 中继线群 缩位拨号	信号音 拨号音 回铃音 忙音 证实音	非话机终端
热线(即时, 延迟) 屏蔽来电显示	特殊拨号音	T.38传真中继, T.30传真透传
紧急呼叫	外线 (FXO) 反极性检测	POS机传送 PBX 联机 (模拟外线/分机)
外部访问 直接拨入系统访问	来电号码检测 忙音检测 DTMF	系统管理 基于Web的管理界面(近
(DISA) 回拨 远程分机设置	发送延迟 音量控制	端和远程操作) 软件升级
	内线 (FXS) 反极性产生	日志管理 配置文件导入/导出
	来电号码发送 (FSK, DTMF)	系统状态监控与统计
	铃音周期设定 铃音频率设定	
	音量控制	