

抓梁穿销位移监测装置-宜昌微特

产品名称	抓梁穿销位移监测装置-宜昌微特
公司名称	宜昌市微特电子设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:卷扬式启闭机 品牌:微特 型号:WTM
公司地址	湖北省宜昌市发展大道28号
联系电话	86-400008-2600 15207201892

产品详情

类型 卷扬式启闭机 品牌 微特
型号 WTM

一、wtm型抓梁穿销位移监测装置配置

配置	数量	型号
主机仪表	1	wtm
编码器	不定	sag-wt-1213-c100-crw (推荐)
重量传感器	不定	轴销式传感器 (zx)
		轴承座传感器(qcx)
		定滑轮传感器 (hlf-3)
穿销传感器	1	wt-cx-1-x
就位传感器	1	wtj

二、wtm型抓梁穿销位移监测装置配置说明

(一) wtm型抓梁穿销位移监测装置仪表

wtm-e型门机信号综合监控仪仪表 wtm-e型门机信号综合监控仪仪表公伯峡现场安装

(二) 称重传感器a、qcx型轴承座传感器安装位置：安装在卷筒轴承座上取力方式：起吊重物时轴承座所承受的压力量程选择：最大额定起重量 ÷ 钢丝绳倍率=传感器量程

qcx型轴承座传感器尺寸图qcx轴承座传感器安装在杭重

qcx型轴承座传感器尺寸图qcx型轴承座传感器尺寸表

b、zx型轴销式传感器安装位置：安装在定滑轮上 安装方式：替换原受力点的轴销
取力方式：测量受力点的压力 注意事项：非标准传感器需要定做
受力点与传感器的剪切力应该始终保持一致，以保证传感器的输出线性
量程选择：当前受力点的最大受力

zx型轴销式传感器尺寸图zx型轴销式传感器尺寸表zx型轴销式传感器小量程尺寸图

zx型轴销式传感器 zx型轴销式传感器安装图

c、hlf-3型定滑轮传感器 安装位置：安装在定滑轮所在轴销轴端下
量程选择：根据额定起重量和倍率来计算hlf-3型定滑轮传感器尺寸图 hlf-3型定滑轮传感器尺寸表
hlf-3型定滑轮传感器

(三) 光电编码器坝顶门机抓梁信号综合监测仪可用光电编码器：国产编码器（增量型）、欧姆龙（增量型）、德国亨斯乐（绝对型）、德国倍加福（绝对型）
坝顶门机抓梁信号综合监测仪推荐光电编码器：丹麦斯堪纳（绝对型）
安装位置：安装在主轴，与版辊同步
注意事项：尽量使用连轴节以实现软连接（编码器内部为精密玻璃仪器）丹麦斯堪纳编码器
丹麦斯堪纳编码器安装在西牛电站启闭机上

(四) 穿销位移传感器安装位置：安装在自动抓梁的液压油缸上方 wt-cx-1-x穿销位移传感器 wt-cx-1-x穿销位移传感器尺寸图

(五) 抓梁就位传感器就位说明：1.就位传感器需要测量的尺寸有就位传感器上升高度b
2.套筒内壁直径 3.固定螺栓孔的相对位置及尺寸 wtj抓梁就位传感器 wtj抓梁就位传感器尺寸图

三、抓梁穿销位移监测装置订货注意事项1、几路重量及线长2、确定传感器类型,额定载荷,倍率3、供电方式（wtm-a系列只有220v供电）4、光电编码器类型（具体型号）
(是否需要：软轴、弯板、法兰)5、输出控制：常规：上限，下限，超载，且输出是常开
(要求常闭必须说明)6、是否需要4~20ma输出7、是否需要rs485输出