

LK时控型路灯控制器

产品名称	LK时控型路灯控制器
公司名称	北京安华美科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AHM 型号:LK
公司地址	北京市朝阳区北岗子朝开商务园
联系电话	010-52889057 13511078952

产品详情

时控型路灯控制器

更多产品请看www.anhuamei.com。

一、产品用途与配置：

1、本产品又叫钟控开关或时控开关，开关灯程序以星期为循环单位，可以设定每天都开关灯，可以设定每星期中仅某一天开关灯，可以设定按15种不同的星期组合方式开关灯，每天可以开关灯10次，断电后已存程序不丢失，来电就能继续工作，适用于各种电灯、电器的自动开关，广泛用于路灯、广告灯、农田灌溉水泵、鱼塘增氧机等。

2、由于一年四季日落时间最多可相差3小时，因此本产品若想随着日落变化的时间每天都在傍晚时开灯，就需要每星期或者每个月人工调整开关灯的时间，这是一件很麻烦的事情。使用我公司的经纬度开关（lstk），可以很好的解决这个难题。

3、本产品型号：lk。

二、技术性能：

1、工作电压：ac220v。可订做dc12v、dc24v、dc48v的产品。液晶屏电压：dc1.5v（7号电池）。

2、控制功率：3kva，可带交流接触器扩容。

3、星期组合类型：15种。

4、工作循环周期：7天。

- 5、每天开灯次数： 10次。
- 6、两次开灯间隔：最少1分钟，最大168小时。
- 7、开灯方式：自动或手动。
- 8、记忆功能：市电断电后已存程序设置不丢失，来电就能照常工作。
- 9、自动充电：内置涓流自动充电电路，既可使用碱性电池，又可使用充电电池。
- 10、电池寿命：碱性电池 3年，充电电池 10年。
- 11、计时误差：每天 $< \pm 0.2$ 秒。
- 12、工作温度：- 40 ~ +70 ，适合北方严寒与南方酷暑地区。
- 13、其它：功耗 0.1w，体积125 × 76 × 54mm。

三、使用方法：

1、接线方法：

路灯控制器左边两个接线端子接220v电源，右边两个接线端子接电灯等负载。

2、北京时间的设定：

按住“取消/恢复”键3秒钟以上，液晶屏左下角的键盘锁符号“ ”就会出现或者消失，表示上锁或者开锁。上锁后不能更改设置。如果30秒内未进行下一步操作，微电脑会保存当前的设置，重新显示北京时间。

在按下“时钟”键不放松的同时，分别按下“星期”键、“时”键、“分”键，可校准星期和北京时间。

3、开关灯的星期组合和时间设定：

、按一下“定时”键，液晶屏左下角会出现1开字样，表示开始设定第1次开灯时间；再按“星期”键、“时”键、“分”键，可分别输入第1次开灯的星期组合和时间。

、每次按下“星期”键后，液晶屏会循环显示：一二三四五六日、一、二、三、四、五、六、日、一三五、二四六、六日、一二三、四五六、一二三四五、一二三四五六。您可在这15种类型中，选定需要的开灯星期组合。

、按一下“定时”键，液晶屏左下角会出现1关字样，表示现在开始设定第1次关灯时间；再按“星期”键、“时”键、“分”键，可分别输入第1次关灯的星期组合和时间。

注意：1关与1开所设定的星期组合类型必须完全一致才能正常工作，否则会出现“误动作”。

、继续按动“定时”键，液晶屏左下角将依次显示2开、2关直至10开、10关字样，您可参照以上步骤，分别设定第2次至第10次的开关灯程序。

、如果每天只开关灯1次，应使用“取消/恢复”键，将2开、2关至10开、10关显示的内容全部清除，使液晶屏显示“--:--”图样，否则会出现“误动作”。

4、自动开关灯的设置：

按“自动/手动”键，使液晶屏下方显示“自动”字样。如果按此键时正处于定时开灯的时间范围，应从“开”调到“自动”；如果按此键时正处于定时关灯的时间范围，应从“关”调到“自动”；否则会出现“不动作”。

5、手动开关灯的设置：

、按“自动/手动”键，使液晶屏下方显示“开”，路灯强制开灯，适用于白天检修路灯。

、按“自动/手动”键，使液晶屏下方显示“关”，路灯强制关灯，可用于战争期间的灯火管制等。

四、注意事项：

1、面板上的电源灯亮时表示电网有电，输出灯亮时表示路灯正处于开灯状态。

2、如果液晶屏上的字体显示不清楚时，可将接线端子的盖板向上打开，更换里面的7号电池。