

混凝土地面抹光机 水泥收光机 电动地面抹光机

产品名称	混凝土地面抹光机 水泥收光机 电动地面抹光机
公司名称	济宁欧科机械有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:欧科 型号:DMD900
公司地址	济宁市金宇路30号
联系电话	0537-3166275

产品详情

抹光机配件 抹光机型号 水泥收光机 电动地面抹光机厂家 欧科电动抹光机厂家直销 内燃地面抹光机

为什么要选择这台电动抹光机？请继续往下看，答案马上揭晓：

1. DMD900型电动抹光机用途及特点：

DMD900型电动抹光机广泛应用砼路面、市政工程、预制构件的砼表面压实、抹光和抹色。具有设计合理、外形美观、工作平稳、变速箱不易起热、使用安全、节能、效率高、寿命长等特点。

2.DMD900型电动抹光机技术参数:

抹盘直径：900mm

抹盘转速：60-100r/min

电机功率：2.2kw

叶片数量：4片

3. DMD900型电动抹光机使用方法：

地面抹光机又叫做水泥收光机，它的主要机构是一个电动机驱动的抹刀转子，在转子中部的十字架底面

装有2~4片抹刀。抹刀倾斜方向与转子旋转方向一致，由电动机带动三角皮带使抹刀转子旋转。操作时，先握住操纵手柄，启动电动机，抹刀即旋转对水泥地坪进行抹光，抹光机每小时能抹光100~300m²，与人工抹光比较可提高工效3倍以上

4、DMD900型电动抹光机结构原理

该抹光机采用直联涡轮减速机传递动力，具有减速比大效率高特点。本机构造为电机汽油机经三焦带传动涡轮箱，从而带动抹光机旋转而达到抹平涡轮传动，具有传动扭距大、耐用平稳转速均匀等优点。本机最大优点，可做到一机两用，粗磨精磨，转动手轮可调整抹片角度大小，达到粗抹或精抹。

上面的这些答案，您还满意吗？如果想了解更多的产品详情可拨打下面的电话咨询我们的销售人员。

手机：13562412215 销售经理：张蒙蒙 销售助理：孔佩佩

电话：0537-3167255-801 传真：0537-2166152 QQ:1749694168

;U r r 6 3 ;font-size:12.0000pt; mso-font-kerning:0.0000pt; ">

叶片可调节角度 0-15

三、电动抹光机根据什么原理进行工作？

该系列四叶抹光机采用直联涡轮减速机传递动力，具有减速比大效率高特点。本机构造为电机汽油机经三焦带传动涡轮箱从而带动抹光机旋转而达到抹平涡轮传动具有传动扭距大耐用平稳转速均匀等优点。本机最大优点，可做到一机两用，粗磨精磨转动手轮可调整抹片角度大小达到粗抹或精抹。

四、如何安全的操作使用电动抹光机？

- 1、新机拆箱后，首先要将手柄方直将螺丝螺母装好用扳手紧固。将手轮向左轻旋到底。先将钢丝绳扣重新按原样扣上并把2只螺母分别旋紧不得松动。
- 2、操作前要做到仔细检查零线接地，电器机电缆等是否完好无损，是否进水否则必须检修。并检查手柄上固定螺丝是否固定拧紧
- 3、及时清理抹片上的污物，以防施工中划伤混泥土表面。
- 4、本机接入电源的电缆必须采用单根截1.7MM以上的电缆,而且需要有接地的四芯电缆.注意开关下面有接地表记,接地必须可靠.
- 5、将本机架空抹片不着地接通电源，试转一下查看抹片旋转方向千万注意严禁叶片翻转否则可能造成伤害

6、开机，当抹片旋转方向正确时，双手紧握，并用力控制手柄，但不能将手柄下压或上抬左手打开开关抹片慢慢旋转，至抹片正常旋转即可工作。

7、用叶片工作时，先将磨盘拿掉，然后将把上的手柄轮同时向指针方向转动将螺母至100-150cm长度然后将钢丝绳连接下方的压杆上将其锁紧在将手轮向回转动至叶片翻到15°左右即可正常工作。

8、施工时的移动,手柄的上抬或下压，机具会自行左右移动需前进后退时向前推或向后拉。注意手柄上抬或下压时用力不要太重，否则会造成移动太快无法控制。

9、操作时，操作人员必须穿软底绝缘鞋子，必须带绝缘手套；

五、使用电动抹光机时应注意哪些事项？

1、施工时，注意电动机减速箱的温度不得超过80°度

2、涡轮箱的机油需经常检查油标如低于油标时请及时加油。每次使用完毕应及时清理机具，尤其抹片要干净存放在干燥清洁及没有腐蚀的环境中.抹片磨损到单边30mm时将螺母松开，将抹片掉头重新将螺丝旋紧即可达到两副使用目的。抹片角度大小转动手轮即可达到调整抹片的角度，以达到粗抹的理想效果。施工中如需要停机请及时关掉电源。汽油机停机时及时按手柄上开关即可停机。

手机：13562412215 销售经理：张蒙蒙 销售助理：孔佩佩

电话：0537-3167255-801 传真：0537-2166152 QQ:1749694168