

330020-12-01-02-00-00

产品名称	330020-12-01-02-00-00
公司名称	上海星宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区唐山路1188弄5号602室
联系电话	021-60510250 18717727482

产品详情

330020-12-01-02-00-00

330020-12-01-02-00-00 330020-12-01-02-00-00 330020-12-01-02-00-00 330020-12-01-02-00-00

330020-12-01-02-00-00 330020-12-01-02-00-00 销售热线：(86) 021-60510250 18717727482 联系人：闫菲

传 真：(86) 021-55032831 QQ：395717253@QQ.COM

公司名：上海心雨机电设备有限公司

前置器330780-50-00, 前置器330780-90-00, 前置器330780-50-05, 前置器330780-90-05, 前置器330780-51-00, 前置器330780-91-00, 前置器330850-50-05, 前置器330850-90-05, 前置器330980-50-00, 前置器330980-70-00, 前置器330180-51-00, 前置器330180-91-00, 前置器330180-91-00, 前置器330180-51-05, 前置器330180-91-05, 前置器330180-91-05, 前置器330180-50-00, 前置器330180-90-00, 前置器330180-90-00, 前置器330180-50-05, 前置器330180-90-05, 前置器330180-90-05, 前置器330878-50-00, 前置器330878-90-00,

本特利速度探头 本特利速度探头简介 美国本特利内华达公司(BENTLY Nevada)的本特利bently3300, 本特利bently3500系统以及备件。本特利模块仪表、本特利传感器探头, 延伸电缆, 前置器库存. 1 102244-20-90-01 2 2 充电器 102359-01 2 3 变压器后板 107540-01A 1 4 模块 130730-01 1 5 速度转换器 14386-03 3 6 速度探头 16699-02-01-01 3 7 光电探头延长 20545-20 2 8 趋近式探头 21000-16-10-00-086-00-02 1 9 21000-18-05-00-027-04-00 1 10 21000-18-05-00-031-04-00 1 11 21000-18-05-00-046-04-00 1 12 21000-16-10-00-062-03-03 1 13 21000-16-05-15-097-03-02 1 14 21000-16-05-15-034-03-02 1 15 21000-16-05-15-072-03-02 1 16 21000-16-05-15-103-03-02 1 17 5MM探头 21500-00-40-10-02 2 18 21504-00-12-05-02 1 19 21504-00-12-10-02 1 20 21504-00-40-05-02 1 21 21504-00-76-05-02 1 22 8MM探头 21505-04-12-10-02 4 23 21505-22-55-10-02 1 24 8MM探头 21508-02-12-10-02 1 25 21747-040-00 1 26 21747-045-00 1 27 extension cable 21747-080-01 1 28 8mm电缆 21747-085-00 5 29 8mm电缆 21747-085-01 1 30 8MM探头 22811-00-06-05-02 2 31 8MM探头 22811-00-06-10-02 3 32 8MM探头 22811-00-08-05-02 5 33 8MM探头 22811-00-10-10-02 1 34 25mm前置器 24654-04 1 35 11MM电缆 24710-080-01 3 36 模拟转子 24755-04-02-00 1 序号 商品名称 规格 库存数量 37 11MM探头 26179-00-04-05-02 1 38 25MM探头 27891-1-00-04-10-2 1 39 330001 4 40 系统监测器 330003-01-00 1 41 330003-01-01 1 42 框架 330005-23-00 3 43

框架 330005-25-00-00 1 44 330010 4 45 电源模板 330012-01-20-00 1 46 330012-02-20-00 1 47 双通道振动监测器
330016-12-01-01-00-00-00 1 48 330016-12-01-02-00-00-02 12 49 330016-14-01-01-00-00-00 1 50
双通道轴向位移监测器 330020-12-01-01-00-00 1 51 330020-12-01-02-00-00 7 52 330030 3 53 330035 6 54
轴温模板 330035-13-05-01-00-00 1 55 330035-12-02-01-00-00 1 56 转速表 330050-01-01-00-01 1 57
330050-01-01-00-00 1 58 超速保护表 330053-01-02-00-60-05 1 59 超速保护 330053-03-02-00-60-20-00-00-00 1
60 330055 2 61 330055-04-04-18-18-00-00-05-00 1 62 前置器 330100-50-00 1 63 8MM前置器 330100-90-00 1 64
330100-90-05 1 65 8MM探头 330101-00-08-05-02-00 4 66 330101-00-08-05-02-05 1 67 8MM探头
330102-00-25-10-02-00 1 68 330103-00-03-10-02-05 1 69 探头 330103-00-06-05-02-00 1 70 轴位移探头
330103-00-06-10-02-00 1 71 330103-00-11-10-02-00 1 72 330103-01-07-05-02-00 1 73 330103-01-07-05-02-05 1 74
8MM探头 330103-07-16-05-02-00 4 75 8MM探头 330103-09-15-05-02-00 3 76 330103-10-20-10-02-00 1 77
330104-00-04-05-02-00 1 78 轴位移探头 330104-00-04-10-02-00 1 79 330104-00-09-05-02-00 1 80
330104-00-09-50-02-00 1 81 8MM探头 330104-00-12-05-02-00 1 82 测震探头 330104-00-14-10-02-02 1 83
测震探头 330104-00-18-10-02-00 1 84 330104-00-22-10-02-05 1 85 330104-01-13-10-02-00 1 86
330104-12-22-10-02-00 1 87 8MM探头 330105-02-12-05-02-00 1 88 轴振探头 330106-05-30-10-02-00 1 89
延伸电缆 330130-040-00-00 1 90 延伸电缆 330130-040-01-00 1 91 330130-040-01-05 1 92 330130-045-00-00 1 93
延伸电缆 330130-045-01-00 1 94 330130-080-00-00 1 95 330130-085-00-05 1 96 前置器 330180-50-00 1 97
330180-90-00 1