

供应全自动剥线机

产品名称	供应全自动剥线机
公司名称	深圳市鑫华易达机电设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:xhyd 型号:010002
公司地址	龙岗区坂田象角塘村沿河路1-1号D栋一楼
联系电话	0755-84198511 13682339316

产品详情

全自动剥线机

技术参数：外型尺寸长420mm×高297mm×宽345mm 重量 25kg 显示方式 LED数码显示 电源(开关电源) AC175V - 250 50/60HZ 功率 120W----220W 切割长度 0.1---99999mm 剥皮长度 剥头0.1 - 250mm、剥尾0.1 - 150mm 切割线芯 0.1 - 2.0 (mm²) x2 AWG14#--30# x2 切割公差 0.002 × Lmm以内 L 中间剥切 13处 导管直径 1.5mm-----5mm 刀具材料 进口高速钢 驱动方式 四轮 每小时剥线 3000—7000条 脉冲调节 97号程序为超短线专用。 注明：
本机器最大的特点是剥线范围大，精度高、稳定性强。 单根单股：0.1平方（32号线）到4平方
单根多股：0.1平方（32号线）到10平方

第二部分：电脑部分操作介绍

- 1.进线：把线穿入进线孔直到进线轮,按[进线]轮子会向前自动输线。
- 2.出线：按[出线]轮子会向后自动退线。
- 3.删除：在数据输错时按[删除]使数据恢复后再从新输入所需要的数据。
- 4.“+”：在待机页面的情况按[+]键，线径数字会自动往上加，如线径数据228按[+]键数据将变成229，当光标移动在导管、断线、吹气、提轮，按[+]键是打开此功能。
- 5.“-”：在待机页面的情况按[-]键，线径数字会自动往下减，如线径数据228按[-]键数据将变成227，当光标移动在导管、断线、吹气、提轮，按[-]键是关闭此功能。
- 6.运行：在数据输入完毕无误时按[运行]键,使机器工作。
- 7.停止：按 [停止] 使机器停止工作。

8.退出：当光标移动在其他功能上，按 [退出] 键，恢复待机页面，在机器工作情况下按 [退出] 键，机器马上紧急停止工作。

9.程序：储存程序号系列，由0 - 99的100种，0 - 89程序，脉冲整修为统一标准数据，90 - 99程序脉冲整修为自定义数据,程序99为超短线功能。

10.中/英：中英文切换。

11. ：光标移动键，如 往上移动键，如 往下移动键。