

## 充气蹦蹦床价格，儿童充气蹦床，大型充气游乐设施

产品名称	充气蹦蹦床价格，儿童充气蹦床，大型充气游乐设施
公司名称	郑州小白云游乐设备有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	品牌:小白云 型号:游乐设施 规格:定制
公司地址	河南郑州
联系电话	15378782517

### 产品详情

本产品大小可以根据您的场地大小定做

关于价格：

该报价是按平米报价

此价格仅供参考，详情请咨询在线客服人员或致电我们

儿童充气玩具的使用说明及维护

（一）儿童充气玩具的安装：

1、

将儿童充气玩具放置在平整地面上，设备下面最好放一垫布（如地毯，塑料彩条布），然后将其展开。

- 2、找到设备的进风口，再与风机出风口相连接，并把风机口扎紧，再将备用的进风口用绳子扎紧。
- 3、把鼓风机接通电源，设备在5-10分钟内就会鼓起。

#### （二）儿童充气玩具配套风机的安装：

- 1、选用国标1.5mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>电缆线若干米与风机相连接，另一端连接空气开关，并接上触电保护器。
- 2、使用前应先检查电源电压是否和铭牌相符，旋转方向是否正确。
- 3、应将机壳接一可靠的地线，并定期检查，把风机的进风口按上防护网，以免发生意外事故。

#### （三）儿童充气玩具设备的保洁收藏：

- 1、切断电源，打开风机接口及排气口，排气时间一般在10-25分钟，余气要挤压。如果设备因为雨天进水，务必把水排净并晾
- 2、做清洁处理，可使用洗衣粉将其污渍、油渍擦去，然后用清水擦洗干净，晒晾干即可。
- 3、将设备折叠，用底面着拦住正面，再用篷布将其盖好。
- 4、如果长期不用，把干净的设备折叠，打捆，包装好。仓储温度一般在-50 ~ +40摄氏度为宜。
- 5、风机应注意防潮、防腐蚀。气模设备要注意防鼠虫蛀咬。

#### （四）儿童充气玩具维护办法：

- 1、为了保证您的设备达到正常的使用年限，在开机游玩时不能参加过多的孩子游玩。一般在气模上容纳3平方米一个孩子。
- 2、设施上的小造型起装饰作用，不能让孩子硬拉、硬撕以免损坏。
- 3、孩子游玩时，不能让孩子用坚硬物在设备上乱写乱画，以免损坏。
- 4、如遇设备破损，可在破损处和备用的PVC材料上都涂上专用胶，待胶5分钟后不粘手，将其粘合，适当挤压，数分钟便可以使用。
- 5、设备上的气压太软，检查有没有过多漏气，撕洞，或者停电；气压太硬，要把风机的进风口遮挡一点。
- 6、如大面积非正常使用损坏，厂方可以提供专业维修服务，或者直接寄回厂里进行维修。