

长沙圆形冷却塔 长沙冷却塔

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 长沙圆形冷却塔 长沙冷却塔 |
| 公司名称 | 长沙腾飞环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:腾飞 型号:TF-20T |
| 公司地址 | 长沙市高新开发区 |
| 联系电话 | 0731-88578395 13319520310 |

产品详情

长沙冷却塔价格，长沙玻璃钢冷却塔价格，长沙圆形冷却塔价格，冷却塔价格，玻璃钢冷却塔价格，长沙冷却塔厂家价格，玻璃钢冷却塔厂家价格，冷却塔厂家价格，长沙冷却塔价格低，厂家直销，欢迎致电！服务热线：0731-88578395 18670795682 www.cstengfei.net .

冷却塔是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽，蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热冷却塔是一个散热装置，是一种利用水的蒸发吸热原理来散去工业上或制冷空调（冷水机）中产生的废热以保证系统的运行的装置，它能将冷却水的温度降下来。

冷却塔安装、调试、使用须知：1、本说明中的基础图及安装尺寸供安装时参考。小型逆流式塔进出水管的方向可在水平位置上任意选定、但不得碰撞基础。中间有基础的，其负荷应为运转重的25%，其余的75%由外围长方形基础平均承担，如在屋顶安装应考虑负荷引起的附加压力。2、冷却塔与进出水管的连接处应设支架，防止过多的重量压在塔壁上。3、风机叶片在安装、使用前应作调整，保持角度一致。方法为在靠近叶间150毫米处，对每根叶片的前后两缘分别作一标志，再由支架下弦分别测每根叶片的前后两缘的距离，以计算出各叶片这点前后缘的高差，通过数次调整使高差达到一致即为合格。4、电机接线后要密封接线盒，并注意电流测试值不超过电机载定电流。5、启动冷却塔时一定要先开水泵后开风机，不允许在没有淋水的情况下使风机运转，风机可短时低速倒转消冰。6、减速机在使用前应注油，可采用50号抗磨齿轮油或机油加以润滑，初次运转100-300小时应换新油，以后每运转3000-5000小时换油一次。油位应适中，油标应便于观察。7、冷却塔运转时，应有专人管理，经常注意电流、水温的变化，对电机、减速机、布水器等处应定期检查。