

石家庄生物质锅炉安装

产品名称	石家庄生物质锅炉安装
公司名称	石家庄金锅设备安装有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:金锅 型号:DZL4.2 效率:88%
公司地址	石家庄市红旗大街学院路
联系电话	0311-86495859 13131112340

产品详情

(四) 烟囱的安装

- 1、防止漏风、漏烟，防止烟气吸入室内。
- 2、安装垂直，拐弯处应避免采用直角弯头。
- 3、烟囱顶部要有防雨措施。

(五) 电源开关安装与电箱联机

- 1、电源开关应考虑便于操作，远离热源，固定牢固，符合设计要求。
- 2、使用220V(380V)、50HZ电源，并有接地线。
- 3、在电压不稳定的地区使用，应安稳压器。否则影响燃烧机正常工作。
- 4、电源线接到电箱，必须严格按照要求连接，否则，会有危险！

(六) 整体水压试验

按第五章第(3)节规定进行水压试验。

(七) 调试

锅炉调试必须在水压试验后进行。调试前，应全面检查炉体各配件、电控元件、引线等是否正常，供水、油炉是否开通，电接点压力表是否在设定位置。

- 1、 依耗油量大小，初步调节风门、油压。
- 2、 接通电源，打开电柜电源开关，水泵开始向炉体进水，（若水泵转动，无水进入，打开水泵放气阀，排出泵中空气）。
- 3、 检查水位电极的控制是否正常。
- 4、 检查燃烧机的运作是否正常。燃烧机在水位升至规定水位时开始起动燃烧，观察起动燃烧是否正常：启动无明显振动响声，燃烧平稳，无黑烟，火焰呈橙黄色，火亮清晰。否则做适当调节（请参考燃烧机使用说明书）。注意：油压在0.8~1.0Mpa之间，调好后，不要轻易变动，油压过高或过低对燃烧机性能寿命都有影响。
- 5、 检查压力表指针摆动是否平稳，有无卡住松动的现象。
- 6、 检查安全阀是否在设定整定压力时排汽：先将压力控制器最高工作压力，调至高于安全阀整定压力0.05MPa，当炉压升至整定压力时是否排汽，若不排汽，扳动安全阀几次，再试，若还不行，应对安全阀进行调节。安全阀整定压力为：锅炉额定工作压力+0.03MPa。
- 7、 检查电接点压力表的运作：当压力升至最高工作压力时（不得超过额定工作压力），燃烧应停止，打开安全阀放汽，压力降至最低工作压力时（最低最高工作压差一般设定为0.10MPa），燃烧机应重新启动燃烧。

注：调节螺杆时，应缓慢，特别是指针接近端头时，否则，螺杆脱丝造成损坏。

更多详情咨询 13131112340、15831150806 李经理

或加 QQ 543503743 微信号 haoguolu

公司网站 www.guolugong.com www.sjzglc.com