

多功能农副产品烘干控制器 全国低价

产品名称	多功能农副产品烘干控制器 全国低价
公司名称	淮安昌晖测控技术有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:昌润 型号:IDC-600 控制类型:温度和湿度
公司地址	淮安经济技术开发区威海路威海花园6号楼102室
联系电话	15269128518

产品详情

多功能农副产品烘干控制器 全国最低价

度传感器，能实时检测烤房里的温湿度，并根据设定的烘烤曲线数据通过加热和排湿等设备自动或手动控制靠房内的环境达到烘烤要求；该控制器配以高亮度数码管，具有显示清晰、操作简单、性能稳定的特点；除此之外该控制器还具有传感器故障报警、风机保护温湿度异常报警，并可以扩展无线通讯，外接变频器等功能。

显示面板和按键说明

显示名称 范围 单位 说明

当前温湿度 0-99.9 摄氏度 传感器探测的实时温湿度

阶段时间 0-99:99 分钟 当年阶段运行的时间

烘烤总时间 0-999 小时 每次烘烤进行的时间

阶段 1-9 烘烤中所处的阶段

正反转时间 0-999 分钟 风机正转时间和反转时间

温度设定 (1,2,3) 0-99.5 摄氏度 当前阶段、下一阶段、下二阶段设定的目标温度

湿度设定 (1,2,3) 0-99.5 摄氏度 当前阶段、下一阶段、下二阶段设定的目标湿度

时间设定 (1,2,3) 0-99.5 小时 当前阶段、下一阶段、下二阶段设定的目标时间

LED指示灯 说明

设置 点亮时表示进入参数设置状态

运行 点亮时表示进入烘烤状态

升温 点亮时表示处于升温过程

稳温 点亮时表示处于稳温过程

正转 点亮时表示风机正在正转

反转 点亮时表示风机正在反转

助燃 点亮时表示正在进行加温

排湿 点亮时表示正在排湿

按键 说明

设置 短按和长按进入待设置灯亮进入设置参数状态。

运行 短按待运行灯亮进入烘烤状态，长按3秒待运行灯灭退出烘烤。

左方向 改变烘烤阶段或者在设置2状态下移动数据闪烁位置

右方向 改变烘烤阶段或者在设置2状态下移动数据闪烁位置

正转 使风机处于正转状态

反转 使风机处于反转状态

查询 退出设置状态或者查询风机电流，控制器电压。

确认 保存设置的数据，并退出设置状态。

三、操作说明

按键操作：

1, 运行：短按运行按键，待运行灯亮时进入烘烤状态；可以通过左右方向按键改变阶段直接进入对应阶段开始烘烤。长按运行按键3秒以上，待运行灯灭退出烘烤。

2, 设置：短按一次进入设置1状态，此时可以修改设定的温湿度和时间，并按确认按键保存；如果不需要保存数据可以再次按下设置键或者查询键退出设置。长按设置键3秒进入设置2状态，可以配合方向按键和时间设定的加减按键修改各个参数。

设置2状态参数对照如下：

显示名称 范围 单位 说明

正转时间 0-999 分钟 循环风机正转时间

反转时间 0-9999 分钟 循环风机反转时间

最低电流 0-最高电流 安培 循环风机保护电流

最高电流 最低电流-99 安培 循环风机保护电流

切换时间 10-99 秒 循环风机正转与反转的切换时间

冷风门一次动作时间 0-99 秒 冷风门每一次开关的时间

冷风门动作间隔 0-99 秒 冷风门两次动作之间的间隔时间

鼓风机动作间隔 0-99 秒 鼓风机控制延迟时间

冷风门工作阈值 0-99 摄氏度 当前湿度高于（目标湿度+阈值）或低于（目标湿度-阈值）冷风门才会开或关

鼓风机工作阈值 0-99 摄氏度 当前温度高于（目标温度+阈值）或低于（目标温度-阈值）鼓风机才会开或关

烘烤模式 1-2 控制器烘烤模式，1为稳温模式，2为升温模式

3, 正反转：在进入烘烤过程中，按正转或者反转按键，待风机完全停止后，风机进入正转或者反转状态，并对应的正反转指示灯亮。控制器不在烘烤状态下，不对风机进行自动控制。

4, 查询：按查询按键，在正反转时间和烘烤总时间处分别显示分机的电流和控制器电压；再次按下查询键或者按确认键退出查询。

5, 模式切换：控制器模式分为普通稳温模式和升温，稳温交替模式；可通过设置2中时间设定3的十位来选择。

6, 烘烤曲线选择：可通过设置2中时间设定3的个位来选择。