

屋顶爆谷机、爆米花机

产品名称	屋顶爆谷机、爆米花机
公司名称	罗庄区虹勇食品机械销售部
价格	750.00/台
规格参数	品牌:虹勇机械 型号:22v
公司地址	临沂豪德机电城60栋127-128号
联系电话	0539-4673179 15751032170

产品详情

屋顶爆谷机、豪华爆米花机-爆米花机 爆米花机是现今市场上最虹勇的食品机械之一。由于它具有干净、卫生、清洁容易、操作简便、节能等优点，所以受到广大人民的喜爱，成为餐饮、小吃、影院的最佳适用产品。也给广大的使用都带来实实在在的效益。

爆米花机特点简介： 13013525981

- 1、独创三面彩印灯箱，美观、前卫。
- 2、四面全透明强化玻璃，可全方位体现爆谷制作过程，安全、卫生。
- 3、高效能发热及保温系统，使制作过程达到方便、快捷的水平。QQ2223996738
- 4、爆谷盘选用美国“三狮”牌不粘食用涂层，并配有不锈?纸连杆?，能进一步提高食品的质量和产量??

爆米花机使用说明： 电话：0539-4673179

- 1、按动保温照明开关，保温发热管和保温照明灯泡开始工作。
- 2、扭动旋转加热开关，预热爆谷盘3-5分钟后，试放3粒玉米和5克食用油到盘内，当玉米爆裂时，准备工作完毕。
- 3、先放50毫升油，再放100克玉米及60克糖到盘内进行爆谷，待玉米爆裂完毕，几乎无爆裂声时（约5分钟），打开锅盖，倾倒出锅。

4、爆谷时请注意爆谷情况，防止烧焦。同时活动门关闭，以防爆好的爆谷跌出箱外，炒动玉米直至爆谷完成。

5、避免让油滴到爆谷盘边框，防止弄脏盘边和过热燃烧。

爆米花机清洁与保养：临沂虹勇食品机械有限公司

1、在清洁保养时应切断电源，拔下插头防止意外事故发生。 微信:fz13013525981

2、用不含腐蚀性清洁剂的半干湿毛巾清洁机身表面，严禁用水直接冲洗爆谷盘以及整机，否则让水渗入，破坏电器性能影响产品正常工作。

3、不允许用金属硬物洗刷爆谷机盘内外，以免造成盘内的不粘涂层破坏。

4、长时间停用时，需拔下插头切断电源，妥善保管。

下面让店主教大家怎么制作爆米花吧>(*^__^*)

准备好原材料：安徽省：阜阳市富众食品机械有限公司 手机15855842368

1.每天第一次操作的时候。先把爆米花机的电源插上，打开保温照明开关，打开加热开关，放入50克花生油，按动加热和旋转开关，预热3分钟后，然后关掉所有开关，倒出花生油。（按此操作，锅的使用寿命提高二倍以上）

2.打开所有功能开关（照明开关、加热开关、旋转开关），然后加入50—60克爆米花专用油（椰子油、黄油），100克爆米花专用玉米（锅必须是在预热3分钟的前提下）

3.最后放爆米花专用白糖50-60克然后放下盖子,关上玻璃门。

4.操作人员要留意爆米花的情况，如爆裂声变小，米花大量爆出，立即关掉加热开关，再继续旋转3至5秒钟，立刻倒出。

5.清理锅底，用半湿毛巾把锅擦干净,这样机器寿命才能更长哦~（若锅底有烧焦现象，应立即加入150毫升开水,水能淹没锅底,再加热旋转10分钟左右），使其干净后才能爆第二锅。

6.爆米花机停止使用后，要保持机器的整洁干净,四面玻璃无油渍,无水痕。垃圾盘必须要及时清理。关掉所有功能开关及电源

爆一次的利润分析：玉米100克（0.6元），专用奶油(或果味油)50克(0.8元),糖60克(0.2元)=1.6元
可装——小纸袋：5袋×2元=10元 大纸袋：3袋×4元=12元 32安士纸桶：2.5桶×5元=12.5元
46安士纸桶：2桶×8元=16元 85安士纸桶：1桶×20元=20元