

传递窗的使用方法

产品名称	传递窗的使用方法
公司名称	吴江市全盛节能科技有限公司
价格	1.00/元
规格参数	
公司地址	江苏省吴江市莘塔社区莘金路1598号
联系电话	0512-63208931 13801553032

产品详情

传递窗的使用方法

- 1.物料进出洁净区，必须严格与人流通道分开，由生产车间物料专用通道进出。
- 2.物料进入时，原辅料由配制班工序负责人组织人员脱包或外表清洁处理后，经传递窗送至车间原辅料暂存间；内包材料在其外暂存间拆去外包装后，经传递窗送入内包间。车间综合员与配制、内包装工序负责人办理物料交接。
- 3.通过传递窗传递时，必须严格执行传递窗内外门“一开一闭”的规定，两门不能同时开启。开外门将物料放入后先关门，再开内门将物料拿出，关门，如此循环。
- 4.洁净区内的物料送出时，应先将物料运送至相关的物料中间站内，按物料进入时的相反程序移出洁净区。

<http://www.jsqsjn.com/contact.asp>

- 5.所有半成品从洁净区运出，均需从传递窗送至外暂存间，经物流通道转运至外包装间。
- 6.极易造成污染的物料及废弃物，均应从其专用传递窗运到非洁净区。
- 7.物料进出结束后，应及时清理各清包间或中间站的现场及传递窗的卫生，关闭传递窗的内外通道门，做好清洁消毒工作。

<http://www.jsqsjn.com/Products-detail.asp?cpid=103>

<http://www.jsqsjn.com/Products-detail.asp?cpid=94>

<http://www.jsqsjn.com/Products-detail.asp?cpid=97>