

台湾高压漩涡气泵价格

产品名称	台湾高压漩涡气泵价格
公司名称	常熟市圣海电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市尚湖镇王庄工业区
联系电话	6-0512-52438810 15050338780

产品详情

台湾高压漩涡气泵参数选型

漩涡气泵选型主要参数依据有：功率，风量风压（需要一定要求来计算），电压等。

台湾高压漩涡气泵安装说明

- 1、漩涡气泵应放置在较平稳的地方，周围环境应清洁、干燥、通风。
- 2、漩涡气泵叶轮旋转方向必须与风扇罩壳上所标箭头方向一致。
- 3、高压漩涡气泵工作时，工作压力不得大于8kpa，以免使风机产生过大的热量和电动机超电流引起气泵损坏。
- 4、漩涡气泵除电机转子两只轴承外，其它部位没有直接接触摩擦。本风机轴承安装方式主要分二类。第一类气泵端的轴承安装在电机机座和叶轮中间的泵体内，这类气泵平时不需要加润滑脂。第二类气泵端的轴承是安装在泵盖中间，此类气泵端的轴承应定期加润滑脂（7018高速润滑脂）。每月一次，对于三班连续工作的气泵应当增加加油次数。此类气泵电机风扇端的轴承维护保养按第一类气泵。

- 5、旋涡气泵进出气两端的过滤网和消音装置应根据情况适时清洗，以免堵塞影响使用。
- 6、旋涡气泵进出气口外联接必须采用软管联接（如橡胶管、塑料弹簧管）。
- 7、旋涡气泵轴承的更换：更换轴承必须由熟悉修理工作的人进行操作。先拧松泵盖上的螺钉，然后按图示顺序逐一拆卸零件，拆下的零件应经过清洗，然后按反顺序装配。拆卸时，不能硬撬叶轮，应用专用拉马拉出，同时不要遗漏调节垫片，以免影响出厂时已调节器好的间隙。
- 8、高压旋涡气泵严禁固体、液体及有腐蚀气体进入泵体。

想了解更多台湾高压旋涡气泵产品详见：www.afzhan.com/st157772/product_6434855.html

其他产品推荐：www.afzhan.com/st157772/erlist_301194.html 全风环形鼓风机