

诚招热水器仪表代理加盟

产品名称	诚招热水器仪表代理加盟
公司名称	慈溪市庵东金磊电子厂
价格	面议
规格参数	品牌:水晶灵 基本投资额:0-0.5万(元) 保证金额:0(元)
公司地址	中国 浙江 宁波 慈溪市 庵东镇富民村中心横路24号
联系电话	86 0574 18906749185 18906749185

产品详情

产品特点：

sjl-8太阳能热水器全天候测控仪是应用最新单片机绑定技术开发而成的太阳能专用配套设备。采用广域镀锌面贴，外观豪华尊贵，设计新颖的数码动态多色彩显示屏；手感清晰舒适的按键；强大完善的人性化功能设计；尽显最新一代智能型仪表的不凡品质。它将您的太阳能热水器立即进入智能型时代。

产品主要技术指标：

- 1、型号：sjl-8
- 2、使用电源：220vac
- 3、功耗：5w
- 4、测温精确度：±2
- 5、测温范围：0 -99
- 6、水位分档：四档
- 7、可控增压泵或电热带功率：500w
- 8、可控电加热功率：1500w
- 9、电磁阀参数：直流dc12v可选用有压或无压

主要功能：

- 1.开机自检：仪表接通电源后,彩屏瞬时全亮,蜂鸣器发出“嘀、、、”声，作为提示，之后彩屏显示当前水温、水位、北京时间，表示仪表处于正常工作状态。
- 2.水温显示：显示太阳能热水器实际水温。
- 3.水位显示：显示太阳能热水器实际水位。
- 4.北京时间：显示当前北京时间。
- 5.水位预置：可预制上水水位50%,80%,100%.
- 6.温度预置：可以预置加热温度范围：30 -80 。
- 7.缺水警报：当水位处于缺水状态时（低于20%）时,蜂鸣器报警,同时20%水位闪烁。
- 8.缺水上水：当处于缺水状态时，延时30分钟后启动上水至预置水位。
- 9.温控上水：在8：00-17：00当水箱未上满水时，温度高于温控上水预置温度（出厂为65 ）时，仪表将延迟60分钟后自动启动上水至水箱温度低于预置温度10 。
- 10.定时上水和定时加热：根据用户需要,全天24小时内可分别设定2次上水和加热。（原厂设定为：第一次凌晨3：00上水至50%水位,4：00加热至50 。第二次09：30启动上水至100%水位
- 11.低水压上水:在上水过程中，停水或水压过低，在尚未达到预置水位时，仪表会自动进入低水压上水模式，停止上水，仪表会间隔30分钟后再次启动上水，反复循环运行，以避免电磁阀，增压泵长期通电运行导致烧毁。
- 12.强制上水，当传感器出现故障不能正确测量水位时,可按”上水”键,实现上水,同时蜂鸣器每分钟提醒,注意有无溢水,8分钟后自动关闭上水.
- 13.防溢流:在上水过程中,因真空管破裂或水位传感器故障等原因造成溢水时,则自动停止上水.
- 14.手动控制;可手动启动加热和上水,加热时若水位低于50%,先上水(此时加热图案闪烁,“正在加热”不亮),当水位达到50%时,开始加热.
- 15.高温保护;当水温大于95 水位低于20%时，防止高温空晒后冷水进入使真空管破裂；自动上水和定时上水功能暂停，手动控制上水时会“嘀、、、”提示，温度下降后上水功能恢复。
- 16.恒温加热：当水箱水温低于预置水温5 时，立即启动电加热加热至预置温度，从而确保了温度的恒定：若水位低于50%，先自动上水至预置水位，再加热，以免造成电热管干烧。轻按“保温”键3秒启动恒温加热，恒温指示灯亮（原厂设置为50 ），再轻按“保温”键3秒关闭恒温加热。
- 17.管道保温（管道循环）和防电热带起火：冬天室外气温较低，防止水管冻裂，可按保温键启动电热带进行保温：再按保温键关闭电热带：用户可根据实际情况在1-29分钟内设置伴热带通电时间（出厂设置为10分钟，若设置为“00”则表示可以长时间启动管道保温）。
- 18.电记忆：电源切断后，仪表会保存用户设置的所有功能参数，确保通电后仪表继续恢复设定的功能运行。

19.漏电保护：加热时若有漏电情况，仪表自动关闭电加热。同时屏幕显示“ld”提示，从而确保使用安全。

20.自动增压：在供水水压较低的地方，可上水增压功能，上水时仪表打开电磁阀共同并同步启动水泵加压供水，达到预置水位后两者同时关闭。

本产品的品牌是水晶灵，基本投资额是0-0.5万（元），保证金额是0（元），加盟费是0（元），项目区域要求是四川，经营模式是经销,代理，发展模式是经销,区域代理