

HD-J5S 全自动钮扣机

产品名称	HD-J5S 全自动钮扣机
公司名称	东莞市利瀚机械有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:鸿达 型号:HD-J5S 用途:雨伞铆钉文件扣铆钉
公司地址	东莞市东城区牛山外经科技园伟兴路利瀚机械有限公司
联系电话	0769-81110722 13559725688

产品详情

全自动钮扣机：利瀚企业座落东莞市东城外经科技园，是一家长期致力于铆钉机械，打钉机械，鸡眼机械设备生产的高技术企业，公司于1993年在国家工商总局注册的“鸿达”品商标，是行业内知名品牌，享誉全球；主要用于：箱包，童车，凉椅，铝箱，服装，鞋帽，灯饰及五金制造。企业经过数十年的设计、专业技术开发和实践，研发出行业内技术领先全自动鸡眼机；随着技术的革新与突破，能为广大客户量身定制各种铆接机械设备。

产品名称：全自动钮扣机(桌上型)

型号：hd-j5s

喉深：130mm

电压：220v

铆钉直径： 3-5mm

铆钉长度： 3-12mm

铆合高度：800mm

外观尺寸：720*660*1430mm

马力：1/2hp

净重：95kg

适用行业：适用于箱包、服装、活页夹等钮扣之铆合。

产品配置及特点： 面扣自动送料 底扣手动入料

典型使用厂家:上海宏伟包装材料有限公司、惠州震浩塑胶制品厂、苏州远鸿食品有限公司、特时迈礼品厂

一、铆钉机在工作前要做的准备工作：

- 1、首先检查气动铆钉机存放是否稳固。
- 2、其电源插座是否插牢。
- 3、按规定检查其各处设备的性能，
- 4、根据工件的要求，调整上模浮心的间隔，动手试模，检查铆合是否符合各产品机种。
- 5、这个时候可以开启电源，试踏踏板，如马达运转正常则预备完毕。

二、铆钉机的使用方法：

- 1、首先先检查电源开关，然后按下“on”按钮之后，此时马达及飞轮运转。
- 2、将所需铆合之料件放置于心模的浮心位置，孔位置对准后，然后可以开始铆合了。
- 3、踏下踏板，解开离合器，使上模由上死点往下死点，将铆钉铆进料件所固定的孔位。

注：鸡眼机、钮扣机、鞋眼机等机械的使用方法和铆钉机一至。都可以参照以上几点。

三、铆钉机的工作流程：

- 1、开始电源。
- 2、踏下踏板，解开离开器。
- 3、可以手动，转动飞轮，顺时针方向旋转主轴，如果是自动铆钉机可不考虑。然后让使上模由上死点往下死点动作，再回到上死点，锁位离合器，即达到一个工作循环。
- 4、试机之后，检查生成的铆钉是否符合要求后，可以通过用手动顺时针旋转主轴上模不动做调整。

四、铆钉机紧急情况的处理：

- 1、如果工作人员在操纵中发生异常情行应将电源开掉，通知厂家工作人员进行维修。

- 2、双粒铆钉机如果在使用的時候发生异音，应停机检查马达是否高温，进行维修。
- 3、假如操纵中踏踏板一次，动作两次以上属下正常情况，应通知专业职员进行维修。

五、注意事项：

- 1、开启电源前，必须检查铆钉机，同时注意安全，把手必须离开飞轮及浮心模。
- 2、启动铆钉机之后，其上模须在上死点。

设备咨询热线：13924354451 周小姐 qq:2457388709

本产品的品牌是鸿达，型号是HD-J5S，用途是雨伞铆钉文件扣铆钉