

# 塑料干燥混色拌料机 高速混合拌料机

产品名称	塑料干燥混色拌料机 高速混合拌料机
公司名称	瑞安市金诺橡塑机械有限公司
价格	22800.00/个
规格参数	搅拌机类型:真空搅拌机 应用领域:化工 物料类型:干粉-膏体
公司地址	瑞安市工业区
联系电话	86-57783510771 13645777373

## 产品详情

金诺橡塑机械有限公司生产的高速混合机应用范围 特别适合对固-液、固-粉、粉-粉、粉-液进行高效的均匀混合。出料阀：球阀、蝶阀，闸板阀可供选择

产品广泛应用于精细化工品、饲料、电子、食品、硬材料、陶瓷材料、生物、医药、非金属矿业、建材、涂料业、染料、化肥和金属粉末有更好的混合。对剪切敏感的结晶体粉末，批量产品混合,将液体混合进固体。

特点：

shr系列高速混合机主要用于：聚氯乙烯树脂的混合、着色，聚乙烯、聚丙烯颗粒的着色、干燥，abs聚碳酸酯等吸湿性树脂成型加工前的干燥、酚醛树脂的混合等工序。它是塑料加工厂必备的设备之一，在橡胶、制药、染料等行业中也有广泛的用途。由于它具有混合快、混合物均匀，树脂对增剂的吸收性好，机器操作方便，易于清扫、坚固耐用、结构紧凑等优点。它已逐步替代了低速混合机，广泛地用于各种塑料行业的生产中。

### 塑料高速混合机

运行操作 高速混合机必须设有专人负责开机运行，并严格按运行规程操作。

#### （一）运行前的检查事项

- 1、详细检查设备连接部件，必须拧紧无松动。
- 2、各个运转件是否灵活，搅拌器安装是否牢固，主轴转动是否轻盈。
- 3、三角皮带应均匀拉紧，电动机座板上螺栓是否拧紧无松动现象。

- 4、混合容器内和排料体内腔应清扫干净，无脏物。
- 5、检查电动机的转动方向与标志指示方向是否一致。

## （二）设备运转时注意事项

- 1、电动机运转时应平稳，无异常音响，经常检查温升是否正常。
- 2、主轴轴承、三角皮带轮等转动零件运转是否正常，如有异常噪音或震动时，就立即停车进行检查，对有损伤零件，应立即更换修理。
- 3、当更换物料机颜色时，必须将混合容器和排料部位清扫干净。
- 4、设备投料不得超过最高装载系数。设备运转时，如添加增塑剂应缓缓加入，不得将增塑剂突然倾入机体内，造成局部物料结块，致使负荷突然增加，损坏设备。

保养与维护 高速混合机在使用时，应制定保养规程，除按一般设备维护规则外，尚须注意下列事项：

一定要按设备的操作规程执行，这是对设备最好的维护保养。

注意设备启动正常后再加料混合，加料应按要求顺序缓慢加入。

备齐密封圈、联轴器用橡胶圈、v带和滚动轴承，这些件的工作部位容易出故障，必要时应及时更换。

定期<一般一季)检查各紧固件是否有松动现象；检查v带安装的松紧程度；设备各部要清扫除污、除尘。

混合机维修一般可一年内进行一次。注意以下几点：

检查修整搅拌桨、刮料器与混合室内壁间隙应符合下表要求。

拆卸各滚动轴承，清洗检查；严重磨损件进行更换。更换润滑脂和密封圈。

检查主传动轴是否有弯曲或磨损现象。

检查清洗汽缸，更换密封圈和导向套易损件，检查活塞杆是否有弯曲变形和磨损现象。

主要零件检查后做好记录，必要时测验，准备好零件配件，提出下次维修更换。

本产品的搅拌机类型是真空搅拌机，应用领域是化工，物料类型是干粉-膏体，适用物料是塑料，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是金诺，型号是多种，搅拌方式是自落式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料50-250l（l），装置方式是固定式，电机功率是3（kw），生产能力是100（l）