

滤油机厂家攀奇机械 菜籽胡麻油滤油机 气压滤油机

产品名称	滤油机厂家攀奇机械 菜籽胡麻油滤油机 气压滤油机
公司名称	郑州攀奇机械设备有限公司
价格	3888.00/个
规格参数	原理:加压过滤 样式:立式 适用对象:食用油
公司地址	郑州市郑上路飞龙路工业园区
联系电话	0371-85099866 15803877133

产品详情

气压式滤油机局部

气压式滤油机局部

气压式滤油机成品

气压式滤油机产品简介：pq系列气压式滤油机是为适应市场需求而精心研制的最新高效滤油机。该机具有造型美观，结构合理，操作简便高效节能，滤油彻底等特点。其过滤装置设计为板框一体结构，密闭性强，气体利用率高，属国内首创，是当今市场上最先进，最实用的滤油机。主要用来过滤榨油机，榨出的花生、菜籽、芝麻、大豆、葵花籽等各种毛油。也可过滤其他含固体杂质的油料，如：变压器油、机床冷却油及润滑油等。本机不论滤油多少，机内不存油，因此最适合于为一家一户搞加工的个体及小型榨油厂。是您发家致富的最佳选择。

气压式滤油机工作原理：pq系列罐压式滤油机主要由毛油罐、空压机、过滤装置等主要部件构成。其工作原理是由空压要将恒压的气体通过缓气罐压入毛油罐，当毛油罐内的气体达到一定压力时，将罐内的毛油迫压至过滤装置，经过滤装置出来的油，即是我们所需要的纯净油。过滤时，毛油中的固体微粒遇到多孔性的滤布，微粒被阻隔在滤布表面形成滤渣，它本身也就是一种过滤层。滤油机的工作能力随过滤时压力的提高而提高，但随滤渣厚度的增加而降低，当滤渣的厚度达到一定量时，过滤速度会大大降低，此时必须停机，清除滤渣。气压式滤油机操作方法：1、先将底座放在一个水平位置（最好用水平仪检测滤板下堵头要绝对水平），否则将严重影响使用效果。2、安装滤板和滤布时，要注意检查滤板平面是否平整。如有碰伤或堆积物时，必须修复刮平。安装滤布时滤布过油孔要和滤板上的过油孔对齐，铺放滤布要平整，避免折叠现象，然后旋紧丝杠将滤布压紧即可。试机时，如有喷油现象，再旋紧丝杠。若无好转，停机检查滤布和滤板的安装是否正确。3、打开毛油罐加油口球阀和放气阀将预热好的毛油加

入罐内，注意加入的毛油量最多不能超过毛油罐容积的80%，严禁将较大固体异物加入罐内，以防堵塞油路。加油完毕后将球阀和放气阀关闭，打开油路控制阀即可开机。4、毛油罐内加好的毛油，突遇停电或机器故障时应立即通过紧急放油阀将罐内毛油放出，防止毛油在罐内长时间放置导致沉淀物堵塞油路。5、开始过滤时，滤布表面形成滤渣层之前，油液呈现浑浊，此时应将浑浊重新加入毛油罐过滤，等滤出的油液透明度符合要求后，本机方可投入正常运行。6、本机在正常工作中，当压力表数值达到0.4mpa左右时，空压机自动停机，当压力表数值降到0.2mpa左右时，空压机自动启动，继续工作。若控制开关失控压力表失灵时，罐内压力达到0.8mpa时，安全阀会自动开启，以保障安全。7、当毛油罐内气压达到设定压力值（0.4mpa左右）压缩机自动停机后，控制开关有一短暂泄压漏气过程。但若长时间泄压漏气而无法终止时，应立即停机排完罐内气体。打开止回阀顶头罗丝，用干净布将止回阀胶块和阀体内擦干净，重新安装即可。8、当过滤装置出油口有大量气体排出时，表明毛油罐内的毛油已经处理完毕。此时应关闭电源打开放气阀排完罐内气体，即完成滤油过程。9、在实践中，因所过滤毛油中的杂质含量不同，故要掌握滤板内滤渣堆满的时间及毛油的处理量积累经验及时清渣。清理时要将滤布铺平，用木制或骨制、竹制的刮刀将滤渣从滤布上刮下。滤布使用一段时间后，要加以清洗，清洗后的滤布必须晒干后再用，否则将严重影响滤油速度。10、滤油机的过滤速度与毛油中固体杂质的粗细有很大关系。如果滤渣太细相对粘度增大，就容易堵塞滤布微孔，从而降低滤油速度。因此我们建议榨油时，在榨油机的出油口下边安装一个网眼稍大一些的金属罗网。在毛油中含有一定比例的粗渣，这样在过滤时，这些粗渣也形成过滤层，可以更好的提高能力和质量。11、空压机在工作中，缓气罐内会产生微量积水，因此，要定期打开缓气罐放水阀放尽积水。（建议至少一周放水一次）。

滤油机咨询电话：0371-86638168 13703996323

本产品的原理是加压过滤，样式是立式，适用对象是食用油，滤料类型是花生油，菜籽油，大豆油，葵花籽油，胡麻油等，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是攀奇，型号是100，额定流量是2（m³/h），工作压力是0.2-0.4（Mpa），工作噪声是0（dB），进出口管径是40（mm），破乳化值是4（min），清洁度是4（NAS），外形尺寸是1000*500*1000（mm），有效过滤面积是126（cm²），整机功率是2.2（kw），产品类型是全新，适用范围是食品,花生油，葵花籽油，大豆油，胡麻油，菜籽油等等，规格是100，尺寸是1000*500*1000