

# 小型空压机配件空压机配件空压机维修 亿泰机械多图

产品名称	小型空压机配件空压机配件空压机维修 亿泰机械多图
公司名称	济南亿泰机械设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:英格索兰空压机 型号:FV1666
公司地址	济南市天桥区无影山中路153号
联系电话	053185921844 18363059888

## 产品详情

济南亿泰机械有限公司为您提供济南阿特拉斯油气分离器，菏泽阿特拉斯油气分离器，济宁阿特拉斯油气分离器，临沂阿特拉斯油气分离器。

### 油气分离器

阿特拉斯·科普柯油分离器元件可提供结合低压差的较低油量。这意味着通过低油耗和安装在下游使用寿命更长的精细的过滤器可带来更优质的空气，获得更低廉的运行成本。

螺杆空压机最小压力维持阀 | 捷豹螺杆机压力维持阀 | 螺杆机配件

### 螺杆机油分跑油故障分析及解决方法

#### 1、最小压力阀故障

若最小压力阀的密封处有泄漏点或最小压力阀提前开启（因各厂家设计开启压力各有不同，通常范围在3.5~5.5kg/cm<sup>2</sup>之间），那么机器在运行初期建立油气罐压力时间就会增长，此时处于低压状态的气体油雾浓度高，通过油分时流速快，油分负荷加重，分离效果降低，导致耗油量大。（解决方法：检修最小压力阀，必要时更换。）

供应螺杆式空压机耗材配件精密过滤器 螺杆式空压机空气过滤器

空滤芯最好每星期保养一次，拧开压盖螺母，取出空滤芯，用0.2-0.4Mpa的压缩空气，从空滤芯内腔向外

吹除在空滤芯外表面的尘埃颗粒，用干净的抹布将空滤壳内壁上的脏物擦干净。回装空滤芯，注意空滤芯前端部的密封圈要与空滤壳内端面贴合严密。柴油动力螺杆机的柴油机进气空滤芯的保养应与空压机空滤芯同步进行，保养方法相同。空滤芯正常情况1000-1500小时更换一次，环境特别恶劣的使用场所，如矿山、陶瓷厂、棉纺厂等，建议每500小时更换空气滤芯。清洁或更换空滤芯时，部件是必须一一合对，严防异物落入进气阀。平时须经常检查进气伸缩管有无破损、吸扁，伸缩管与空滤进气阀的连接口有无松动、漏气。如发现须及时修复、更换。