

鸡精、颗粒生产干燥机、振动流化床干燥机

产品名称	鸡精、颗粒生产干燥机、振动流化床干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	96000.00/台
规格参数	品牌:海涵 型号:ZLG 加工定制:是
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

产品详情

鸡精振动流化床干燥机

工作原理物料自进料进口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同

湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风1：3排出，干燥物料由排料进口排出。

性能特点 振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。流态化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却制品。可调性好，适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。对物料表面的损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。采用全封闭式结构，有效地防止了物料与空气间交叉感染，作业环境清洁。机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥装置可节能30—60%。

适应物料适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。如：柠檬酸、味精、硼砂、硫铵、复合肥、萝卜丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。

鸡精流化床示意图

(二) 鸡精生产线的维护与保养:

1、清扫

定期打开观察窗及充气腔室的清扫口，清扫干燥机的内部，取出落在干燥机内部的处理物，清除床面孔内的阻塞物。如进行水洗，则水洗后应完全除掉水份，以免影响下次的干燥效果。

2、振动电机等的润滑见说明书

3、更换防振橡胶

防振橡胶表面出现龟裂，或安装高度低于105MM以下(一般的标准)时应予以更换。另外在因安装高度过低而更换防振橡胶时。应将全部防振橡胶一起换掉，所有防振橡胶的安装高度误差应不大于3 MM。

更换防振橡胶的方法，

A 推顶方式(用千斤顶)

B 吊起方式(用钢丝绳)。

注意事项:

按照A或B来更换防振橡胶时，机器单端顶(拉)起的高度应确保干燥机机体不致发生侧翻事故。

具体方法按照图4进行。

4、更换挠性软管：

挠性软管发生破损时，应予以更换，以免造成床层所需风量的改变，更换时，参照安装说明进行。