

RCS-101薄型千斤顶

产品名称	RCS-101薄型千斤顶
公司名称	上海潮殿电器科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:潮殿 型号:RCS-101
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢1492室
联系电话	021-69520758 18221408587

产品详情

RCS-101薄型千斤顶

产品说明

一、RCS-101薄型千斤顶用途 RCS系列薄型千斤顶，体积小，工作能力强，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等功能，系列产品广泛适用于能源电力、石油化工、钢铁冶金、桥梁机械等领域，并发挥其无穷动力。

二、RCS-101薄型千斤顶使用方法

- 1、如泵体的油量不足时，需先向泵中加入工作油（10#机油）才能工作。
- 2、估计起重量，切忌超载使用。
- 3、确定起重物的重心，选择千斤顶着力点，同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材，以免起重时产生倾倒之危险。
- 4、千斤顶将重

物顶升后，应及时用坚韧的木材将重物支撑牢，禁止将千斤顶作为支撑物使用，禁止数台千斤顶同时并用，以免负荷不均衡，产生倾倒之危险。 5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。将放油螺钉旋松，油缸卸荷。

三、RCS-101薄型千斤顶基本参数：

型号	吨位T	行程mm	缸面积cm ²	油容量cm ³	本体高度 mm	伸展高度 mm	外径mm	重量kg
RCS-101	10	38	14.4	55	88	126	70	4.1
RCS-201	20	44	28.6	126	99	143	92	5
RCS-302	30	62	41.9	260	118	179	102	6.8
RCS-502	50	60	62.1	373	122	182	124	10.9
RCS1002	100	57	126.9	723	141	198	165	22.7

表中参数可能因改良而变更，恕不另行通知。

四、RCS-101薄型千斤顶注意事项 a)使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。

b)在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。 c)本机是用油为介质，

必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。 d)新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。

RCS-101薄型千斤顶