

泡沫消火栓_渤盾品牌泡沫消火栓

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 泡沫消火栓_渤盾品牌泡沫消火栓 |
| 公司名称 | 天津渤盾消防设备有限公司 |
| 价格 | 800.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:渤盾 型号:PS |
| 公司地址 | 天津市津南区小站科技园 |
| 联系电话 | 15022187119 13312076119 |

产品详情

泡沫消火栓应用领域很广，可广泛安装于市政、各行各业的企、事业单位，尤为使用石油、化工、粮食储存及制品加工、木材及制品、轻纺、港口码头、飞机场、仓储库区等各级各类防火单位。泡沫消火栓是安装在泡沫混合液管线上向泡沫喷射设备供给泡沫混合液的一种专用连接用消防设备，可连接空气泡沫枪或者泡沫消防炮。天津渤盾消防设备有限公司出厂的泡沫消火栓有ps100和ps150两种。ps100泡沫消火栓的进液口口径是dn100，出水接口是ky65，法兰连接尺寸为dn100-1.6；ps150泡沫消火栓的进液口口径是dn150，出水接口有ky65和ky80两种接口，法兰连接尺寸为dn150-1.6。

泡沫消火栓在消防管线保压1.0mpa状态时，可以轻松开启，即可供水（泡沫液）使用，如被撞断后关闭球阀立即止水，不影响同管线其它消火栓的正常使用，并可立即进行修复损坏之配件，并能带压维修。本品的开启方式是通过调节球阀来达到供液要求，并通过调节球阀的开启大小来减压和增压。

泡沫灭火系统由泡沫混合液发生装置、运输管线、泡沫发生设备组成，泡沫消火栓是运输管线中的连接设备。泡沫消火栓底部连接在泡沫管路上，泡沫管路中的泡沫水混合液是由压力式泡沫比例混合装置输出的。泡沫栓的输出是为了连接泡沫产生设备，使用时应先接好水带和喷射设备才能打开出液阀，并应注意阀门的开关方向。

泡沫消火栓在安装时要注意根据安装场所的特点，按相应规范所规定的流量，当地的防冻层深度等，确定选择消火栓的类型、数量及高度。同时需要确定需几台消火栓前置阀门及截止阀，以便于安装、维护、检修及更换消火栓。安装泡沫消火栓时首先拆除外包装，查看外观有无损坏，排水口是否被堵塞，然后在已安装的管路法兰上设置一个标准胶垫，用螺栓将消火栓与法兰紧固连接。

渤盾生产的泡沫消火栓所配的球阀为铜合金阀门或不锈钢阀门。由于泡沫消火栓输送的是泡沫水混合液，泡沫水混合液有一定的腐蚀性，所以要求泡沫栓具有防腐功能，铜合金材质或者不锈钢材质的球阀，不但可以防腐蚀，还可以提高泡沫栓的耐压能力。泡沫消火栓一般是批量应用，比如一个化工厂储罐区需要应用十几个或者几十个消火栓。渤盾每年出厂的泡沫栓数量很大。消火栓在消防系统中属于连接设备，一旦泡沫栓出现漏液、不抗压、无法开启的情况，将直接影响所连接的灭火设备。我工厂在出厂前会对每个消火栓进行压力试验，确保每个泡沫栓合格。