

# ○型遥控车位锁安装 《○型遥控车位锁安装方法

产品名称	○型遥控车位锁安装 《○型遥控车位锁安装方法
公司名称	霸州市兴河五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: ○型遥控车位锁安装 型号: ○型遥控车位锁安装
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡渔厂村
联系电话	0316-7263580 13191988352

## 产品详情

### ○型遥控车位锁安装 《○型遥控车位锁安装方法

安装工具:电源带几十米线、电钻(钻头12或14的)、铁锤、螺母套头、卷尺、膨胀螺丝(m10\*10或者是m10\*8)等。

安装方法:1、用卷尺量好摆放位置再摆正

2、接好电源，先用电钻对准螺丝孔轻轻打个印记，再拿开锁对准印记打孔，电钻要拿正，深度应于螺丝长度差不多。

3、从新摆正锁，把螺丝对准插入用铁锤打入，最后用螺母套扭紧

1.将电池插头与控制器插头对接并固定好，按动遥控器的案件，使车位锁做2-3次上下动作；

2.在车位前端三分之一处打四个直径10mm，深50mm的孔；

3.将四片配备的垫片套在螺栓上，然后再装上车位锁，在地板钻孔内装上随机配送的膨胀螺丝，然后安上车位锁，上紧螺丝，即安装完成；

4.使用前先将与电池板引线颜色相应的插头插到电池上，放平电池，然后将插头插到车位锁插座上，整理好线；

5.装上上盖，然后锁住上盖。

银河交通设施位于中国车位锁之乡河北省霸州市

银河交通主要从事：遥控车位锁，全自动智能感应车位锁，太阳能车位锁，免充电遥控车位锁，免充电智能感应车位锁等高端智能化产品的研发、生产、销售及优质的售后服务于一体的现代型科技企业

。

银河交通设施有限责任公司

联系人：朱纪波

电话：15933367166

手机：13191988352

传真：0316-7263580

邮箱：3205689194@qq.com

QQ：3205689194

网址：[www.bfyinhe.com](http://www.bfyinhe.com)

地址：河北省霸州市康仙庄乡渔厂村

本文由八洲网络整理发布

本厂专业提供O型遥控车位锁安装《O型遥控车位锁安装方法