

众恒源工控电气 家用稳压器

产品名称	众恒源工控电气 家用稳压器
公司名称	惠州市众恒源工控电气设备有限公司
价格	1765.00/台
规格参数	品牌:众恒源 型号:2060A 23:32
公司地址	惠州大亚湾西区响水北路48号(厂房)
联系电话	0752-5550068 15820741666

产品详情

稳压器的功能：稳压器一般具有三大功能：

- 1、能把低压120V - 160V或高压250V - 270V的电压稳定在200 - 230V之间，使家用电器能正常工作；
- 2、当输入电压高于255V或低于160V以及输出电压高于235V时，能自动切断电源；
- 3、在断电之后又突然来电时，可以延时5 - 8分钟启动输出电源，避免因为电压过高使电器受到损伤；
- 4、电源稳压器一般只能在相应的范围内起稳压作用，超出这个范围也同样失灵甚至损坏。

稳压器选购的原则：购买稳压器时，建议大家至少要选购比实际功率大三倍的稳压器，因为稳压器在实际工作中要克服市电的浪涌冲击和感性负载的起动冲击（如冰箱、空调、马达和电动机）。稳压器用在感性负载时，由于感性负载有较大的瞬间起动电流，一般约为额定电流的3—5倍往往超过运行电流的7倍（如电冰箱、空调器、洗衣机、电扇、大型空调，空压机，水泵等都属于感性负载），所以凡配用电动机、压缩机电器等感性负载的稳压器，都必须考虑其功率储备，要留有余量，就要预留足够的余量，避免负载开机时产生的冲击电流对稳压器造成即时的损害。如整厂使用稳压器，在启动机器时，应避免大功率感性负载同一时间启动，所以在选购稳压器时，应有1.5倍的预留容量单机配套的预留量应有3倍。

注意市电供电的电压值，是否超出所选购的稳压器规定的输入电压范围，三相电电压有否相差10V以上。

在购机前，要考虑日后业务扩展，是否需要增加设备，稳压器是否需要预留扩展容量。无论是单机配套或整厂配套，选购的稳压器要预留一定的预留容量，避免稳压器百分百的负载率，稳压器的最高负载率一般达80%这样较为适宜。自动调压器的外形结构有台式、挂壁式、台壁两用式和落地式等几种，应根据安装放置的位置、主要用途，以及安装能力，选择不同的款式。

稳压器的安装和维护：

- 1.安装、接线、调整等带电工作，必须由电工来操作，避免在接线，调整时触电和损坏稳压器。
- 2.稳压器通风散热应良好，切忌任何物品挡住，盖住散热孔，阻碍电源散热，以致引起稳压器过热。

绝缘电阻 线圈对地 5M (DC500V) 接地电阻 0.1 爬电距离 > 8mm 耐震系数 0.3G 保护功能

输出电压欠压、输出电压、输出电源欠相断电保护 选用陪伴 旁路功能、突波浪涌保护器

现货10KVA-150KVA 特殊规格，电压可定做 咨询：15820741666