

新品上市电动修枝锯 果树修枝锯 高空锯

产品名称	新品上市电动修枝锯 果树修枝锯 高空锯
公司名称	陕西恒立丰农业科技有限公司
价格	880.00/套
规格参数	品牌:鑫和正 型号:6564 规格:2.5厘米
公司地址	陕西省西安市未央区东风路2号
联系电话	029-89605746 18161979714

产品详情

鑫和正4-1型电动摘果修枝机使用说明

在使用本产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管本使用说明书供以后参考，在使用本机前确保电池是满电状态。本产品没有质量问题不退不换，自收货之日起一周内有任何问题请及时联系售后解决，一年内可保修。

一 安全注意事项

- 1 为保证使用安全，避免对你或他人造成伤害或财产损失，请你务必遵守以下安全注意事项。
- 2 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- 3 本产品未考虑以下情况，无人照看的幼儿对本产品的使用及玩耍本产品的情况。
- 4 本产品开机时严禁把手伸入锯盘。

二 工作说明

1工作时，锯盘定位条紧靠树枝表面。

2操作时，应从树枝坠落的反方向开始切削，防止锯盘卡停。

3切削时严禁暴力操作，应使用适当均匀的力度进行操作。

4当使用不当锯盘发生卡停现象时，先把锯盘从树上拔出，再把开关关掉，停留几秒后方可重启。

5长时间工作后，本机出现切削力度明显降低，甚至出现卡停现象，说明电池电量不足，应更换电池或充满电后再使用。

三 电池充电

1充电时应当将电池与机身分离。

2充电时应放在0摄氏度至35摄氏度之间的地方进行充电，请不要放在易燃易爆物品，取暖器旁或阳光直射的地方进行充电。

3本充电器适用电压为100v ~ 240v60/50hz。

4充电时注意，充电器上有工作指示灯，红灯亮时代表正在充电，当指示灯变绿时代表电池已充满，本充电器有充满保护，长时间充电效果更佳。

5如有充电器损坏，请联系卖家购买。

四 清洁 保养

1清洁时必须关闭本机电源。

2每天工作完成后，必须清洁锯盘上的污垢和木屑。

3不能够用水冲洗本机。

4每天工作前，保持电池处于满电状态。

5当长时间不使用本机时应处于干燥，通风处收藏好，在放置前应保持电池是满电状态，以便下次使用。

6当电池长时间不用时，应每隔50-60天时充满电一次，这样能确保电池的寿命有效延长。