

玻璃、瓷砖喷砂设备 全自动玻璃喷砂机

产品名称	玻璃、瓷砖喷砂设备 全自动玻璃喷砂机
公司名称	佛山市古德玻璃机械有限公司
价格	52000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:古德 型号:GDPS20
公司地址	佛山市顺德区大良新滘工业区兴业路1号
联系电话	86-075729300787 18029323996

产品详情

一.设备参数. 外形尺寸(长×宽×高): 4800×2000×2300mm 输送导轨高度:460mm 加工高度:1600
4、喷砂速度: 20-30m²/h (采用绿碳化硅, 效果更佳, 高度1600mm)
5、工作气压: 压力0.6-0.8mpa, 流量3m³/min以上, 需配1m³的储气罐和压缩空气净化器。 6电压: 380v; 50hz
7、总功率: 3.5kw 1.输送导轨 2.除尘器 3.机体 4.观察窗 5.手动喷砂窗 6.电箱 7.毛扫轮固定管 8.支架

二、搬运与安装 1、机器试机合格后将拆散以便搬运, 机器到位后再组装。

用叉车或吊装, 在主体的上方有吊装环; 起重吊力不小于1000kg, 移动时应缓慢平稳, 防止倾倒。

2、安装: 按照尺寸布局图将机器吊装在车间合适位置, 然后安装玻璃支架和输送导轨, 安装时注意调整玻璃支架, 使玻璃支架的支撑轮平面与喷砂机主体的支撑轮平面重合, 调节正确后, 用手能够顺利推动玻璃通过喷砂机主体。 3、输送同步带的调整 在调整设备, 同步带如果有跑偏现象, 要先适当的松开螺丝1和螺丝2, 然后调整螺母3和螺母4, 同步带如果先外跑偏, 就拉紧螺母4或松动螺母3 (在保证同步带松紧的程度下); 先里跑偏也是同种原理。 注: 一定要把同步带调正, 否则容易变形。 4、升降同步带的调整 升降同步带的调整如右图, 只要松开下面的两个螺母, 拧动上面的两个螺母, 即可涨紧同步带; 如果同步带有跑偏现象, 调整办法是: 同步带先哪个方面跑, 就适当将同边的丝杆先上拉升一点。

本产品的加工定制是是, 品牌是古德, 型号是GDPS20, 玻璃机械种类是玻璃喷砂机, 生产玻璃种类是汽车玻璃, 建筑玻璃, 装饰玻璃, 航空玻璃, 家电玻璃, 家具玻璃, 灯具玻璃, 钢化玻璃, 中空玻璃, 夹层玻璃, 类型是玻璃喷砂机