

40*60美式高压烫画机 热转印设备 服装烫画机压烫机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 40*60美式高压烫画机 热转印设备 服装烫画机压烫机 |
| 公司名称 | 广州市星焱机电设备有限公司 |
| 价格 | 1150.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:星焱 型号:XY-002C 售后服务:整机保修一年 |
| 公司地址 | 广州市白云区钟落潭镇良田工业园良城中路三号 |
| 联系电话 | 86-02037421360 15011841717 |

产品详情

产品介绍

产品信息商品名称：美式高压烫画机 商品尺寸：40*60cm商品品牌：
星焱 商品货号：xy-002c联系方式

电话：020-37421360 15011841717

qq:897752476

产品实拍图

技术参数

工作电压：110/220v

工作功率：3.5kw

温度范围：0-399

升温时间：10-15分钟

加热面积：40*60cm

整机重量：35kg

包装尺寸：73*68*41cm

数字控温、音乐报警声、整机泡沫包装

产品描述

本机可将升华类、溶剂类油墨图案或文字，经热转移印到棉、麻、化纤、金属、陶瓷、玻璃等物质上，也可用于植毛烫画和发泡印花工艺热处理，方便实用

特点：

- 1.新颖、时尚、高档的造型，合理的结构，操作更为轻松
- 2.采用智能型数字显示恒温控制器，温度控制准确(± 1)
- 3.独特的前置压力调校方式，压力随意调整，方便灵活
- 4.单表集成自动电子计时，工序完成自动发出警示音
- 5.铝发热板，电热管与板体浇注为一体，发热均匀、耐用
- 6.发热面表层涂有耐高温防粘层，方便清洁，抗氧化
- 7.工作台铺设耐高温弹性发泡硅胶，400 不变型

使用说明

注：为了安全起见，电源必需符合有保护接地线的单相3线电源

提起手把，使机器成张开状。在工作平台上放上要烫印的物体。

张开机器，准备好待烫印物。(升温过程请不要将待烫印物放置在工作平台上，以免烤坏)

打开电源开关，温控仪开始自检，约10秒后自检完成并进入工作状态，此时才可设置工作参数，(第一次使用请设置好所需：温度、时间，详见后附仪表面板时间与温度操作说明)

设定好需要的温度、时间，机器开始升温加热(温度上升至200 大约需要15分钟)

待机器达到所需温度时，需调节压力摇杆，将需要转印的物品平铺放置在工作台面上,压下手把，机器开始自动计时，达到设定的时间后，机器发出警示音，提起手把完成一次操作。

温度控制仪表功能较为复杂，除设定温度值外不需多余的调节操作，否则容易造成仪表程序错乱不能正常工作!!!

注意事项

- 1:冷撕的烫画纸，烫印完以后，请等15-20秒，才将烫画纸撕掉。如果是热撕的烫画纸，烫印完毕请马上将烫画纸撕2:(顺着衣服的纹路对角撕)，成功的烫印需要有正确的时间、温度及压力的相互配合
- 3:烫印出的效果取决于被烫印的物质厚度和材料类型以及烫画纸的种类
- 4:种类的烫印应事先试烫小样，确定好所需的最佳烫印时间和温度方可批量生产
- 5:没放什么物体就加热机器，否则会损坏加热垫或是减短加热垫的使用寿命

产品包装及附件图

简单故障诊断

| 故障现象 | 判断与处理方法 |
|--------------|-------------------------|
| 电源开关打开时整机点不亮 | 电源接口处没插紧或电源接口处的保险丝烧断 |
| 压力旋钮调节不灵活 | 在旋钮丝杆处加点润滑油 |
| 手把压下后会弹起 | 请将压力定位锣丝钉往下调整 |
| 手把压下后提起很吃力 | 请将压力定位锣丝钉往上调整或逆时针调整压力旋钮 |
| 发热板不发热 | 仪表故障或机箱内继电器不工作或发热板烧坏 |
| 时间到不会自动报警 | 计时感应开关上下接触不到。调整压力定位锣丝钉 |

售后条款

厂家货源正品

我们是热转印设备、耗材专业生产厂家，产品直销，不仅质量高，物品类别齐全，而且价格绝对优惠，欢迎您的咨询和订购。

关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异等等。

关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

关于售后

感谢您选择我们公司的产品，您享有我司对本产品实行的一年免费保修服务。

关于发货

我们的大部分产品都属于重物，需要走物流货运发货，运费为物流实际运费到付、货到自提，物流根据路途远近一般为几元至几十元一箱不等，需要发快递的客户请拍下后联系旺旺客服按照产品实际重量修改快递运费后再付款！

本产品的品牌是星焱，型号是XY-002C，售后服务是整机保修一年