

# 畅销JC-1000系列、冬虫夏草不锈钢超声波清洗机、清洗设备

产品名称	畅销JC-1000系列、冬虫夏草不锈钢超声波清洗机、清洗设备
公司名称	上海净超机械有限公司
价格	10500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:一体式 适用领域:医疗行业
公司地址	上海市嘉定区嘉行公路
联系电话	021-60491253 13641969982

## 产品详情

### jc-1018超声波清洗机

#### 一、概述

超声波清洗机是利用高于20khz的超音频信号，通过换能器转换成高频机械振荡而传入清洗液中，超声波在清洗液中疏密相间地向前射，使液体流动并产生数以万计的微小气泡，这些气泡是在超声波纵向传播形成的负压区形成生长，而在正压区迅速闭合，这些气泡的形成生长及迅速闭合被称为空化现象。在空化现象中，这些气泡的闭合形成超过1000个大气压的瞬间高压，连续不断地瞬间高压就象一连串小的“爆炸”不停地轰击物体表面，使物体表面及缝隙之中的污垢迅速剥落，达到迅速清洗效果。jc-1000系列超声波清洗机，采用九十年代先进的超声波技术，并选用日本、美国等世界名牌厂家电子元器件，产品具有结构合理、清洗工艺先进、工作稳定可靠、工作效率高、工件清洗后即可干燥等特点。jc-1000系列超声波清洗机广泛应用于电子、光学玻璃、钟表、机电行业等领域。适用于清洗电子器件及线路板上的松香、塑料、五金零件与精密机械零件的油脂、表带、灯饰的抛光腊及污垢等等。

#### 二、基本结构、规格及主要技术参数

##### 1、jc-1018超声波清洗机基本结构。

整机主要由第一超声清洗槽超声波系统、机架、封板等主要部份组成。

##### 2、超声波频率：可调

##### 3、超声波功率：可调

#### 4、槽体尺寸：可定制

### 三、使用说明与注意事项

熟悉本机资料及机器控制面板之功能电制。

开机前的准备：

机器放置水平位置，检查机器是否安装稳固妥善。

将所有的电源开关置于“关”的位置，检查电源是否符合要求。

检查机器排液阀是否关闭。

根据清洗工艺要求，加注清洗溶液。

根据使用清洗溶剂，将温度控制器调至所需要的加热温度

(6) 开机准备：先做好上面要求然后接通电源

使用注意事项：

- 1 超声波清洗槽无清洗液时，绝对不能启动超声，否则易导致损坏换能器及超声波发生器。
- 2 不能将物件直接放入超声波清洗槽内清洗，否则影响超声清洗效果及磨损缸底。
- 3 清洗工件如掉入缸底，应及时取出，否则会磨损缸底。
- 4 避免强力撞击超声波清洗槽槽底，以免损坏换能器。
- 5 不可使液体溅湿换能器及超声波发生器，以免使换能器受潮短路。
- 6 使用一定时期，应注意清洗剂量，及时加入清洗液，以保证机器正常工作。
- 7 各槽内沉积物过多时，应及时放液，并用同样清洗液冲洗干净。
- 8 旧液换新时，应在关机状态及常温下进行。

### 四、故障、维修与保养

故障与排除：

电源开关不能启动，应检查主令继电器是否损坏。

(2) 换能器如受导电尘粉造成漏电或短路，或因受撞击而破裂、掉头，需尽快通知本公司派人修理或送回本公司修理。

(3) 因电压波动过大及通风不良，如在使用过程中发现超声震动突然变得很轻微，则可能是超声发生器之功率三极管损坏，应立即停止使用，通知本公司派人修理。

保养：

及时清除清洗缸内沉积脏物。

定期清除超声发生器内尘物，保持通风散热良好。

## 五、运输及安装

搬运方法：搬运时应缓慢地平起平落，倾斜不得超过20°，切勿碰撞机器。

安装位置：机器应安装在通风干燥的地方，其环境温度与湿度不应过高，机身应水平放置，周围应留有0.4米以上空间以便通风散热良好。

电 源：电源为220v常规电压。

本产品的加工定制是是，类型是一体式，适用领域是医疗行业，用途是工业用，槽数是1，型号是JC-1018，超声清洗频率是可调，清洗温度是常温（ ），工作方式是超声波振动，外形尺寸是定制（cm），品牌是净超，功率是可调，单槽式超声波清洗机是冬虫夏草超声波清洗机