

G600 网络点播机 Microyal

产品名称	G600 网络点播机 Microyal
公司名称	珠海市冠品宽频科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌: Microyal 型号: G600 产品类型: 标清机顶盒
公司地址	珠海市吉大景和街71号金色假日酒店1112室
联系电话	86 0756 3228086

产品详情

品牌	Microyal	型号	G600
产品类型	标清机顶盒		

产品概述：

具有在线点播功能的新一代家庭影音产品，无需电脑、无需下载，利用家庭普通宽带网络，直接从互联网获取海量影视资源，实现“精彩轮播”，“在线点播”，“节目搜索”等功能，是网络时代取代家庭DVD的最新科技产品。

产品特性：

1. 在线点播，无需漫长的下载等待，直接选看节目。
2. 全格式支持，兼容大部分网络常用媒体格式，包括rmvb、h.264、wmv、mpeg2/4、avi、mov、asf、mp4、vob、mkv等，电脑能看的节目，点播机都可以看。
3. 精彩轮播，开机即可进入精彩轮播，每天24小时节目不断，不同时段节目不同，每日更新，“懒人”一族的新享受。
4. 内置搜索引擎，互联网海量资源，任你搜索。

5. 支持usb直接播放功能，私密视频，家庭聚会，任你播放。
6. 遥控器操作，一机在手，精彩由你。
7. 外置usb无线wifi、以太网、拨号上网（pppoe），家庭常用上网方式全支持。
8. 支持内置硬盘或外接u盘/移动硬盘，容量无限制。存储的优先级是：内置硬盘，外接u盘/移动硬盘。

产品详细介绍：

- 1.输出选择：有av、色差分量、hdmi三种视频输出方式
- 2.有两个扩展的usb接口,可连接标准usb设备,使用无线wifi时将占用一个usb端口。
- 3.任选一种宽带网络接入方式，然后开启设备，进行简单的设置，即可使用。
- 4.该网络在线播放设备，运行时需要不少于2m网络带宽支持，如果网络带宽不够，建议在点播缓冲足够的时间之后，再重新播放。
- 5.采用无线wifi连接时，必须使用指定的wifi模块（rtl8187b），并非所有wifi模块全部支持。
- 6.切勿在设备正常工作时候异常断电，以免对硬盘造成损伤。正确的方法是：先用遥控关闭设备，待设备进入待机状态后切断电源即可。
7. wifi信号强弱度受环境影响，距离长远、中间隔的屏障（墙）、信号其他的干扰因素（比如电磁、空气的干湿度、空气中的尘埃）等，都会对wifi信号产生影响，用户需要调整合适的位置以获得最佳效果！
- 8.看过的节目会自动储存在设备中，没有硬盘的产品，大概可以存放最近看过的4-5部电影，配置了硬盘的产品根据硬盘容量不同可以存放几百部电影，看过的节目再次观看，无需网络支持，节目满了，系统会自动删除早期看过的节目。但在非正常关机的情况下（如长按遥控器电源键，直接断电，直接关盒子电源键等），有可能导致存储的磁盘格式化而导致数据丢失。

一、基本设置

1.连接电视机

用标配的a/v线、色差线或hdmi线的一端边接“g600”后面板的相应端口，另一端连接电视机或其它显示媒介的对应端口。

2.网络安装与连接电源

将“g600”连接到您的家庭网络。您可以将“g600”直接连接到路由器或adslmodem。

将包装盒内提供的电源适配器一端插入电源插座，另一端插入“g600”电源接口位置上。

开启电视机、“g600”和网络路由器及其电源插座。

二、网络连接

用户第一次使用可以根据需求对网络进行设置，如下图：

用户可根据家庭宽带的类型，选择合适的网络连接类型：分别为以太网，wifi和pppoe，对于只有一台电脑直接通过adslmodem上网的用户，可通过增加路由器的方式，实现多台上网设备同时上网的目的，但有些宽带运营商会限制用户的上网数量，只容许一台机在线，这需要咨询当地运营商。

以太网设置方法：

接入网线后，进入网络配置，选取配置以太网，里面有两种配置方式：dhcp和手动模式，你只需要dhcp即可自动获取ip.

如果需要手动设置，可以进入手动设置界面，依次输入ip地址、子网掩码、网关地址、dns等信息后确认。

wifi连接设置方法（注意：在有线网络与wifi同时接上时，我们会优先选择有线网络，所以，如果要使用wifi无线网络，请先确认没有同时接上有线网络）

接入wifi模块以后，选择配置无线网络，设备会自动连接周围的无线路由，连接后选择搜索的无线信号，之后选择配置tcp/ip,进行dhcp自动获取即可。如需手动配置，方法如同以太网设置一样。

pppoe连接设置方法：

modem直接接入盒子之后，选择配置pppoe，启用之后输入帐号密码确认即可。

任一按要求连接设置之后在网络状态那一栏会显示已连接上，否则需要重新手动连接，或咨询专业人员调试，如下图：

三、语言选择

软件使用简体中文、繁体中文和英文版本，不同的用户可以采用不同的语言界面。

四、输出选择

用户可以根据家庭电视的输入接口选择合适的方式与点播机相连接，然后选择相应的模式：

a/v复合端子：普通家电白红黄三端接口

色差分量（576p）：色差模拟信号（576p）

色差分量（720p）：色差模拟信号（720p）

hdmi：hdmi数字信号

制式选择

一般来说，用户不需要特别去进行制式的选择，现在很多电视机都有自动选择制式的功能。如果用户的电视只支持ntsc或pal制，需要相应的将盒子的制式选择与电视相配。

五、操作界面介绍

1. 节目浏览

按epg进入节目浏览界面

推荐的最新热门排行电影，节目浏览列表按照类型分为14类，分别是“动作影片”、“喜剧影片”、“爱情影片”、“恐怖影片”、“科幻影片”、“动漫影片”、“战争影片”、“纪录影片”、“剧情影片”、“大陆剧集”、“欧美剧集”、“港台剧集”、“日韩剧集”、“其他节目”，用户可根据自己的喜好选择播放电影。

如果用户在节目浏览列表中没有找到喜好的节目可以在各分类的末尾选择“更多”，它将会带您进入电影库，自由选取，如下图:

选择您喜爱的节目源后，点击确认键进入播放界面，由于软件采用p2p流媒体技术，采用边下载边收看模式，会有缓冲时间，以百分比的形式显示出来。当缓冲达到100%时候就会开始播放，缓冲时间根据用户所选择的电影码率和带宽大小决定，一般是在10-30秒之间。

2. 海量搜索

按“1”键进入节目搜索界面

该点播机还加入搜索功能，用户可以使用遥控器点击搜索功能，进入搜索界面，打字法默认拼音，具有联想功能，此外还有笔画输入法和英文输入法。

输入完毕后点击完成，自动进入搜索，搜索完成会出现很多的节目源路径，节目搜索结果包含节目片名、大小、格式、链接地址和热门程度等。热门程度用进度条表示，进度条越满说明该节目当天看的人就越多，也代表了它的链接速度更快。

点击确认进入播放界面。如下图：

3.精彩轮播

按“*”号键进入精彩轮播，收看轮播节目时按back键调出轮播列表。

自由循环播放，定期更新，用户任何时段打开，软件会自动识别时间段，按照当前时间段的电影自动从头开始播放。点击遥控器向上键可查询精彩轮播时间段节目列表，循环播放的节目在节目浏览中都有，如果想看轮播过程中其他时段的节目，可以直接在节目浏览中选择播放。

精彩轮播有多个轮播频道，在进入精彩轮播后，按“返回”键可显示/消掉多轮播频道的菜单，此时“返回”键已经不具有退出功能。要进入到其它界面，需要直接按相应的键进入。当前频道以黄色字体显示，当前时间播放的影片用红色字体表示。在当前时间以前的影片颜色显示为灰色，意指当天已不能播放这些影片。

4.usb播放

按3键进入usb菜单

利用点播机上的usb接口，用户可以连接上usb设备，直接预览当前节目源的播放，直接确认播放影片，如下图：

六、软件升级

软件升级可分为网络在线升级和usb升级两种：

网络在线升级是指我们的内部软件在不断优化到一定阶段或者新添加一些功能之后自动升级完成的，整个升级过程全部是自动进行，不需用户参与，网络升级的频率不会太频繁。

usb升级是从指定网站下载升级程序，用usb设备拷贝后接入设备，开机，设备在开机后自动完成的升级过程。用户可以根据版本号还识别是否是最新版本，是否采用usb升级到最新版本，在“设置”界面的右下角ver-2009.xx.xx位置就是版本信息。

七、按键说明

- 1.在主菜单或节目列表菜单时按4键切换到av模式。
- 2.在主菜单或节目列表菜单时按5键切换到分量模式。
- 3.在主菜单或节目列表菜单时按6键切换到hdmi模式。
- 4.在播放节目过程中按快捷键“0”键切换左/右/立体声。
- 5.开机后在不同界面下按快捷键“3”键进入usb菜单。
- 6.开机后在不同界面下按快捷键“*”号键进入精彩轮播，收看轮播节目时按“back”键打开/关闭轮播列表，出现轮播列表时按“上下”键选择轮播类型，按“确认”键播放所选择的节目。
- 7.在主菜单下按“back”键进入精彩轮播。
- 8.开机后在不同界面下按快捷键“1”键进入节目搜索界面。
- 9.进入节目搜索界面，光标放在输入法上按“ok”键切换输入法。
- 10.进入搜索结果界面，可以按上下键选择节目，也可以按上下翻页键进行翻页操作，此时按“back”键返回搜索主页面。
- 11.开机后在不同界面下按快捷键“epg”键进入节目列表界面。
- 12.在节目列表中选择“更多”，在“更多”里，用户可以通过“上下”翻页键进行翻页选择，“上/下”键和“音量+-”键选择节目，按“ok”播放所选节目。
- 13.开机后在不同界面下按“menu”键进入主菜单。
- 14.在播放节目过程中，可以单击遥控向上键打开和关闭节目信息显示，可查询片源的信息，包含：简介、格式、码流、分辨率等信息。
- 15.在播放节目过程中，单击遥控下键，可查看播放进度。

在播放节目过程中，按快进/快退键可分别进行快进和后退的操作，按“暂停/播放”键控制节目暂停和播放。