

列管式冷却器 卧式列管式冷却器 列管式冷却器价格

产品名称	列管式冷却器 卧式列管式冷却器 列管式冷却器价格
公司名称	东莞市嘉菱冷却设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:列管式冷却器 品牌:嘉菱
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋工业区
联系电话	0769-82868391 13929221925

产品详情

东莞市嘉菱冷却设备有限公司销售：良机牌冷却塔|良研牌冷却塔|侧出风冷却塔|玻璃钢冷却塔|工业冷却塔|菱电牌侧出风冷却塔|开式冷却塔|密闭式冷却塔|冷水机|肯富来水泵|广一牌水泵|海龙牌水泵|离心泵|管道泵|油泵|abb电机|西门子电机|风机|冷却塔电机|广东侧出风冷却塔厂家|东莞侧出风冷却塔|深圳菱电牌冷却塔|广州侧出风冷却塔|菱电冷却塔清洗|高温冷却塔

品种齐全，厂家直销，量大价优！

电话：0769-82868391 13922510579

主要特点：

- 1、提高换热效果，减少压力损失。
- 2、换热管采用优质紫铜管热交换面积大，产品体积小。
- 3、采用先进的胀接工艺，质量稳定可靠而且方便维修，适用于各种液压传动机械。
- 4、产品系列完善、大小规格齐全。

操作说明:

(1) 启动前检查所有附件与仪表,并查看各连接处是否紧密。(2) 拧下冷却器壳体上螺塞,然后缓缓开启进油阀(此时排油阀处于关闭状态)当油充满后,关闭进油阀,拧上螺塞。(3) 拧开冷却器管路中的排气阀,然后缓缓开启冷却水的进水阀(此时排油阀处于关闭状态)当水充满后关闭进水阀和排气阀,此时水和油均成静止状态,经热交换后,温度差逐渐减小。

(4) 当水温升5—10 后,打开冷却水和油的排出阀,再逐步打开冷却水和油的进入阀,使冷却水和油处于流动状态,达到热交换的目的。然后调整冷却水的流量,保证油温在正常的工作温度状态。(5) 冷却器因故障或正常停止工作时,操作过程先关油和水进阀,现关油、水排出阀,再松开排油排水螺塞,排尽冷却器内的积油积水。

注意事项:

(1) 在启动冷却器工作时,切忌快速打开进水阀门,因冷却水大量流过冷却器时,会使换热管表面形成一层导热性很差的“过冷层”使冷却器以后达不到最佳的冷热交换用。(2) 如果水侧发生电化作用的腐蚀,可以在水侧(预留孔内)安装防电化锌棒。(3) 冷却水通常采用净化淡水作为冷却介质。防止水垢形成。冷却水温度尽可能低些流量要大些。(4) 冷却器油的侧压力应大于水侧压力。(5) 在寒冷季节,冷却器不工作时应放尽冷却水,以免冻坏冷却管。(6) 冷却器应每隔6—8月进行一次内部清洗。

清洗方法:

(1) 用清水高速冲洗前后盖内壁,管子内壁可用通条逐根洗刷干净后用压缩空气吹干。(2) 用三氯乙烯溶液进行冲洗,使清洗液在冷却器内循环流动,最好流动方向与油流方向相反且压力不大于0.6mpa。清洗时间视污垢情况而定,最后注入清不直到流出的是清洁水为止。(3) 用浸泡法清洗是将清洗液注入冷却器内浸泡20分钟左右,若太混浊应调换新的清洗液重复进行,直到清洁为止,然后用清水进行冲洗干净。(4) 清洗保养后的冷却器应进行压力试验然后才能装到系统中进行使用。

常见故障:

使用说明:

- 1、较脏的介质通过冷却器之前,应该有滤清器。
- 2、最好安装在一个单独有循环内路内,因(尾端)压力较小。
- 3、工作时,两个循环回路均需排气,以达到高效率,避免回路出现锈蚀。
- 4、先接通冷介质、后接通热介质,避免产生较大的热压力。
- 5、被冷却介质压力应大于冷却介质。
- 6、冷却水通常采用淡水,(用海水冷却时需要特殊订货)。

7、要定期排气，交隔一段时间进行清洗。

批量定做，品种齐全，量大价优！订货电话：0769-82868391 13922510579

使用条件：

冷却器的进油压力小于1mpa，油温低于70℃，进水压力小于0.5mpa，温度低于30℃，油品粘度小于50cst，油水流量比1.5倍工作条件下油温降大于8℃热交换系数大于300kcal/m².h。

本产品的加工定制是是，类型是列管式冷却器，品牌是嘉菱，型号是OR100，外形尺寸是0.555（m），重量是10（kg），结构形式是卧式，型号种类是OR，规格是列管式冷却器