

ME-07-520-HN爱尔泰克电磁阀

产品名称	ME-07-520-HN爱尔泰克电磁阀
公司名称	上海韦米机电设备有限公司
价格	680.00/个
规格参数	品牌:AIRTEC 型号: ME-07-520-HN
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区金豫路100号2幢1017室（注册地址）
联系电话	13524125780 13524125780

产品详情

ME-07-520-HN爱尔泰克电磁阀 是上海韦米机电设备有限公司主营产品之一，全国销售热线：021-61116812 传真：021-51334670 联系人：何洋，在线QQ报价：1875691081

我公司主营进口泵阀液压件、电气备件，上海优势供应商，具有上海一般纳税人资质（搜索上海一般纳税人资格网上查询），所有商品开具17%增值税发票，原装正品，原厂保障，报价迅速，特价销售，货期短（现货部分可当天发货）。首次合作新客户，订货前，可提供资质证件及最近开出销售发票扫描件以供查询，热诚欢迎广大新老顾客上门洽谈合作！

ME-07-520-HN爱尔泰克电磁阀 技术参数

功能	3/2单电控，气复位 3/2单电控，弹簧复位
连接尺寸	1，3口：G1/4，2口：NAMUR
公称通径	6mm
标准额定流量	780NL/min
工作压力范围	3-10bar*
换向时间(6bar)时	开 / 关：16ms/18ms 开 / 关：13ms/16ms
温度范围	-100C ,...+700C

材料	阀体：压铸铝合金，阳极氧化，密封件：丁晴橡胶和POM
标准电压	DC:12V,24V AC:24V,115V,230V,50-60Hz
功耗	DC: 4.2W,AC:7,0/4,OVA
通电持续率	100%
防护等级	IP65根据 VDE0470/EN60529
重量	0.320kg

ME-07-520-HN爱尔泰克电磁阀 电磁阀（Electromagnetic valve）是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件，属于执行器，并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种，不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用，最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。

电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔连接不同的油管，腔中间是活塞，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

MI-01系列

MI-01-510-HN电磁阀AIRTEC

MI-01-511-HN

MI-01-520-HN

MI-01-530-HN

MI-01-533-HN

MI-02系列

MI-02-510-HN-112

MI-02-510-HN

MI-02-511-HN

MI-02-520-HN

MI-02-530-HN XXXXXXXX

MI-02-533-HN

MI-02-510-HN

MI-02-511-HN

MI-02-520-HN

MI-02-530-HN

MI-02-533-HN.

MI-03系列

MI-03-510-HN-112

MI-03-510-HN

MI-03-511-HN

MI-03-520-HN

MI-03-530-HN

MI-03-533-HN

MS-20系列3/2提动阀

MS-20-310/n-HN-112

MS-20-310-HN

MS-18-310/n-HN-112

MS-18-310/n-HN

MS-18-310-HN

MSO-18-310/n-HN

MSO-18-310-HN

M-20系列

M-20-510-HN-112

M-20-510-HN

M-20-520-HN

M-20-530-HN

M-20-533-HN

M-04

M-04-310-HN-142

M-04-320-HN

M-04-510-HN-142

M-04-510-HN

M-04-511-HN

M-04-520-HN

M-04-530-HN

M-04-530-HN

M-04-533-HN

M-05

M-05-310-HN-142

M-05-310-HN

MO-05-310-HN

M-05-311-HN

MO-05-311-HN

M-05-320-HN

ME-05-311-HN

ME-05-311-H

ME-05-320-HN

M-05-510-HN-DC24V

M-05-510-HN

M-05-511-HN

M-05-520-HN

M-05-530-H

M-05-533-HN.

M-05-534-HN

ME-05-511-HN

ME-05-520-HN

M-05-520-HN,

ME-05-520-HN,

ME-05-520-HN-Q,

M-05-530-HN,

M-05-533-HN,

M-05-534-HN

KM-09

KM-09-510-HN-142

KM-09-510-HN

KM-09-511-HN

KM-09-520-HN

KM-09-530-HN

KM-09-533-HN

KM-09-534-HN

RF-19-E

RF-09-E1

RF-10-E1

RF-09-E2

RF-10-E2

RF-09-Z1

RF-10-Z1

RF-09-Z4

RF-10-Z4

M-07

KM-09-510-HN-142

M-07-310-HN

MO-07-310-HN

M-07-311-HN

MO-07-311-HN

ME-07-311-HN

ME-07-312-HN

M-07-320-HN

MO-07-320-HN

M-07-510-HN

M-07-511-HN

ME-07-511-HN

ME-07-511-HN-Q

M-07-520-HN

ME-07-520-HN

ME-07-520-HN-Q

M-07-530-HN

M-07-533-HN

M-07-534-HN

KM-10

KM-10-510-HN-142

KM-10-510-HN,

KM-10-511-HN

KM-10-520-HN

KM-10-530-HN

KM-10-533-HN

KM-10-534-HN

M-22

M-22-310-HN-112

M-22-310-HN

M-22-311-HN

MO-22-310-HN

MO-22-311-HN

ME-22-311-HN

ME-22-311-HN-Q

M-22-320-HN

ME-22-320-HN

ME-22-320-HN-Q

M-22-510-HN

M-22-511-HN

ME-22-511-HN

ME-22-511-HN-Q

M-22-520-HN

ME-22-520-HN

ME-22-520-HN-Q

M-22-530-HN

M-22-533-HN

RE-03/8-M

MC-20-510-HN-412

MD-20-510-HN-412

MC-22-520-HN-412.

MC-22-530-HN-412

MC-22-533-HN-412

RE-03-V-EP

RE-03-DT

28-ST-RE-100 19

28-ST-RE-103-8 19

28-ST-RE-103-16 19

28-ST-RE-105-8 19

28-ST-RE-105-16 19

28-ST-RE-107-8 19

28-ST-RE-107-16 19

28-ST-RE-110 19

28-ST-RE-113-8 19

28-ST-RE-113-16 19

28-ST-RE-115-8 19

28-ST-RE-115-16 19

28-ST-RE-117-8 19

28-ST-RE-117-16 19

54-RE-03-M

MC-20-510-HN-412

MD-20-510-HN-412

MC-22-520-HN-412

MC-22-530-HN-412

MC-22-533-HN-412

MF-04-510-HN-412

MF-24-520-HN-412

MF-24-530-HN-412

MF-24-533-HN-412

RE-04-V-EP

RE-04-DT

28-ST-RE-100 19

28-ST-RE-103-8 19

28-ST-RE-103-16 19

28-ST-RE-105-8 19

28-ST-RE-105-16 19

28-ST-RE-107-8 19

28-ST-RE-107-16 19

28-ST-RE-110 19

28-ST-RE-113-8 19

28-ST-RE-113-16 19

28-ST-RE-115-8 19

28-ST-RE-115-16 19

28-ST-RE-117-8 19

28-ST-RE-117-16 19

54-RE-04-A

54-RE-04-M

MF-04-510-HN-412

MF-24-520-HN-412

MF-24-530-HN-412

MF-24-533-HN-412

RE-10/04-M-1-060

RE-10/06-M-1-060..

RE-10/08-M-1-060

RE-10/10-M-1-060

RE-10/12-M-1-060

RE-10

28-ST-10-M1-26

LF-10-310/2-HN-412

LF-10-312/2-HN-412

LF-10-314/2-HN-412

LF-10-511-HN-412

LF-10-520-HN-412

LF-10-530-HN-412

LF-10-533-HN-412

LF-10-534-HN-412

RE-10-DT-01

RE-10-DT-02

RE-10-ES

RE-10-RSV

RE-10-V-EP

28-ST-10-M1-26-105

28-ST-10-M1-26-110

LF-10

LF-10-310/2-HN-412

LF-10-312/2-HN-412

LF-10-314/2-HN-412

LF-10-511-HN-412

LF-10-520-HN-412

LF-10-530-HN-412

LF-10-533-HN-412

LF-10-534-HN-412

RE-19

RE-19/4

RE-19/6

RE-19/8

RE-19/10

RE-19/12

RE-19/14

RE-19/16.

RE-19/18

RE-19/20

RE-19/22

RE-19/24

RE-19/4-AS2

RE-19/4-AS3

KF-09-510-HN-442

KF-09-511-HN-442

KF-10-510-HN-442

KF-10-511-HN-442

KF-10-530-HN-442

KF-10-533-HN-442

KF-10-534-HN-442

RE-19-DT

RE-19-V

RE-19-V-E

RE-19-V-EP

28-ST-RE-68-M-105

28-ST-RE-68-M-110

54-RE-19-A

54-RE-19-B1

54-RE-19-B2

54-RE-19-M

KF-09, KF-10

KF-09-510-HN -442

KF-09-511-HN -442

KF-10-510-HN -442

KF-10-511-HN -442

KF-10-520-HN -442

KF-10-530-HN -442

KF-10-533-HN -442

KF-10-534-HN -442

RE-26

RE-26/08-M-1-080

KF-26-310/2-HN-S12

KF-26-312/2-HN-S12

KF-26-314/2-HN-S12

KF-26-510-HN-S12

KF-26-511-HN-S12

KF-26-520-HN-S12

KF-26-530-HN-S12

KF-26-533-HN-S12

KF-26-534-HN-S12

RE-16-B-01

RE-19-DT

RE-26-B-02

RE-26-RSV

28-ST-16-M1-25-105

28-ST-16-M1-25-110

28-ST-16-M1-44-105

28-ST-16-M1-44-110

28-ST-RE-16-01-B1

28-ST-RE-16-02-B1

54-RE-16-AS3

54-RE-26-B1

54-RE-26-B3

54-RE-26-M-1

KF-26

KF-26-310/2-HN-S12 KF-26-312/2-HN-S12 KF-26-314/2-HN-S12

KF-26-510-HN-S12 KF-26-511-HN-S12

KF-26-520-HN-S12 KF-26-530-HN-S12

KF-26-533-HN-S12 KF-26-534-HN-S12

直动圆头阀

E-25-310

E-28-310

E-18-310

E-18-510

E-25-310

E-28-310

E-25-310

E-28-310

E-18-510,

E-18-510-Q

滚轮杠杆式阀

ER-25-310

ER-28-310

ER-18-310

ER-18-310-Q

ER-18-510

ER-18-510-Q

ER-25-310

ER-28-310

ER-18-310,

ER-18-310-Q

ER-18-510,

ER-18-510-Q

单向滚轮杠杆式阀

EL-25-310

EL-18-310

EL-18-310-Q

EL-18-510

EL-18-510-Q

EL-25-310

EL-18-310,

EL-18-310-Q

EL-18-510,

EL-18-510-Q

手动阀带弹簧复位

HF-18-310

,HF-18-310-Q

HF-14-310,

HF-14-310-Q

HF-18-510

,HF-18-510-Q

HF-14-510

,HF-14-510-Q

HF-18-530,

HF-18-530-Q

HF-14-530, HF-14-530-Q

HF-18-533, HF-18-533-Q

HF-14-533, HF-14-533-Q

带锁定装置

HR-18-320,

HR-18-320-Q

HR-14-320,

HR-14-320-Q

HR-18-520,

HR-18-520-Q

HR-14-520,

HR-14-520-Q

HR-18-530,

HR-18-530-

HR-18-533,

HR-18-533-Q

HR-14-533,

HR-14-533-Q

手动阀

HF-18-310,

HF-18-310-Q,

HR-18-320,

HR-18-320-Q

HF-14-310,

HF-14-310-Q,

HR-14-320,

HR-14-320-Q

HF-18-510,

HF-18-530,

HF-18-533,

HR-18-520,

HR-18-530,

HR-18-533

HF-14-510,

HF-14-530,

HF-14-533,

HR-14-520,

HR-14-530,

HR-14-533

HF-14-510-Q,

HF-14-530-Q,

HF-14-533-Q,

HR-14-520-Q,

HR-14-530-Q,

HR-14-533-Q

HF-18-510-Q,

HF-18-530-Q,

HF-18-533-Q,

HR-18-520-Q,

HR-18-530-Q,

HR-18-533-Q

HR-18-530,

HR-18-530-Q

HR-14-530,

HR-14-530-Q

HR-18-533,

HR-18-533-Q

HR-14-533

,HR-14-533-Q

面板式安装阀

18-T-30-011

18-T-30-012

18-T-30-013

18-T-30-014

18-T-23-013

18-T-30-018

基本阀

T-30-310

T-30-510

面板式安装阀 系列T

18-T-23-011

18-T-23-011

18-T-23-012

T-30-310

T-30-510

18-T-23-013

T-30-310

T-30-510

18-T-23-014

18-T-23-015

18-T-30-011

18-T-30-012

18-T-30-013

18-T-30-014

18-T-30-016

18-T-30-016

18-T-30-018

按钮开关

ST-18-310

FFH-07-511,

FF-07-511

FRH-07-520,

FR-07-520

L-25系列气控阀

L-25-310

L-28-310

P-05-310

P-07-310

P-12-310

L-25-311

L-28-311

P-05-311

P-07-311

P-12-311

L-25-320

L-28-320

P-05-320

P-07-320

P-12-320

P-05-322

P-07-322

P-12-322

L-25-510

L-28-510

P-05-510

P-07-510

P-12-510

L-25-511

L-28-511

P-05-511

P-07-511

P-12-511

L-25-520

L-28-520

P-05-520

P-07-520

P-12-520

P-05-522

P-07-522

P-12-522

L-28-320-,

L-28-320-Q

P-05-530

P-07-530

P-12-530

P-05-533

P-07-533

P-12-533

P-05-534

P-07-534

L-28-310 L-28-311 L-28-320

P-12-534

P-05-510 P-05-530

P-05-511 P-05-533

P-05-520 P-05-534

P-05-520-Q

P-05-522

P-05-522-Q

P-07-310

P-07-311

P-07-312

P-07-320

P-07-322

K-14-00-5-1201

FK-18-00-.

FK-14-00-

FKA-18

FKA-14

FKF-18

FKF-14

FKM-18

FKM-14

RK-14-10-0-0021

RK-18-03

RK-18-06-

RK-18-10-

RK-14-03-

RK-14-06-

RK-14-10-

FRK-14-10-5-1221

FRK-18-03-5-

FRK-18-06-5-.

FRK-18-10-5-.

FRK-14-03-5-...

OK-14-00-0-1001

OK-18-00-0-1001

OK-18-00-0-2001

OK-14-00-0-1001

OK-14-00-0-2001

FROK-14-10-5-1221

FROK-18-03-5-...

FROK-18-06-5-...

FROK-18-10-5-...*

FROK-14-03-5-...

FROK-14-06-5-...

FROK-14-10-5-...*

KK-14-00-0-0001

KK-18-00-0-0001

DAK-14-00-0-0001

VMK-14-00-0-000A

VMK-14-00-

TK-14-00-0-0001

MXA-40-06-18

MXA-40-10-18

MXA-40-16-18

RM-30-K

RM-30-M

RM-30-Mv

RD-14-10-0-0021

RD-18-03-...

RD-18-07-...

RD-18-10-...

RD-14-03-...

RD-14-07-...

RD-14-10-...

FX-12-00-5-1101

FX-14-00-...

FX-37-00-...

FX-12-00-...

FX-34-00-...

RX-14-10-0-0021

RX-14-...

RX-37-...

RX-12-...

RX-34-...

FRX-14-10-5-1121

FRX-14-...

FRX-37-...

FRX-12-...

FRX-34-...

OX-14-00-0-1001

FX-14-00-0-...

FX-37-00-0-...

FX-12-00-.0-..

FX-34-00-0-...

FROX-14-10-5-1121

FROX-14-...

FROX-37-...

FROX-12-...

FROX-34-...

KX-14-00-0-0001

KX-14-00-0-...

KX-37-00-0-...

kX-12-00-0-...

KX-34-00-0-...

VMX-14-00-0-000A

VMX-14-00-0-...

VMX-14-00-0-...

DAX-14-00-0-0001

DAX-14-00-0-0001

DAX-12-00-0-0001

TX-14-00-0-0001

TX-14-00-0-0001

TX-37-00-0-0001

TX-12-00-0-0001

TX-34-00-0-0001

MXA-50-06-14

MXA-50-10-14

MXA-50-16-14

RM-30-K

RM-30-M

RM-30-Mv

RM-50-K

RM-50-Mv

RP-14-D-0-0001

40-90-018

40-90-014 4

0-90-038

40-90-012-01

40-90-034-01

40-90-100-01

40-501-M 5

40-501-18

40-501-14

40-501-38

40-501-12

40-501-34

40-501-100

40-502-M 5

40-502-18

40-502-14

40-358-18

40-358-14

40-350-18-18

40-350-14-14

40-350-38-38

40-350-12-12

40-351-18

40-35-14

40-351-38

40-351-12

40-352-00-...

40-353-00-... 4

0-352-01-...

40-353-01-...

40-352-02-...

40-353-02-...

40-352-00-M5

40-352-01-18

40-352-02-14

40-352-02-38

40-352-00-050

40-352-01-060

40-352-01-080

40-352-02-080

40-352-00-M5

40-352-01-18

40-352-02-14

40-352-02-38

40-353-00-050

40-353-01-060

40-353-01-080

40-353-02-060

40-353-02-080

40-354-18

40-354-18-1

40-354-14

40-354-14-1

40-354-12

40-354-12-1

40-354-18

40-354-18-1

40-354-14

40-354-14-1

40-354-12

40-354-12-1

40-355-18

40-355-18-1

40-355-14

40-355-14-1

40-355-38

40-355-18

40-355-18-1

40-355-14

40-355-14-1

40-355-38

40-355-38-1

40-355-12

40-355-12-1

40-355-38-1

40-356-M5-...

40-357-M5-...

40-356-18-...

40-357-18-...

40-356-14-...

40-357-14-...

40-356-25-...

40-357-25-...

40-356-28-...

40-357-28-...

40-356-24-...

40-357-24-...

40-356-38-...

40-357

40-355-12

40-355-12-1

无杆齿带气缸

ZR系列

ZR-25-0250-2-D3F1

ZR-25-BR

ZR-25S

ZR-25S-BR

ZR-25R

ZR-25R-BR

ZR-40

ZR-40-BR

ZR-40S

ZR-40S-BR

ZR-40L

ZR-40L-BR

无杆齿带气缸

带有可调滑动导轨

ZR-25S-0250-2-D3F1

ZR-25R-0250-2-D3F1

ZR-40L-0250-2-D3F1

ZX-25-S

ZX-25-K

ZX-25-SG

ZX-25-KG

ZX-25-SR

ZX-25-KR

ZX-32-S

ZX-32-K

ZX-32-SG

ZX-32-KG

ZX-32-SR

ZX-32-KR

ZX-40-S

ZX-40-K

ZX-40-SG

ZX-40-KG

ZX-40-SR

ZX-40-KR

无杆气缸

ZX-25-S-0500-01

ZX-25-S...

ZX-32-S...

ZX-40-S...

ZX-50-S...

ZX-63-S...

ZX-25-K-0500-01

ZX-25-K...

ZX-32-K...

ZX-40-K...

ZX-50-K...

ZX-63-K...

ZX-25-SG-0500-01

ZX-25-SG...

ZX-32-SG...

ZX-40-SG...

ZX-25-KG-0500-01

ZX-25-KG...

ZX-32-KG...

ZX-40-KG...

ZX-25-SR-0500-01

ZX-25-SR...

ZX-32-SR...

ZX-40-SR...

ZX-25-KR-0500-01

ZX-25-RG...

ZX-32-RG...

ZX-40-RG...

无杆气缸 附件

ZXB-25-20

ZXB-40-20

ZXB-63-20

ZXB-25-20

ZXB-40-20

ZXB-63-20

ZXV-32-0500

ZXB-?-01

高真空生器

HV-80

HV-150

HV-300

HV-600

43-002-009-001

43-002-017-001

43-002-035-001

43-002-0636-001

大流量发生器

带有一个真空口

HF-100

HF-200

HF-300

HF-450

HF-600

HF-1150

HF-1500

43-011-011-001

43-011-022-001

43-011-032-001

43-011-048-001

43-011-065-001

43-011-110-001

43-011-160-001

多相发生器 4-8个真空口

MI-4/20

MI-4/40

MI-6/30

MI-6/55

MI-8/40

43-020-402-001

43-020-404-001

43-020-603-001

43-020-605-001

43-020-804-001

MIF-4/25

MIF-4/60

MIF-4/80

MIF-6/40

MIF-6/55

MIF-8/30

MIF-8/40

43-021-403-001

43-021- 604-001

43-021- 606-001

43-021-409-001

43-021-803-001

43-021-406-001

43-021- 805-001

多相真空发生器 电动控制

MI-E-8/41-001

MI-E-8/46-001

43-200-005-01

43-200-005-02

43-200-010-01

43-200-010-02

43-200-015-01

43-200-015-02

43-200-015-03

43-200-015-04

43-200-015-05

43-200-020-02

43-200-020-03

电磁阀在液路系统中用来实现液路的通断或液流方向的改变，它一般具有一个可以在线圈电磁力驱动下滑动的阀芯，阀芯在不同的位置时，电磁阀的通路也就不同。阀芯的工作位置有几个，该电磁阀就叫几位电磁阀：阀体上的接口，也就是电磁阀的通路数，有几个通路口，该电磁阀就叫几通电磁阀。

电磁阀安装后，一般所有接口都应该是连接好了的，所谓工作位置指的是阀芯的位置。阀芯在线圈不通电时处在甲位置，在线圈通电时处在乙位置，阀芯在不同位置时，对各接口起到或接通或封闭的作用。

电磁阀二位是指电磁阀的阀芯有两个不同的工作位置(开、关)。

电磁阀二通、三通指电磁阀的阀体上有两个、三个通道口；

比如二位二通电磁阀是一进一出(二个通道、最普通常见)

二位三通电磁阀控制液体是一进二出(两出分别是一个常开一个常闭);气动换向电磁阀是一进一出—排气;液压一进一出—回油。

了解了电磁阀的这些常识，相信大家对电磁阀有了进一步的认识。电磁阀的“位”指的是阀芯的工作位置有几个，“通”是指，阀体上的通路数。

43-200-020-04

43-200-025-01

43-200-025-02

43-200-025-03

43-350-153

43-350-022

43-350-005

43-350-010

43-350-242

43-350-018

43-350-131

43-350-181

43-350-131

43-201-030-02

43-201-030-03

43-201-040-01

43-201-040-02

43-201-040-03

43-201-050-01

43-201-050-02

43-201-050-03

43-201-060-02

43-201-060-03

43-201-080-01

43-201-080-02

43-201-080-03

43-202-100-01

43-202-100-02

43-202-100-03

43-201-080-01

43-201-080-02

43-201-080-03

43-205-100-01

43-205-100-03

43-205-100-05

43-203-020-01 NBR 50 Shore A

43-203-020-02 SI 50 Shore A

43-203-020-50 SI 30 Shore A

43-203-020-51 SI 60 Shore A

43-203-025-52 PVC

43-203-030-01 SI 50 Shore A

43-203-030-02 NR 50 Shore A

43-203-030-03 NR 40 Shore A

43-203-040-02 SI 50 Shore A

43-203-040-03 NR 50 Shore A

43-203-040-04 NR 40 Shore A

43-203-040-53 CR 50 Shore A

43-203-050-01 NBR 50 Shore A

43-203-050-02 SI 50 Shore A

43-203-060-03 NR 50 Shore A

43-203-060-05 PUR 70 Shore A

43-203-060-52

43-225-010-01

43-225-010-02

43-225-014-01

43-225-014-02

43-225-018-01

43-225-018-02

43-225-030-01

43-225-030-02

43-225-040-01

43-225-040-02

43-225-060-01

43-225-060-02

43-225-085-01

43-225-085-02

N—06系列

MN-06-310-HN

MN-06-311-HN

MN-06-510-HN

MN-06-511-HN

MN-06-520-HN

MN-06-530-HN

MN-06-310-HN,

MN-06-311-HN

MN-06-510-HN,

MN-06-511-HN

MN-06-520-HN,

MN-06-530-HN

23-SP-011

23-SP-012

23-SP-011-5-O12

23-SP-012-5-O32

23-R-011

23-R-012.

28-ST-01

28-ST-04-

28-ST-06

28-ST-06-K3-...

MN-063-DR

MN-065-DR

KN-05系列

KN-05-310-HN-142

KN-05-310-HN

KN-05-311-HN

KN-05-510-HN-142

KN-05-510-HN

KN-05-511-HN

KN-05-520-HN

KN-05-530-HN

KN-05-533-HN

KN-05-310-HN

KN-05-311-HN

KN-05-520-HN

KN-05-530-HN

KN-05-533-HN

M-07-510-HN

MC07-510-HN

MC-07-510-HN