

可混批厂家工程建筑JDY混凝土搅拌机强力搅拌机电动混凝土搅拌机

产品名称	可混批厂家工程建筑JDY混凝土搅拌机强力搅拌机电动混凝土搅拌机
公司名称	郑州赛德斯机械有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:工程建筑 物料类型:固-液
公司地址	郑州市上街区新安西路43号院（新安西路社区三楼）
联系电话	13938400444 13938429519

产品详情

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

混凝土搅拌机，包括通过轴与传动机构连接的动力机构及由传动机构带动的滚筒，在滚筒筒体上装围绕滚筒筒体设置的齿圈，传动轴上设置与齿圈啮合的齿轮。本实用新型结构简单、合理，采用齿轮、齿圈啮合后，可有效克服雨雾天气时，托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象；采用的传动机构又可进一步保证消除托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象维护保养1 保养机体的清洁，清除机体上的污物和障碍物。2 检查各润滑处的油料及电路和控制设备，并按要求加注润滑油。3 每班工作前，在搅拌筒内加水空转1--到2min，同时检查离合器和制动装置工作的可靠性。4 混凝土搅拌机运转过程中，应随时检听电动机，减速器，传动齿轮的噪声是否正常，温升是否过高，5 每班工作结束后，应认真清洗混凝土搅拌机。操作步骤：1、将立柱上的功能切换开关，拨到“自动”位置，按下控制器上的启动开关，整个运行程序将自行自动控制运行。2、全过程运行完毕后自动停止，在运行工程中如需中途停机，可按下停止钮然后可重新启动。3、按下启动按钮后，显示屏即开始显示时间、慢速、加砂、快速、停止、快速、运行指示灯按时闪亮。4、自动控制时，必须把手动功能的开关全部拨到停的位置。操作事项：1、用测量规检测叶片与锅壁之间的间隙应为3mm±2mm，若间隙超差时，可调节叶片的上下位置来达到规定范围。2、每次使用后对搅拌叶、锅应及时清理干净，电器部分应避免剧烈震动，远离水和高温，注意防尘。知道搅拌机的使用方法，才能更好提高工程工作效率。

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是工程建筑，物料类型是固-液，适用物料是混凝土，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是赛德斯，型号是JDY350-2，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料50-250L（L），装置方式是移动式，电机功

率是19.55（Kw），生产能力是350（L），转速范围是30（r/min），料桶容量是560（L），规格是JDC