

多功能电源柜

产品名称	多功能电源柜
公司名称	成都华重科技有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:华重 型号:HZ
公司地址	成都市锦江区盐道街6号
联系电话	0838-6580022 18215612682

产品详情

多功能检修电源柜

概述

1、DC660型多功能检修电源是根据机车检修的需求设计的具有多种输出电压等级、且每种电压均具有四选一输出的电源输出柜。

2、设备名称：《多功能检修电源柜》 型号：HZLYY-001；

二、使用条件

1、海拔高度不超过2000米；

2、环境温度：0 ~+40 ；

3、装置停止使用期间，环境温度不低于 - 10 ；

4、相对湿度不大于85%；

5、在没有导电、易燃、易爆的尘埃,没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 蒸气场合使用；

三、主要技术参数

1、输入电源：AC380V.3N.PE.50Hz;

2、输入功率：65KVA

3、输出电压等级

序号	数据名称	电压等级	输出电流	备注
1	AC380V*4路	三相380VAC	100A	电源总输出功率不的大于65KW
2	DC600V*4路	0-660VDC	100A	
3	DC110V*4路	0-130VDC	50A	
4	DC48V*4路	0-56VDC	100A	

五、使用说明

- 1、开机：闭合总开关；电源指示灯亮、电源电压表指示电源电压；
- 2、闭合控制电源开关，控制电源指示灯亮；
- 3、根据需要启动相应通道，该通道的运行指示灯亮；
- 4、直流输出应调节相应的调压旋钮，以满足电压需求;(开机时调压器务必左旋到最小)
- 5、每种电压类型每次只允许一路输出（设备已设定互锁）；
- 6、使用过程中总输出功率不得超过65KW;

六、维护与保养

- 1、设备出现故障后应由电气、自动化测控专业人员查明原因、排除故障后才能再次开机试验或与我公司联系；
- 2、设备长期不用时应将所有电源开关断开；做好防水、防潮、防雷击、防腐蚀、防尘埃等措施。

多功能检修电源柜操作规程

工作前

本电源柜内含600V电压，未经培训人员不得使用本柜；

送电前务必对周围的环境，用电负载等进行安全检查；

各负载开关应在关断位置，调压旋钮应在零位（逆时针旋到底）；

把需用电的负载插头插入相应的插座。

工作中

闭合总开关，观察指示灯，电压表是否正常；

闭合相应的用电开关，启动相应的按钮；

向右缓慢旋转对应的调压旋钮直到对应的电压表指示到需要的电压值；同时

本电源柜最大输出功率不得超过65KW,并且各路输出不得超过规定值。具体负荷能力如下：

AC380V:130A

DC600V:100A

DC110V:50A

DC48V: 100A

工作后

必须关断相应的供电开和总开关；

调压旋钮务必逆时针选到底；

拔掉各用电设备的供电插头。