

# 水泵液位开关 HOYPC/宏跃


产品名称	水泵液位开关 HOYPC/宏跃
公司名称	乐清市宏跃电器有限公司
价格	16.88/个
规格参数	品牌:HOYPC/宏跃 型号:HY-M15-4 工作电压:250 ( V )
公司地址	中国浙江乐清市柳市镇东仁宕工业区
联系电话	86-0577-62792319 13819771198

## 产品详情

1、本装置通过一弹性电线与水泵连接，可用于水塔、水池水位高低的自动控制和缺水保护。2、技术参数：\*额定电压ac：125v ac：220v\*最大电流15a（8a）\*频率：50~60hz\*最高运行温度：50 \*工作寿命：50000次\*保护等级：ip683、性能特点：电泵浮动开关是一个能够调节桶、槽或井中液位的开关。它可自动调节，易于操作、便于安装、安全可靠、免予维修，无毒环保。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭、厂矿等的水池、油、酸和碱的池、桶、槽、灌等的容器之中。4、安装：(1)将平衡锤固定在电源线上，控制水位高低。（平衡锤只有在需要时提供）(2)将弹性电线与水泵连接固定在水箱内。(3)平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度，也决定了水位的高低。(4)安装时，电线的最终接口部件不能浸入水中。5、使用说明：1、充满使用说明

如图一，将压力控制器的蓝色线接入水泵，黑色线接入零线，使水泵进行充满运行（棕色线保持绝缘）。具体安装参照图二，图三。图二，图三的工作过程，水箱里的水位降到一定高度后水泵启动，开始对水箱进行充水；当水箱里的水位升到一定高度后，水泵停止工作。2、排空使用说明

如图四，将压力控制器的棕色线接入水泵，黑色线接入零线，使水泵进行排空运行。（蓝色电线保持绝缘）具体安装参照图五、图六。图五、图六的工作过程：当水池里的水位降到一定高度后，水泵停止运行，水池里的水位升到一定高度后，水泵启动，开始排水。6、自动充满、排空使用说明：图七为充满与排空自动切换的电气原理图，也是充满、排空两种基本功能的延伸。图七的工作过程：参照充满与排空使用说明。如图八将电源线从圆锥端插入平衡锤中，用适当的压力，将平衡锤移动到将要固定的电线端。（该平衡锤只有在需要时提供。）



7、平衡锤安装演示图：8、警告：（1）电源线是本装置的完整部分，一经发现电线受损，本装置应被替换，不准对电线进行修理。（2）电源线的最终端接口部件不能浸入水中。（3）不使用的电线保持绝缘。（4）水泵必须接地，保证人身安全。9、保证事项：本浮动开关在合理保管、使用的条件下，用户在出厂六个月内，如发现该浮动开关因制造不良而引起无法正常使用，本公司将予以免费维修或调换。

本产品的品牌是HOYPC/宏跃，型号是HY-M15-4，工作电压是250（V），工作电流是16（5）（A），材质是PP，工作温度是99（ ），最高耐温是90（ ），工作压力是1（Mpa），最高耐压是10（Mpa），产品认证是CE,TUV，加工定制是是