

气动高压注油机厂家直销

产品名称	气动高压注油机厂家直销
公司名称	济宁庆安工程机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:庆安 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市金宇路47号
联系电话	0537-3201758 13287207036

产品详情

气动高压注油机厂家直销

气动高压注油机价格 气动高压注油机现货 气动高压注油机配件 气动高压注油机参数

气动高压注油机使用及保养：

- 1、启动空气压缩机，准备好0.6-0.8pa的压缩空气。严禁使用可燃性气体作动力，否则会产生爆炸，造成人身伤害。
- 2、松开快速夹钳（或螺丝），抓住储油筒盖两边的把手，进行旋转，即可打开筒盖。
- 3、将润滑脂置入储油筒车内，可根据需要盛装。为防止产生气泡，应将筒内油脂压紧并抹平油脂面。
- 4、压油橡胶板压紧油脂面，盖好筒盖，扣上快速夹钳（或螺丝）
- 5、在气源的管路上安装好快换接头。
- 6、把注油泵和注油枪用高压软管连接起来，连接时必须做好各连接部件的清洁工作。用扳手拧紧螺帽，以免漏油。
- 7、压缩空气要进行过滤、避免空气中的砂尘进入空气泵而磨损配气滑块及气缸等部件。
- 8、按季节使用基脂，冬季：0#-1#，春秋季节：1#-2#，夏季：2#-3#。

- 9、高压软管在使用时不允许强力弯曲及受重物碾压，以免损坏。
- 10、工作休息时应卸下快速接头，并扳动注油枪扳机排油，使设备内油压降低，以延长高压软管的使用寿命。
- 11、空气泵需定期加注润滑油。
- 12、在拆修过程中，不能损坏被拆零件的精度，避免零件表面碰毛。
- 13、切勿当储油筒内油料不足时长时间空载开机，以避免柱塞油泵发热而损坏零部件。
- 14、平时要经常做好清洁保养工作，定期清洗整个油路系统，将注油枪油嘴拆下，用清洁机油重复循环几次，冲涮掉管道中的杂物，并保持储油筒内油料的清洁。

气动高压注油机使用范围：大型机械、车辆等润滑油加注

工作耐压：30-40MPa

挤出压力：30MPa (psi)

重量：17KG (kg)

规格：GZ-10

联系人：吕经理

手机：13287207036

Q Q: 3052170449

座机：0537-3201758

传真：0537-3201758

气动高压注油机价格 气动高压注油机现货 气动高压注油机配件 气动高压注油机参数