

破碎机厂家直销颚式破碎机 69颚式破碎机 破碎生产线设备定做

产品名称	破碎机厂家直销颚式破碎机 69颚式破碎机 破碎生产线设备定做
公司名称	郑州科恒机械设备有限公司
价格	210000.00/个
规格参数	类型:颚式破碎机 品牌:科恒 型号:PE600 × 900
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 中原西路机械制造产业园
联系电话	0371-67560811 13298136570

产品详情

pe颚式破碎机简介：pe颚式破碎机代表的就是破碎机的型号，p说明的是破碎机，e是颚破的意思，也是目前颚式破碎机中最常见的破碎设备，目前主要用于矿山，冶金，建材，等行业。目前被广大用户喜爱，能够破碎500-1800mm各种物料。pe颚式破碎机工作原理：颚式破碎机的工作部分是由两块颚板（静颚和动颚）组成，静颚垂直固定在机体前壁上，动颚位置倾斜与固定颚板形成上大下小的破碎工作腔。在电动级驱动皮带使偏心轴的动颚上下运动，使得活动颚板对着静颚做周期性的循环性动作。两块颚板靠近的时候使物料收到挤压从而产生破碎的作用，当两块颚板分开时矿料进入破碎腔，成品矿料从出料口排出。pe颚式破碎机优点：1、pe颚式破碎机结构简单，使用方便，不管是使用维修都有足够的空间。2、pe颚式破碎机价格合理，经济实惠，质量好，比以往的破碎机设备寿命都长。3、pe颚式破碎机颚板结实，使用寿命长，能够整体提升颚式破碎机寿命。4、pe颚式破碎机驱动大，能够破碎坚硬的物料。pe颚式破碎机安装准备：1、pe颚式破碎机安装时，首选需要做的就是开箱检查与零件、部件清点，最好在设备制造商与供货商及建设单位相关人员都在场的情况下进行，先根据收货清单检查箱号、箱数是否正确，检查包装情况是否完好；2、其次按照厂家提供的颚式破碎机总装图明细，仔细对照设备的设备的名称、规格、型号等是否正确，设备的组装件、零件、配件是否齐全、完好；最后是设备的存放，设备的保管应该由专门人员负责看护，如存放在露天的地方，需用道木或其他适合的垫块垫高，并用防雨布进行遮盖，其他零件可存放在已标示过的室内仓库，同时对其进行防腐蚀、防变形处理。3、确认设备具备合格证明书与使用说明书等技术文文件，并且颚式破碎机安装零件、部件完好，安全存放后，就可以考虑颚式破碎机安装方案了。在这时，要仔细查看颚式破碎机安装图纸，准备好设备安装工具、测量工具及其他材料，并对施工现场进行清理与准备。一切就绪后，就可开始颚式破碎机安装了。

颚

式破碎机销售热线电话：0371-67560811

本产品的类型是颚式破碎机，品牌是科恒，型号是PE600 × 900，应用领域是矿山粉碎，给料粒度是500（mm），出料粒度是65-160（mm），生产能力是50000-180000（kg/h），耗电是55（kw），重量是17000（kg）。

kg)，电动机功率是55kw，粉碎程度是粗碎机，驱动方式是电动，最大进料边长是500mm，作用对象是石料