

SH-128新款腰挂式扩音机

产品名称	SH-128新款腰挂式扩音机
公司名称	恩平市金科新科技音响厂
价格	55.00/套
规格参数	型号:SH-128 频响范围:12-13000 (Hz) 失真率:0.01 (%)
公司地址	恩平市恩城新城里村六巷2号
联系电话	86 0750 3865389 13929011499

产品详情

型号	SH-128	频响范围	12-13000 (Hz)
失真率	0.01 (%)	品牌	SHANHAIWER
产地	中国广东	颜色	蓝色
输出功率	6 (W)	类型	有线

本腰挂式扩音机适合导游,教师上课,演讲等郊外活动,功率输出:6w;电源:6x1.5v(5号电池),内置充电功能电路

一.使用方法

- 1, 将扩音机电盖打开,按 (+) 正 (-) 极,装入6节5#电池(普通电池和干电池均可使用),然后合上电池盖
- 2, 将扩音机置于腰间,将腰带调至合适长度,并在背后锁好
- 3, 将麦克风的3.5插头插入扩音机3.5插孔,将头戴麦克风或领夹麦克风戴好,调至合适位置
- 4, 开on/off开关,将音量从小到大,且调到不至不产生啸叫为标准,就可以开始正常工作

二.注意事项

- 1, 如果使用12v适配电源变压器,既可给充电电池充电,又可直接给扩音机供电
- 2, 如使用普通电池时,请务必不要将电源适配器与扩音机电源插座相连接
不能电源适配器,直接给扩音机供电
- 3, 长时间不使用时,请将电池取出

4, 当音量变小或失真时, 请更换电池

5, 为了达到良好效果请对准头戴咪头标识处发音(可把海绵套拆下确认)

三.技术参数

1, 最大功率: 6w

2, 工作电压: 6x1.5v (5号) =9v

3, 频率响应: 10hz-10khz

4, 失真度: 5%最大

5, 拾音头灵敏度: -43 - - 45db

6, 拾音头指向性: 单一指向

本机是最新研制新产品,独创模具,集话筒扩音;mp3播放(支持wav格式歌曲)支持tf卡,usb卡;fm收音;手机录制wav音乐可以直接播放,设有音频输出插孔,可以连接到其它音频设备欣赏音乐,是目前最完善产品

使用说明

1.话筒使用

l话筒有方向性,请确认使用时方向正确性(可把海绵套取下确认);

l话筒离嘴巴最佳距离为20-30mm

l要确保话筒插头正确插入对应插孔(不要插到音频插入插孔);

l插拔话筒插头时,请不要粗暴用力,以免引起接触不良

l为确保使用效果,请使用原装话筒

l按要求连接好,佩戴好话筒;

l按指示旋转开关(音量)旋钮,指示灯亮,表示主机已经开启;

l按指示旋转开关(音量)旋钮,调整扩音机的输出音量,以不产生啸叫为止,确保使用效果

l请不要把扩音机的喇叭对向话筒,以免产生啸叫,损坏机器

2.mp3,fm收音使用

按指示旋转开关(音量)旋钮,指示灯亮,表示主机已经开启

长按:mp3电路,开机/关机,短按:fm收音/mp3转换

长按增大音量,短按播放下一首或收音向上搜索电台,

长按减小音量,短按播放上一首或收音向下搜索电台

自动检测u盘/tf卡插入并自动播放

注意

1.旋转开关（音量）旋钮，既控制麦克风音量，也是控制mp3和fm收音音量，实际操作2.mp3和fm收音音量，通过长按，这两键来控制，以达到合适效果。

3.带断电状态记忆功能,下次开始无需操作,具有循环播放音乐功能

4.如fm收音不清，信号弱，因为使用内置天线，可调整整机角度来达到最佳佳效果

3.充电

I使用过程中，如电压指示灯亮并音质失真，请对电池充电

I充电时，请先关主机，拔出话筒插头，把充电器的插头插入主机的充电插孔，充电时充电指示灯为红色和绿色交替闪烁，当电压充满时停止闪烁

I把充电器插入220v电源插座（市电/ac）；

I正常静态待机为40小时，实际工作时间要视环境和音量有关，一般mp3工作时间5小时，扩音话筒15小时

4.电池更换

I在保修期内，请不要私自更换电池；

I为确保使用效果，避免使扩音机损坏，请选用原厂提供的电池；

I锂电池的使用寿命一般为2-4年，需更换时请和我们或者我们的经销商联系；

I更换电池时，请确保电池极性正确

注意事项

1.发生啸叫时，请检查： 话筒是否正确使用（主要检查话筒方向性）； 主机音量是否调到合适位置。

2.扩音机不能扩音，请检查： 话筒是否已正确连接； 电池是否有电； 开关是否开启；

3.mp3和收音不能工作1是否长按此键开启mp3电源,2音乐是否支持mp3,wav格式歌曲，3fm调频信号是否盖覆盖到这地方

4.仍未能解决问题，请与我们联系或者我们的经销商联系。

性能和配置

I工作温度：-10 60

I最大输出功率：rms 15w

I频率响应：100hz 13khz

I使用电压：直流dc：10v350ma

I电池类型：1600ma锂电池

I產品尺寸：101x88x35mm

I标准配套：主机一台，头戴咪一个，肩挂带一条，腰带一条，10v,250ma外接充电电源一个，使用说明书一张，彩盒包装一个；

本腰挂式扩音机适合导游,教师上课,演讲等郊外活动,功率输出:6w;电源:6x1.5v(5号电池),内置充电功能电路

一.使用方法

- 1, 将扩音机电盖打开,按(+)正(-)极,装入6节5#电池(普通电池和干电池均可使用),然后合上电池盖
- 2, 将扩音机置于腰间,将腰带调至合适长度,并在背后锁好
- 3, 将麦克风的3.5插头插入扩音机3.5插孔,将头戴麦克风或领夹麦克风戴好,调至合适位置
- 4, 开on/off开关,将音量从小到大,且调到不至不产生啸叫为标准,就可以开始正常工作

二.注意事项

- 1, 如果使用12v适配电源变压器,既可给充电电池充电,又可直接给扩音机供电
- 2, 如使用普通电池时,请务必不要将电源适配器与扩音机电源插座相连接
不能用电源适配器,直接给扩音机供电
- 3, 长时间不使用时,请将电池取出
- 4, 当音量变小或失真时,请更换电池
- 5, 为了达到良好效果请对准头戴咪头标识处发音(可把海棉套拆下确认)

三.技术参数

- 1, 最大功率：6w
- 2, 工作电压：6x1.5v (5号) =9v
- 3, 频率响应：10hz-10khz

4, 失真度: 5%最大

5, 拾音头灵敏度: -43 -- 45db

6, 拾音头指向性: 单一指向