

# 汽油机绞磨价格绞磨立15米电杆

产品名称	汽油机绞磨价格绞磨立15米电杆
公司名称	霸州立康仙庄兴电力机具厂
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:立兴 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄工业园区35号
联系电话	0316-7799189 14730509189

## 产品详情

绞磨机，柴油绞磨机，汽油绞磨机结构与工作原理 1、动力：

3T柴油 功率：6马力 转速：2600转/分 5T柴油 功率：8马力 转速：2600转/分

2、传动方式及变速：动力与变速齿轮箱3T A型三角皮带二根、5T型二根B型三角皮带传动，并装有传动离合器。输入齿轮箱逆时针速度为1100转/分。经变速齿轮箱变速，分别输出下列转速：

正转 13转/分 23转/分 反转 12转/分 20转/分 3、绞磨机，柴油绞磨机，汽油绞磨机制动：

有自动夹刹及离合传动联锁刹两种制动装置，在正、反方向均起制动作用。 4、手摇装置：绞磨机在工作过程中，若遇原动机发生故障，被吊物在不上不下的情况下，可拨动手摇装置，将被吊物继续吊起或放回地面。 5、绞磨机，柴油绞磨机，汽油绞磨机润滑方法：

绞磨机变速齿轮箱内各机件采用机油渗润，外轴承用黄油。

1、开机前，必须先打开绞磨机传动离合器，并把前后换挡杆拨至空挡位置，然后才能开机。 2、拨动离合器时，动作应快捷，否则联锁刹车不起作用，形成增加自动刹车棘爪之冲击力。在开机时不宜过于用力，至皮带轮能带动输入轴转动不致走滑即可。 3、变档时必须打开传动离合器，否则，会损坏齿轮，变档后应检查变档是否牢合，以防发生跳挡现象。

4、绞磨机，柴油绞磨机，汽油绞磨机变挡过程中，若出现入挡困难现象时，不能强行入挡，可使用手摇装置帮助如挡具体做法：用扳手拨动手摇装置，使其旋转一角度，即可入挡。

5、机动绞磨装设钢丝绳方法：

(1) 将卷筒离合器打开，把钢丝绳头穿绕在卷筒上收紧，在合上离合器即可。

(2) 将卷筒外侧一端轴承支撑活动座拆开，把钢丝绳绕进卷筒上收紧。

(3) 钢丝绳绕法：由下向上穿，即进绳在下，面对卷筒，逆时针绕，进绳靠原动机端，绕5-6卷，(ST-5T型绕8卷)，若绕反则刹车不起作用。