

标准级18寸450x4.0x100Tx30 钨钢锯片 铝合金切割锯片

产品名称	标准级18寸450x4.0x100Tx30 钨钢锯片 铝合金切割锯片
公司名称	厦门中锯五金工具有限公司
价格	980.00/个
规格参数	品牌:sscm 型号:110-550 是否标准件:标准件
公司地址	厦门市湖里大道80号
联系电话	86-05925657753 15359253408

产品详情

可根据客户要求 订做各种型号铝合金锯片，可以订做大锯片直径在2米以内

外径 (d)	
diameter	
(8英寸 7inch) 180	
(9英寸 8inch) 205	
(10英寸 10inch) 255	
(12英寸 12inch) 305	
(14英寸 14inch) 355	
(16英寸 16inch) 405	
(18英寸 18inch) 455	
(20英寸 20inch) 505	
(22英寸 22inch) 555	
(24英寸 24inch) 605	

适用材质各种亚克力 板材锯

片使用注意事项1. 请将合金锯片垂直地挂在干燥的架子上,请务必避开潮湿的场所,千万不要将合金锯片平放在地上或者架子上,平放会导致合金锯片变形。2. 使用时,请勿超过规定的最高转速。转速计算方式附后,供参考。3. 使用时,必须带防护罩、手套、安全帽、劳保鞋、防护眼镜。4. 在安装合金锯片时,必须先确认锯台的性能、用途,最好先阅读锯台的说明书。以免装错,引起事故。5. 在安装合金锯片时,必须先检查合金锯片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后,再进行安装。6. 合金锯片的锯齿超硬锋利,禁止碰撞、掉落地上,必须轻拿轻放。7. 装完合金锯片后,必须确认锯片的中心孔是否牢固地固定在锯台的法兰盘上,有垫圈时必须将垫圈套好;然后,轻轻地用手推动锯片确认锯片转动是否偏心晃动。8. 必须把合金锯片箭头指示的切割方向与锯台旋转方向对准。严禁安装反方向,方向装错会导致掉齿。9. 预转时间:更换合金锯片后,使用前需预转一分钟,让锯台进入工作状态时,才能进行切割。不按照操作规程操作会导致人员的伤亡事故。事故使用者自己承担责任。

本产品的品牌是sscm，型号是110-550，是否标准件是标准件，标准编号是铝合金锯片锯片，材质是硬质合金，用途是切铝锯片，是否涂层是非涂层，适用机床是铝材锯片设备，规格是齐全，样品或现货是现货，是否进口是否，加工定制是是，是否库存是库存，是否批发是批发