

250A直流发电电焊两用机现货

产品名称	250A直流发电电焊两用机现货
公司名称	上海特赫实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH7800LEW 电流:250A
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18101957689

产品详情

250a直流发电电焊两用机现货

机组型号	th7800lew
发电机	
频率hz	50
额定电压 (v)	230
额定功率 (kw)	5
最大功率 (kw)	5.5
直流输出	12v8.3a
启动方式	电启动
焊接	
额定转速 (rpm)	3000
空载电压 (v)	80
工作电压 (v)	23-30
额定电流 (a)	140
电流范围 (a)	50-250
焊条直径 (mm)	2.5-5.0
功率因素cos	1
相数	单
7米处噪音db	78-82
发动机	
型号	th188fa

动力形式	单缸、直立、四冲程、风冷柴油机
缸径x行程mm	88x75
排量cc	456cc
最大输出功率 (hp/rpm)	11/3600
燃油	0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油
润滑油容量l	1.65
燃油系统	直喷式
尺寸	
尺寸 (mm)	720*490*620
包装尺寸 (mm)	735*505*645
毛重/净重 (kg)	123/120

250a直流发电电焊两用机现货 250发电电焊机,发电电焊机价格,柴油发电电焊机,柴油电焊机,250a电焊机,柴油发电电焊一体机,自发电焊机,发电电焊两用机 交流电焊机原理图,汽油发电电焊机,柴油发电电焊机,柴油电焊机,发电电焊机价格,氩弧焊发电电焊机,自发电焊机
电焊机使用管理、定期检查试验制度,检查维护责任制

电焊机作为一种带电使用的机电设备,存在着一定的人身安全隐患。为了切实保障电焊机使用者的人身安全和电焊机的正常运行,在电焊机的操作、使用过程中,必须严格遵守电焊机的操作、使用、维护的规章制度。这里,我们向大家推荐一份电焊机使用管理的规章制度,供大家参考,希望能对电焊机的操作使用者有一定的帮助。

一、电焊机使用规定：

- 1、持有电焊操作特殊工种证的人员方可使用；
- 2、电焊机使用采取定点定位的方法，使用完毕必须放置规定地点；
- 3、使用电焊机的人员负责对设备进行检查维护；
- 4、电焊线使用完毕必须回收并由使用者保管。

二、定期检查规定：

- 1、每季度必须对所使用的所有电焊机进行检查及维护；
- 2、检查维护及试验时成立试验小组；
- 3、试验内容严格按照规定执行。

三、电焊机安全操作规程

- 1、使用前，应检查并确认初、次极线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。

- 2、次级抽头连接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确认齐全、无松动或损坏。
- 3、多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台电焊机的接地装置应分别由接地处引接，不得串联。
- 4、移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动电焊机。当焊接中突然停电时，应立即切断电源。
 - 5、野外作业时，电焊机应放在避雨、通风较好的地方。
 - 6、焊接时，不允许用铁板搭接的代替电焊机的搭铁
- 7、电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护，其电源的装拆应由电工进行。电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。
- 8、电焊机应放在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准堆放易燃、易爆物品，使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。
 - 9、交流弧焊机一次电源线长度应不大于5米，电焊机二次线电缆长度应不大于30米。
- 10、焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。
 - 11、严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。
 - 12、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须先清除干净，并将所有孔口打开。
- 13、在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，并应有人监护。严禁内容器内输入氧气。
- 14、焊接预热工件时，应有石棉布或挡板等隔热措施。

四、组织机构人员职责：

组长：（1）必须是持证人员；（2）负责组织，协调小组成员定期检查试验工作；（3）负责检查试验结果记录；（4）负责检查试验报告编写。

更多特赫发电电焊机相关技术了解；请拨打

手机：18121346689 厂家电话：400-8789-586

qq:771585756 联系人：庞经理 或访问特赫网站：<http://www.torhe.com/>