真空炉U型硅碳棒 瓦特降

产品名称	真空炉U型硅碳棒 瓦特隆
公司名称	天津市瓦特隆电热设备有限公司
价格	370.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瓦特隆 型号:WTL-QAJEW772827
公司地址	天津市武清区曹子里乡花城中路东侧综合办公楼 202-7
联系电话	18722525025 13821621478

产品详情

按功能形状可分为:直棒、多发热段直棒、u形棒、w形棒、单双螺纹棒、槽形棒、枪形棒、门形棒等类型。1.当硅碳棒穿过炉壁两侧(或上下)的棒孔后,应自由转动360,严防强制安装与敲打,装棒前可用与棒端直径相同的铁管试装。2.使用必须配备调压变压器或一可控硅调压器及电压、也流表和温度自动控制仪表等。在使用过程中因棒氧化,电阻逐渐增加,为保持炉温正常,应提高使用电压。当电压提高到所用变压器最高限度仍不能满足要求时,可停炉改变棒的接线方式再继续使用。3.新炉开始送电时,为了防止断棒,电压应逐步加大。一般开始电压为额定电压的1/2为宜,一切正常后再逐渐升高电压。4.新炉或久未使用的电炉(窑),在使用之前必须烘炉,烘炉时尽可能用旧棒或其它热源。5.严禁超负荷使用。如棒因故断裂或发现棒发热不均,局部呈白炽或暗红现象一段一段时,这说明棒体老化不一致,一段段电阻相差太大,应停炉检修换棒,最好全部更换新棒。如更换部分新棒或单支新棒时会因新棒电阻与用过棒的电阻匹配不合适,导致负荷不平衡,炉温不均匀。因电阻差异大故棒温高低相差也大,会严重影响使供命。6.如果烧制器件或材料时,在加热过程中有水份排出,所用电阻炉(窑)要留有排气孔,以便排除炉窑内的水份或其它有害废气,以免影响棒的使用寿命。7.棒在存放过程中,要注意防潮。如发现棒端喷铝处变质潮解,经表而处理后可重新喷铝。如无喷铝条件,一可在棒喷铝段裹几层铝箔再用。8.硅碳棒硬而脆,在运输、开箱、安装更换时要特别小心。轻拿、轻放,严防机械敲打,以免断棒。

本产品的加工定制是是,品牌是瓦特隆,型号是WTL-QAJEW772827,品种是五节硅碳棒,直径是14(mm),长度是800(mm),功率是6000(W),额定温度是1500(),主要用途是高温炉,粉末冶金,产品认证是Ex