

山东威诺网链定做不锈钢网链提升输送机

产品名称	山东威诺网链定做不锈钢网链提升输送机
公司名称	宁津县威诺网链机械制造有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:威诺 功率:2KW 长度:5M
公司地址	德州市宁津县大祁工业园B8
联系电话	05345533908 18653470818

产品详情

网链式不锈钢爬坡提升输送机械使用方法

在网带输送机运行前，首先要确认网带输送机设备、人员、被输送物品均处于安全完好的状态；其次检查各运动部位正常，检查所有电气线路是否正常，正常时才能将皮

网带输送机

网带输送机

带输送机投入运行。最后要检查供电电压与设备额定电压的差别不超过 $\pm 5\%$ 。

不锈钢网带机本机特点：

具有输送量大、结构简单、维修方便等优点

运输平稳，且有多种网带可选择（防静电、橡胶、食品级等）

结构可做成平型、爬坡、侧倾、转弯、槽型等多种形式

可选配工作台，形式有飞机台、独立工作台、长条工作台

可选配：日关灯、工具吊挂、工艺看板、防静电手环插座、风扇等

广泛用于电子电器、医疗、塑胶、化工、食品等行业

技术参数：

线体长度：按照用户需求选定

线体宽度：按照用户需求选定

单工位长度：1000、1200、1500、2000mm可选择

台面高度：750 ± 30mm

运行速度：按客户需求选定

输送介质：pvc带、pu带、防静电带、橡胶带、帆布带等

网带输送机的具体操作如下：

1. 合上总电源开关，检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下一步操作。
2. 合上各回路的电源开关，检查是否正常。正常状态下为：设备不动作，网带输送机运行指示灯不亮，变频器等设备的电源指示灯亮，变频器的显示面板显示正常。
3. 按照工艺流程依次启动各电气设备，上一个电气设备启动正常后再进行下一个电气设备的启动。
4. 在网带输送机运行中，必须遵守被输送物品设计中物品的规定，遵守网带输送机的运送能力。其次，要注意各类人员不得触及网带输送机的运动部分，非专业人员不得随意接触电气元件、控制按钮等。最后，网带输送机运行中不能对变频器后级断路，如确定维修需要，则必须在停止变频运行的情况下才能进行，否则可能损坏变频器。
5. 网带输送机运行停止，按下停止按钮待系统全部停止后方能切断总电源。