

鑫汇康SH-819高帮男式警用电热鞋、充电保暖鞋

产品名称	鑫汇康SH-819高帮男式警用电热鞋、充电保暖鞋
公司名称	深圳市鑫汇康科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫汇康 型号:SH-819
公司地址	深圳市龙岗区坪地坪西南路17-1号
联系电话	0755-29628483 075525083963

产品详情

智能电子保暖鞋以装在鞋跟内的电池为供电电源，通过智能电路与开关相连接来控制鞋底的发热芯片实现鞋仓内发热和恒温的效果，智能保暖鞋具有温度控制功能和促进神经细胞功能的再生。

保暖鞋适应人群

(1) 中老年群体

发热鞋产生的热能可以促进血液循环，增强人体新陈代谢，对于降低中老年高血压、高血脂有很好的预防作用，也起到很好的保暖作用。

(2) 职业性群体

- 1.高纬度寒冷地区的各类人群，老人皆宜；
- 2.室内工作人员：政府、企事业单位、教师、学生、商业人士等；
- 3.**、边防战士、治安、铁路、码头、地铁、四级、邮递员等；
- 4.油田开采、钻探、矿井作业以及户外旅游等需保暖者；

(3) 保健类群体

- 1.风湿关节痛者、腰腿疼者、年迈体弱者、气血虚弱者；

2.畏寒怕冷、免疫力较差、容易感冒者；

3.睡眠质量较差者、腿脚麻木者；

4.皮肤创伤、冻疮者；

5.脚容易出汗、脚臭、脚气者；

6.女性经期腹痛者；

(4) 礼品类人群

孝敬父母；赠送亲人；赠送朋友；劳保福利；

使用方法

一、充电操作

步骤一、轻轻掀起鞋舱内的活动鞋垫；

步骤二、将充电器的两个充电插头分别插入中底上露出的DC插座；

步骤三、将充电器接通电源，充电器上的指示灯显示红色，此时处于充电状态；

步骤四、当两个充电指示灯都由红变绿时即充电饱和；

步骤五、充电过程中，智能发热芯片在鞋舱内会自动启动烘干、抑菌程序、1小时左右烘干程序会自动结束。

二、保暖使用

1.开启时将遥控器对准鞋跟上的LED指示灯，按压对应键，选择不同程序即可；

2.按压遥控器的开/关键，鞋跟LED指示灯绿灯闪烁，即系统进入工作状态，工作3~5分钟后温度降升至50~65摄氏度，10分钟后系统则自动转入适宜人体的温度，此时温度为38~48摄氏度，可持续工作8~10小时。

3.按压遥控器上的高温键，鞋跟LED指示灯红灯闪烁，即系统进入高温工作状态，发热温度为50~65摄氏度，此温度适应于严寒地区。

4.按压遥控器上的LED指示灯绿灯闪烁，系统进入恒温工作状态，发热温度为38~48摄氏度，此程序为节电模式。

5.根据各地气温差异，电池工作时间会有0.5~1小时的差异，，发热温度有2~3摄氏度的差异。

安全使用须知

- 1、不得将智能养生鞋置于火上烘烤，以免电池损坏。
- 2、雨、水环境请确保充电口的软胶盖盖牢，以免雨水进入到鞋跟内部，影响电子系统的使用寿命
- 3、当养生鞋出现故障时，请不要私自拆卸鞋内电子系统，以免电子系统受到非正常损坏，导致不可维修，甚至自燃。
- 4、如长期不用，请将鞋子放于干燥处存放，避免高温接触及阳光直接照射，每隔三个月充电一次，以保持产品使用寿命。
- 5、请不要自行在鞋掌与鞋跟部位打钉，以防意外损坏鞋内电子系统。
- 6、请您严格按照说明书的步骤和内容进行正确操作，人为和不可抗拒造成的产品损坏或意外，本公司不承担任何责任。

产品保修卡

感谢您选购本公司产品，为确保您的权益，并享受完善的售后服务，请注意下列事项：

经本公司售出产品一律根据《消费者权益保护法》、《质量法》的有关规定，实行“三包”服务：

包修：

- 1、对于保修期内正常使用中发生的故障，免费维修；
- 2、保修期外或不属于保修范围的维修服务，本公司将收取配件费和维修费；
- 3、保修期限为：三个月（整鞋），电子元器件12个月。

包换：

- 1、凡自购买起一个月内断底、断面等质量问题的。
- 2、凡自购买日起一周内不发热芯片不能发热供暖鞋厂未经穿用发现两只鞋颜色不一大小不等和均为一边脚的，已使用，有明显的折痕、划痕则不与更换。

包退：无同型号时，给予以退货。

以下情况不属于保修范围

- 1、无保修卡或任何购物凭证的丢失
- 2、正常范围内的磨损丢失
- 3、自行修理和人为损坏（含操作不当）；
- 4、超过“三包”期限的；
- 5、由于火灾（含不可抗力因素）、电压异常或置于不良环境而导致的故障等；
- 6、把产品作其他超出使用范围的用途。