

电子自动锯，裁板锯，电子开料锯，自动开料机

产品名称	电子自动锯，裁板锯，电子开料锯，自动开料机
公司名称	广东顺德佰工机械制造有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	品牌:佰工 型号:RXJX1327-D 适用范围:木板开料
公司地址	佛山市顺德区伦教常教创业路北6号之十
联系电话	13425712561

产品详情

电子开料锯在使用操作中须知的注意事项 详细解说电子开料锯在使用操作中须知的注意事项

裁板机操作须知 1.开料机开动前，必须仔细检查开料锯片垫和压紧螺母以及各部位螺钉是否牢固，如发现有松动现象应及时紧固。安装锯片时，注意切削方向，不可逆转。

2.自动电子开料锯不允许锯片在无保护罩的情况下进行工作。 3.自动电子开料锯手工进料时，一定要将木材紧靠工作台和定位靠板，手不能离锯片太近，严禁加工手不能控制的木料。

5.木材在加工前应首先检查木料被锯切处是否有铁钉、砂石、活节等，以防损坏锯片及活节飞出伤人。

6.电子裁板锯切削方向不可以站人，操作者在收集木料时也要注意安全。

7.进行自动裁板机清扫，擦涂润滑油以及拆换锯片和清除木屑时，必须先切断电源。 8.当自动电子裁板锯发生故障时，要立即将电源切断，并停止作业，由专人进行修理调整，机床不准带故障运转。

电子裁板锯的保养 a、根据工作量，应定期对机器内部进行除尘作业，保证马达的正常散热

b、定期对开料锯轨道进行除尘，以确保推台的平稳运行

c、定期对皮带进行检查，发现磨损情况应及时更换

d、定期对自动电子锯需润滑部位注油，保证设备运行的稳定和安静