

GFQ-I储罐不锈钢全天候呼吸阀

产品名称	GFQ-I储罐不锈钢全天候呼吸阀
公司名称	上海高良泵阀制造有限公司
价格	570.00/只
规格参数	品牌:高良
公司地址	上海市松江区三浜路428号1幢
联系电话	021-33315988 13817243280

产品详情

GFQ-I储罐全天候呼吸阀,GFQ-I呼吸阀,不锈钢呼吸阀由压力阀和真空阀两者组成,安装于油罐透气管上,能随油罐内油气正负压变化而自动启闭,使货油舱内外气压差保持在允许值范围内的阀。它是维持储罐气压平衡,减少介质挥发的安全节能产品。油罐呼吸阀良好地利用了储罐本身的承压能力来减少介质排放,其原理是利用正负压阀盘的重量来控制储罐的排气正压和吸气负压。GFQ-I储罐全天候呼吸阀,GFQ-I呼吸阀,不锈钢呼吸阀适用于储存闪点低于28℃的甲类油品和闪点低于60℃的乙类油品,如汽油、笨、甲笨、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐。可与新型波纹阻火器配套使用。GFQ-I储罐全天候呼吸阀,GFQ-I呼吸阀,不锈钢呼吸阀零部件材料及参数
壳体材质:不锈钢(SUS304、SUS316)正压阀盘材料:不锈钢304、316、铝合金
负压阀盘材料:不锈钢304、316、四氟PTFE密封圈材质:聚四氟乙烯阻火层材料:不锈钢阻火波纹板
环境温度:-40~+60℃ 防爆级别:BS 5501:IIA、IIB、IIC。

法兰标准:GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS等标 GFQ-I储罐全天候呼吸阀,GFQ-I呼吸阀,不锈钢呼吸阀安装说明 储罐全天候呼吸阀GFQ-I应安装在储罐气源的最高点,以便降低物料蒸发损耗和顺利地提供通向呼吸阀最直接和最大的通道。通常对于立式罐,呼吸阀应尽量安装在罐顶中央顶板范围内,对于罐顶需设隔热层的储罐、可安装在梯子平台附近。呼吸阀在出厂时,我司在法兰面上加配了防尘保护盖,安装时务必将防尘保护盖取下。装卸时呼吸阀必须垂直向上,不得倒置或横放。当需要安装两个呼吸阀时,它们与罐顶中心应对称布置。GFQ-I储罐全天候呼吸阀,GFQ-I呼吸阀,不锈钢呼吸阀维修与保养 为了储罐全天候呼吸阀GFQ-I使用安全,应在安装后3~6个月内定期将波纹阻火层拆下,清洗干净,保证阻火层上每个孔畅通,防止堵塞,确保安全正常使用。定期检查通风口正、负阀盘动作是否灵活,阀杆及阀盘接触密封面有无损坏,如有损坏应立即调换。在检查维护重新安装时,应保证阀内各结合面严密配合,阀盘升降灵活。

www.glpv.cc

www.shglpv.com

www.paiwub.com

